

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA  
MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI  
NAMANGAN MUHANDISLIK-TEXNOLOGIYA INSTITUTI



TEXNOLOGIK MASHINA VA JIHOZLAR KAFEDRASI  
«METALL QIRQISH DASTGOHLARI»  
fanidan

O'QUV-USLUBIY  
MAJMUA

Bilim sohasi:	300 000 – Ishlab chiqarish–texnik soha
Ta'lif sohasi:	320 000 – Ishlab chiqarish texnologiyalari
Ta'lif yo'nalishi:	5320300 – Texnologik mashinalar va jihozlar

Namangan – 2020

O'quv-uslubiy majmua OO'MTVning 2019 yil 19 martdagi 334-sonli buyrug'i, O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lif vazirligining Oliy va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi yo'nalishlari bo'yicha o'quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvoqiflashtiruvchi kengashda ma'qullangan (2019 yil 19 mart, 21-sonli bayonnomma) muvofiq ishlab chiqildi.

**Tuzuvchilar:**

- |                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| Obidov A.A.       | - | NamMTI, «Texnologik mashina va jihozlar»<br>kafedrasi dotsenti, t.f.d.   |
| Sayidmurodov M.M. | - | NamMTI, «Texnologik mashina va jihozlar»<br>kafedrasi katta o'qituvchisi |

**Taqrizchilar:**

- |            |   |   |
|------------|---|---|
| Botirov A. | - | NamMQI, «Mashinasozlik texnologiyasi»<br>kafedrasi dotsenti, t.f.n.;  |
| SafarovN.  | - | NamMTI, Texnologik mashina va jihozlar»<br>kafedrasi dotsenti, t.f.n. |

O'quv-uslubiy majmua "Texnologik mashina va jihozlar" kafedrasining 2020 yil 23 avgustdagi 1- sonli yig'ilishida muhokamadan o'tgan va fakultet kengashida muhokama qilish uchun tavsiya etilgan.

O'quv-uslubiy majmua "Muhandislik-texnologiya" fakultet kengashida muhokama etilgan va foydalanishga tavsiya qilingan (2020 yil 27 avgustdagi 1- sonli bayonnomma).

O'quv-uslubiy majmua Namangan muhandislik - texnologiya instituti o'quv-uslubiy kengashida muhokama qilingan va chop etishga ruxsat etilgan "28"avgust 2020 yil, bayonnomma № 1.

## **Majmua tarkibi**

I.O'quv materiallari.....	4
1.1.Ma'ruza materiallari.....	213
1.2.Laboratoriya mashg'ulotlari.....	248
1.3. Amaliy mashg'ulotlar.....	293
1.4.Kurs loyihasini bajarishga oid uslubiy ko'rsatma.....	310
II.Mustaqil ta'lif mashg'ulotlari.....	310
3.Glossariy.....	316
4.Ilovalar.....	324

# O'QUV MATERIALLARI

## **1-Ma’ruza**

**Mavzu: Metall qirquvchi dastgohlarning turlari va klassifikatsiyasi,  
markalanishi**

Reja

1. Asosiy tushunchalar.

2. Dastgohlarda ishlov berishda yuzalarni shakllanish sxemalari.

3. Dastgoh turlari va markalanishi.

4. Asosiy xarakat va surish zanjirlari uchun kinematik balans tenglamasi.

**Tayanch so’z va iboralar:**

Metallqirquvchi dastgohlolar texnologik mashina bo’lib xizmat qiladi va berilgan detalni shakli va o’lchamlar bo’yicha talab etilgan aniqlik va ishlov berilgan yuza sifati bilan olish uchun materiallarni kesib ishlashga mo’ljallangan.

Zamonaviy metallqirqish dastgohlarga qo’yilgan asosiy talablarni quyidagicha belgilash mumkin:

1. Ishlab chiqarilayotgan detalga talab qilingan shakli va o’lchamlarini aniqligini, xamda ishlab chiqarilgan yuza sifatini ta’minlagan xolda mumkin bo’lgan maksimal unumдорликка ega bo’lishi.
2. Boshqarishning oddiyligi va qulayligi.
3. Mumkin bo’lgan kichik metall sarfi va tashqi o’lchamlari.
4. Dastlabki narxi va ishlatish sarfi kichikligi.
5. Konstruktsiyasini texnologiyaviyligi.

Belgilangan talablar bo’yicha zamonaviy dastgohsozlikni asosiy texnik taraqqiyot tendentsiyasi aniqlanadi:

1. Kesish va surish harakatlarni tezliklarini oshirish (dastgohda ishlab chikarish vaqtini kamaytirish maqsadida).
2. Dastgohlarni aniqligini oshirish.
3. Bikrligini va titrashga chidamliligini oshirish.
4. Agregatlashtirishni qo’llash.
5. Dastgohlarni unifikatsiyalashtirish.
6. Boshqarishni avtomatizatsiyalashtirish.
7. Dastur bo’yicha boshqaruqli dastgohlarni joriy qilish.

**Dastgoh turlari va markalanishi.** Qabul qilingan klassifikatsiya bo’yicha dastgohlolar 9 guruxga bo’linadi. Xar bir guruh 9 turga bo’linadi. Dastgozlar uch-to’rt raqamdan iborat indeks bilan belgilanadi.

Birinchi raqam – dastgoh guruhini belgilaydi.

Ikkinchi raqam – turini belgilaydi.

3 va 4 raqamlar – dastgohning muhim o’lchamlari bilan bog’langan.

Indeksdagi harf dastgohning asosiy modelining modifikasiyasini belgilaydi.

## **Dastgohlarni guruhlari:**

1. – Tokarlik;
2. – Parmalash va yo'nib kengaytirish;
3. – Jilvirlash;
4. – Kombinatsiyalashtirilgan;
5. – Tish va rezba ishlov beruvchi;
6. – Frezerlash;
7. – Randalash, 'rotyajkalash, dolbyojkalash;
8. – Kesib tashlovchi;
9. - Xar xil.

### **Belgilash misoli – 6M82**

6 – frezerlash dastgohi;

M – dastgohni asosiy modelini varianti;

8 – gorizontal frezerlash dastgoh;

2 – dastgohning stolini nomeri.

### **2A135**

2 – parmalash dastgohi;

A - dastgohni asosiy modelini varianti;

1 – vertikal parmalash dastgoh;

35 – ‘o’latni parmalashda shartli maksimal diametri.

### **Dastgohlarni shartli bo’linishi.**

#### **1. Ixtisoslashtirish (специализация) bo'yicha:**

- a) Universal - donaviy va mayda seriyali korxonalarda qo'llanadi;
- b) ixtisoslashtirilgan dastgohlar – konstruktsiyasi bo'yicha o'xshash, ammo o'lchamlari har xil, bir turdag'i detallarga ishlov berish uchun mo'ljallangan. Ularga tishga ishlov beruvchi, rezba kesuvchi, parmallar chaxlovchi va hokazolar kiradi – seriyali va ommaviy korxonalarda qo'llanadi;
- v) maxsus dastgohlar – faqat bir berilgan detallarga ishlov berishga mo'ljallangan – ommaviy qorxonalarda qo'llanadi.

#### **2. Aniqlik darajasi bo'yicha:**

- a) **H** sinfi - normal aniqlikdagi, bu sinfga kopchilik universal dastgohlar kiradi;
- b) **II** sinfi - yaxshilangan aniqlikdagi dastgohlar, bularni tayyorlashda dastgoh detallariga va yigishga qattiq talablar qo'yiladi;
- v) **B** sinfi – yuqori aniqlikdagi dastgohlar, bularni detallari tayyorlash va yig'ish jarayoni juda sifatli bajariladi;
- g) **A** sinfi – o'ta yuqori aniqlikdagi dastgohlar, bularni detallarini tayyorlash va yigish jarayoni **B** sinf dastgohlariga nisbatan yuqori sifat bilan tayyorlanadi;
- d) **C** sinfi – master-dastgohlar deyiladi va **B** va **A** sinfdagi dastgohlar uchun detallar tayyorlashda qo'llaniladi.

**A, B** va **C** sinfdagi dastgohlar doimiy temperatura va namlik saqlanuvchi xonalarda ishlataladi.

### **3. Vazn bo'yicha:**

- a) Normal vazndagi dastgohlar, 10 tonnagacha;
- b) Og'ir vazndagi dastgohlar, 100 tonnagacha;
- v) O'ta og'ir vazndagi dastgohlar, 100 tonnadan yuqori.


### **Asosiy xarakat va surish zanjirlari uchun kinematik balans tenglamasi.**

**Tenglamasi.** Asbob va tayyorlama harakatlari dastgohni ishchi yoki bajaruvchi organlari tomonidan amalga oshiriladi. Harakatlar bir qator mexanizmlar: tasmali, tishli, chervyakli, vintli, kulachokli, reykali va x.k. yordamida uzatiladi va ular ma'lum tartibda yig'ilishi ketma-ketligini shartli ravishda ifodalanishi kinematik sxema deyiladi.

Metallqirquvchi dastgohlarda harakatlanuvchan uzatma va mexanizmlar aloqasi ancha qiyin bo'ladi. "Kinematik aloqa" deyilganda harakatdagi elementlarni o'zaro aloqasi tushuniladi. Har bir aloqa bir yoki bir necha mexanik, elektrik, gidravlik va boshqa kinematik zanjirlardan tashkil to'adi. Bu zanjirlar orqali kerakli bajaruvchi harakat amalga oshiriladi. Maslan, dastgohda kesuvchi asbobni tayyorlamaga nisbatan harakatini ta'minlash uchun bajaruvchi zvenolarining o'zaro aloqasi va ularning harakat manbai bilan aloqasi lozimdir.


Bajaruvchi zvenolarning o'zaro kinematik aloqalari ichki kinematik aloqa deyiladi.

Agarda bajaruvchi harakat oddiy, masalan, aylanma bo'lsa, unda ichki aloqa bir aylanma juft bilan amalga oshiriladi: bu harakatda qatnashuvchi bajaruvchi zveno (misolda shpindel 1) va nisbiy harakatda qatnashmaydigan bajaruvchi zveno orasida (babka 2) 1.1- rasm.




1.1- rasm. Ichki kinematik aloqa

Tashqi kinematik aloqa (1.2-rasm) – bu harakatdagi bajaruvchi zveno (shpindel 1) va harakat manba'i (elektrosvigatel 3) orasidagi aloqadir. Aloqa bir qancha zvenolar bilan amalga oshiriladi va sozlash organi  $i_v$  orqali kerakli tezlikka bajaruvchi harakatni kinematik sozlashni, elektrosvigateli tezligi doimiyligida amalga oshiriladi.



1.2- rasm. Tashqi kinematik aloqa


Sozlash organlari bo'lib almashuvchan tishli gildiraklar, almashuvchan shkivlar, tezliklar qutisi va surish qutisi xizmat qilishi mumkin.




1.3-rasm.

Strukturli kinematik sxemalarda kinematik aloqani oraliq zvenolari o'artli ravishda shtrix chizigi bilan, sozlash organlari esa romb bilan ifodalanadilar (1.3- rasm).

**Kinematik guruxlarning strukturli sxemalari.** Parmalash dastgohning tuzilmaviy sxemasini misol qilib ko'ramiz:



1.4-rasm. Parmalash dastgohning tuzilmaviy sxemasi.  
Tokarli vintqirqish dastgohni tuzilmaviy sxemasi:




1.5-rasm. Tokarli vintqirqish dastgohni tuzilmaviy sxemasi.

**Kinematik balansning tenglamasi.** Dastgohni sozlash asosiy harakat mexanizm zanjirining uzatish nisbatini  $i_v$  va surish harakat zanirining uzatish nisbatini  $i_s$  xisoblashdan iborat.

Uzatish nisbati  $i$  – bu oxirgi zvenoni aylanish sonining boshlangich zvenoni aylanish soniga bo’lgan nisbatidir:

$$i = \frac{n_o}{n_a} = i_1 \cdot i_2 \cdot i_3 \cdots \cdot i_n$$



$$\text{agar } Z_1 = 20; \quad Z_2 = 40, \quad \text{unda } i = \frac{n_o}{n_a} = \frac{Z_1}{Z_2} = 0.5$$

Uzatish nisbatini xisoblash uchun sozlash mexanizmiga kinematik balans tenglamasi tuziladi. U boshlangich va oxirgi zvenolarning siljishini boglaydi.

( $n_a \cdot i = n_o$  ayl./min – agar boshlangich va oxirgi zvenolar aylanadigan bo’lsa)

### Dastgohlardagi harakat zanjirlari uchun kinematik balans tenglamasi.

Kinematik balans tenglamasi asosida hisoblash formulasini uslubi.

1. Boshlangich va oxirgi zvenolarning harakatini aniqlaymiz.
2. Mo’ljallangan harakatlarni tuzamiz.
3. Kinematik balans tenglamasini tuzamiz.
4. Sozlash mexanizmni uzatish nisbatini aniqlaymiz.

Asosiy harakatni aylanma va surish harakati to’gri chiziqli bo’lgan dastgohlarni sozlash formulasini hisoblash.

### Asosiy harakatni zanjiri $i_v$ .

1. Boshlangich va oxirgi zvenolarning harakatini aniqlaymiz – dvigatelning asosiy valining aylanishi va shpindelning aylanishi.
2. Mo’ljallangan harakatlarni tuzamiz:

$$n_{dv.ayl.} \rightarrow n_{shp.ayl.}$$

3. Kinematik balans tenglamasini tuzamiz.

$$n_{dv.ayl.} \cdot i_v = n_{sp.ayl.}$$

4. Sozlash mexanizmni uzatish nisbatini aniqlaymiz:

$$i_v = i_{doim} \cdot i_{soz} = \frac{n_{shp.ayl.}}{n_{dv.ayl.}}$$

$$i_{soz} = \frac{n_{sp.ayl.}}{n_{dv.ayl.} \cdot i_{doim}}$$

$i_{doim}$  - doimiy uzatishlarning nisbati.

$i_{soz}$  - sozlash mexanizmning uzatish nisbati (tezlik kutisi, almashuvchan tishli gildiraklar).

### Surish harakatni zanjiri $i_s$ .

1. Shpindelning aylanishi va asbobni harakati.

2. Mo’ljallangan harakatlarni tuzamiz:

$$1_{shp.ayl.} \rightarrow S \text{ mm/sh'}. ayl.$$

3. Kinematik balans tenglamasini tuzamiz:

a) reykali uzatish mexanizm uchun

$$1_{shp.ayl.} \cdot i_s \cdot \pi \cdot m \cdot z = S \text{ mm/ayl.}$$

b) vintli uzatish mexanizm uchun

$$1_{shp.ayl.} \cdot i_s \cdot k \cdot t_{io.e.} = S \text{ mm/ayl.}$$

$1_{shp.ayl.} \cdot i_s$  - yurish vintni siljish soni.

$k$  - vintni kirish soni.

$t_{y.v.}$  - yurish vintni qadami.

4. 3a) va 3b) punktlar bo'yicha sozlash mexanizmni uzatish nisbatini  $i_s$ . aniqlaymiz

a)  $i_{soz} = \frac{S}{i_{doim} \cdot \pi \cdot m \cdot z}$

b)  $i_{soz} = \frac{S}{i_s \cdot k \cdot t_{io.e.}}$

**Dastgohlarning yuritmasi.** Elektryuritgichlarni joylashtirilishi dastgohlarni yonida, dastgohni ichida va dastgohni te'asida bo'lishi mumkin. Dastgohlar shpindellarining aylanish sonini rostlash ikki usulda amalga oshiriladi – 'organali va 'organasiz. Tezliklarni 'organali rostlash keng tarqalgan.

Dastgohlar shpindellarining aylanish sonlari me'yorashtirilgan (normalizatsiyalashtirilgan).

$i$  – uzatish nisbatlarni geometrik progressiyani  $\varphi$  maxraj bo'yicha quriladi.

$$\begin{aligned}n_2 &= n_1 \cdot \varphi \\n_3 &= n_2 \cdot \varphi = n_1 \cdot \varphi^2 \\n_z &= n_1 \cdot \varphi^{z-1} \\n &= \frac{1000 v}{\pi \cdot D} = n_{\text{óðen}} \\ \varphi &= \sqrt[z-1]{\frac{n_{\text{max}}}{n_{\text{min}}}} \\ \lg \varphi &= \frac{1}{19} |\lg n_{\text{max}} - \lg n_{\text{min}}|\end{aligned}$$

$\varphi$  maxrajni qiymatlari bo'lishi mumkin:

$\varphi = 1,06; 1,12; 1,26; 1,41; 1,58; 1,78; 2.$

Ko'incha ishlatiladi  $\varphi = 1,26$  yoki 1,41.

$\varphi = 1,26$  ligi qabul qilingan xolda normal qatorni sonlarini misoli  
 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125;  
 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000.

Geometrik qatorning qulayligi:

1. O'nli takrorlanishi

(12,5; 125; 1250)

2. Bir necha sonlari orasida ikki barobar ko'payishi

(12,5; 25; 50; 100; 200 va x.k.)

Dastgohlarda aylanish sonlari jadvaldagidan  $\pm 10(\varphi-1)\%$  farq qilishi mumkin.

$S$  mm/ayl.;

b) randalash dastgohlarida –  $S$  mm/ikkili yurish;

v) frezerlash dastgohlarida -  $S$  mm/min.

### NAZORAT SAVOLLARI

1. Metallqirquvchi dastgohlarni klassifikatsiya kilishdan maksad.
2. Dastgohlar markalaridan kelib chikadigan ma'lumot.
3. Mo'ljallanishiga ko'ra qanday dastgohlar bor?
4. Aniqlik darajasiga ko'ra qanday dastgohlar bor?
5. Og'irligiga ko'ra qanday dastgohlar bor?

## 2-Ma’ruza

### Mavzu: Dastgoh uzatmalari

#### Reja


1. Asosiy aylanma xarakat uzatmlari.
2. Dastgohlar shpindellari aylanishlari chastotalari qatori.
3. Aylanishlar chastotasini pog’onali sozlash mexanizmlari sxemalari, ularni hisobi.
4. Asosiy ilgarilanma xarakat uzatmalari.
5. Dastgohlarning turli mexanizmlari.
6. Dastgohlardagi gidravlik uzatmalar.

**Tayanch so’z va iboralar:** Asosiy aylanma xarakat uzatmlari, dastgohlar shpindellari aylanishlari chastotalari qatori, aylanishlar chastotasini pog’onali sozlash mexanizmlari sxemalari, ularni hisobi, asosiy ilgarilanma xarakat uzatmalari, dastgohlarning turli mexanizmlari, dastgohlardagi gidravlik uzatmalar.

Elektr dvigatelidan dastgohning ish organlariga harakat uzatuvchi qurilmalar majmui yritma deb ataladi. Yiritmalar mexanik, gidravlik, pnevmatik va elektrik bo’lishi mumkin. Dastgohlarni murakkabligiga ko’ra, yakka va guruhli yuritmalardan foydalaniadi.

Dastgohning bir elementidan (validan) ikkinchi elementiga (valiga) harakatni tasma, tishli g’ildirak va boshqa kinematik zanjir orqali uzatuvchi yoki harakatni o’zgartiruvchi mexanizmlarga uzatmalar deb ataladi. Har qanday turdagi uzatma uzatish nisbati bilan xarakterlanadi.

**Aylanma harakatni yuritmalari.** L yurish masofani rostlash kulisali diskdagi barmoqni  $R$  radiusini o’zgartirish yo’li bilan amalga oshiriladi.  $\alpha > \beta$  bo’lgan sababli polzunni qaytishi tezrok bo’ladi.



2.1-rasm. Aylanma harakatni yuritmalari.

**Kulisali yuritmani kinemetikasi.** Polzun ilgarilma-qaytarilma harakatni amalga oshirishida, u bosib o'tadigan yo'l masofasi o'zgarilmagan holda,  $\alpha > \beta$  sababli bekor yurish tezligi ishlov yurish tezligidan yuqori.

$$\frac{T_{i.yu.}}{T_{b.yu.}} = \frac{V_{b.yu.}}{V_{i.yu.}} = \frac{\alpha}{\beta} > 1$$

$L$  va  $k$  aniq bo'lgan xolda  $V_{i.yu.}$  ni aniqlaymiz.

$$V = \frac{k \cdot L \cdot (1+m)}{1000} \text{ m/min}$$

Bu yerda  $k$  – minutiga bo'lgan ikkilanma yurishlarni soni.


$$k = \frac{1000 \cdot V_{i.yu.}}{L(1+m)} - \text{ikkilanma yurishlar soni}$$

Koeffitsient  $m$  teng bo'ladi:

$$m = \frac{V_{i.yu.}}{V_{b.yu.}}$$

$m$  – dastgohning ‘as’ ortida beriladi va o’rtacha soni 0,75 ga teng bo'ladi.

$$m \approx 0,75$$



2.2-rasm. Kulisali yuritmani kinemetikasi.

**Reykali yuritma.** Bu usul bo'ylama-randalash dastgohlarda ishlatiladi.

Qo'llanalishi:


a) ikki taraflama ishlaydigan elektromagnitli mufta va reversli tishli gildiraklar guruhning sxemasi.

Reversli muftani cha'ga yoki o'ngga ishlatganda amalga oshiriladi. Uzatish nisbati bu hollarda xar xil. Bekor yurish tezligi 2-chi tishli gildirakni ishga solganda ishlov yurish tezligidan yuqori bo'ladi.

Ishlov yurish tezligini ko'rsatilgan formula yordamida aniqlasa bo'ladi:


$$V_{i.yu.} = \frac{n_{e.\delta.} \cdot i \cdot \pi \cdot m \cdot z}{1000} \text{ m/min}$$

Buerda:  $i$  - ishlov yurish zanjirining uzatish nisbati.  
 $m$  – reykani tishli gildirakning moduli.  
 $z$  – reykali yuritmani tishli gildirakni tishlar soni.  
Sxemadan ko'riniib turibdiki  $V_{i.yu.} < V_{b.yu.}$ ;



2.3-rasm. Reykali uzatma kinemetikasi.

b) doimiy tokda ishlaydigan reversli elektrodvigatel sxemasi.



2.4-rasm. Reversli elektrodvigatel sxemasi.

Dastgohni stolini reverslash elektrodvigateli reverslash yo'li bilan amalga oshiriladi.


$$V_{b.y.} = (1,5 \div 2)V_{i.y.}$$

Elektrodvigateli aylanish sonini o'zgartirish yo'li bilan ishlov yurish tezligi 'organasiz o'zgartiriladi.

$$V_{i.y.} = \frac{n_{\vartheta.d.} \cdot i \cdot \pi \cdot m \cdot \cos \beta}{1000 \cdot \cos(\alpha - \beta)}$$

**Surish harakatni yuritmalari.** To'gri chiziqli surish harakatni yuritmalarni ko'rib chiqamiz:

1. Tishli gildirak va reyka.



2.5-rasm. Reykali uzatma sxemasi.

Bu uzatmaning xususiyati:

a) tortish kurilmaning qadami kattaligi


$$l_{ayl.} \rightarrow \pi \cdot m \cdot z$$

Bu kinematik zanjiridagi kichik sonli  $i$  nisbatni talab qiladi. Biroq bu katta qadam tez silzishlarga qulay.


b) o'z-o'zidan tormozlanishi yo'qligi;

v) yurish notejisligi

Yurish vint-gayka.



Vintning rezbasi tra'etsiyaviy.



2.6-rasm. Turli uzatmalar sxemasi.


Afzalligi:

1. Frezerlash va jilvirlashning qulayligi.
2. Matkaviy gaykani tutashish osonligi.

Vintni tayanchi – ikki tomonidan radial ‘odshi’niklar va bir tomonidan tirak ‘odshi’nik isiqlik kengayishini o’rnini to’ldirish (kompensatsiyalash) uchun.


### Kulachokli mexanizmlar.

1. Diskli kulachok tokar avtomatlarda va pinol turdag'i kuchli kallakkarda ko'llanadi.



2.7-rasm. Kulachokli mexanizm sxemasi.

**Revolverli avtomatning surish mexanizmning sxemasi.** Kulachokni Arximed spirali bo'yicha ishlab chiqariladi – bu bir tezlikda surish harakatini  $S$  xosil bo'lishini amalga oshiradi.



2.8-rasm. Revolverli avtomatning surish mexanizmning sxemasi.


Arximed spirali uchun  $\Delta R$  radiusini o'zgarishi kulachokni burilish burchagiga  $\theta$ -ga 'ro'ortsional bo'ladi.

$$\Delta R = C \cdot \Delta \theta$$

Surish  $S$ -ni tezligi:

Kulachokni aylangan xolda, rolikga nuqta yetib kelganda yumshok zarba xosil bo'ladi, chunki supportning tezlanishi katta bo'ladi. Zarbani yokatish uchun aylanma yuzasidan nuqtadan Arximed s'iraliga o'tishda yumshoq o'tishma qilib ishlab chiqariladi.

**Tsilindrik (barabanlik) kulachokli surish harakatni mexanizmi.** Bu mexanizmlar tokar avtomatlarda va kop shpindelli yarim avtomatlarda qo'llanadi.



2.9-rasm. Tsilindrik (barabanlik) kulachokli surish harakatni mexanizmi.

- 1 – 2 nuqta –  $S_1$  surish tezligi;
- 2 – 3 nuqta –  $S_2$  surish tezligi;
- 3 – 4 nuqta – surish tezligi = 0

$$\Delta S = \Delta\theta \cdot \tan\beta_i$$

Bu yerda  $\Delta\theta$  - burilish burchagining o'zgarishi, radian.


### Gidravlik surish yuritma drosellik rostlash bilan.

Afzalligi:

- a) katta zo'rliklarga ega, chunki gidravlik bosim 5 – 6 MPa (50-60 ata) gacha bo'lishi mumkin;
- b) gabaritlari kichik;
- v) detallarini yaxshi moylanishi;
- g) tekis va pog'onasiz rostlanishi.

Kamchiligi:


- a) narxi balandligi;
- b) ish joyining iflos bo'lishi.



2.10-rasm. Gidravlik yuritma.

Gidravlik yuritmalar kuchli kallaklarni aylantrishda, dastgohni supportini harakatga keltirishda va xokazolarda qo'llanadi.

**Surish harakatni tezligini reduksion kla'an va drosel yordamida rostlash sxemasi.** Droselni oldida doimiy bosim  $R_3$ -ni reduksion klapan ta'minlab beradi. Shu sababli  $R$  o'zgarilgan xolda xam droselni ichidan oqadigan moyni chiqimi o'zgarmaydi  $Q = f(P_3)$   $S$  surish harakatning tezligi xam o'zgarmaydi.



2.11-rasm.


Ishchi organ harakatiga qarshilik ko'rsatuvchi kuch  $R$  o'zgaruvchan bo'lgan xolda xam, reduksion kla'an droselni oldida  $R_3$  bosimni doimiy xolatida tutib beradi, shuning uchun droseldan o'tadigan moyni oqimi o'zgarmaydi va surish harakatni tezligi  $S$  doyimiy bolishi ta'minlanadi.

$$S = Q_{dr}/F$$

Bu yerda  $F$  – porshenni yuzasi.


### Aylanish tezligini p'organali rostlash mexanizmlari

1. Sozlash gitarasi – bu almashuvchan tishli gildiraklar, dastgohni katta muddat dovomida qayta sozlashsiz ishlash uchun moljallangan.



Bir juftlik zvenolarda o'qaro masofa  $A$  doimiy. Almashuvchan tishli gildiraklarni ilashish sharti:


$$Z_1 + Z_2 = \text{const.}$$



2.11-rasm.

### Pogonali shkivlar orqali tasmali uzatmalarni qo'llash

Ushbu mexanizmlar kinematik zanjirlarning boshida o'rnatiladilar. Konstruktsiyasi oddiy bo'lGANI bilan ishlashi shovqinsiz, tekis va nisbatan katta tezliklarga yo'l qo'yadi. Uzatmaning puxtaligi tasmani puxtaligiga bo'g'liq va sozlash gitarasiga nisbatan ancha past.




2.11-rasm. Parmalash dastgohining pog'onali uzatmasi sxemasi.

Tasmani bir 'ogonadan boshqa 'ogonaga o'tqazishda tasmaning o'zgarmas tarangligini sharti quyidagicha:

$$d_1 + d_4 = d_2 + d_5 = d_3 + d_6$$

### Siljish tishli gildiraklar bloklarni mexanizmlari

Ixchamligi yuqori bo'lGANI, katta tezliklarda ishlashga yo'l qo'yishi, katta aylanish momentlarni uzatish qobiliyatiga egaligi, umri uzoqligi va baland puxtalikga egaligi sababli bu mexanizmlar dastgohsozlikda, to'qimachilik sanoatida mashinasozligida, yengil sanoatida, paxta sanoati mashinasozligida va boshqalarda keng tarqalgan.




2.12-rasm.

$$z_1 + z_2 = z_3 + z_4 = z_5 + z_6$$

Bu konstruktsiyani afzalligi – oddiylik. Kamchiligi – ishlov paytida tezlikni almashlab ulashni imkoniyoti yo'qligi.

### **Elektromagnitli muftalarni mexanizmlari**




2.13-rasm.

$$F_e = N \cdot f \cdot r; \quad M_e = F_e \cdot d; \quad i_1 = \frac{z_1}{z_2}; \quad i_2 = \frac{z_3}{z_4}$$


Bu muftalarda ishlov p'aytida tezlikni almashlab ulash imkoniyati bor.

### **Kulachokli muftalarning mexanizmlari**



2.14-rasm.


### Tortiluvchan shponkali mexanizmlar



2.15-rasm.

Kamchiligi – shponkali birikmani kam bikrligi va buning oqibatida katta yuklanishlarni berib bo'lmasligi.

### Tashlanuvchan tishli gildiraklar mexanizmi



2.16-rasm. Norton mexanizmi.

Afzalligi – surish harakatni kichik qadamlar bilan keng qiymatlarni olish mumkin, mexanizm oddiy va ixcham.

### Pog'onasiz rostlash mexanizmlar

Afzalligi – boshqarish qulayligi, yuritmani tekis ishlashi, ishlash paytida tezlikni o'zgartirish mumkinligi. Kopincha avtomat dastgohlarda va dasturlashtirilgan dastgohlarda ko'llanadi.


pog'onasiz rostlash amalga oshirilishi mumkin:

1. Mexanikaviy variatorlar bilan.
2. Aylanish harakatdagi gidravlik yuritmalar bilan.

3. Elektrik pog'onasiz yuritmalar bilan.

### Mexanikaviy variatorlar

Mexanikaviy variatorlar kopincha friktzionli qilib ishlab chiqariladi va kerak bo'lganda ularga 2 – 3 poganali tezlik qutisi qo'shiladi.



2.17-rasm.

Kamchiligi – ishslash puxtaligini pastligi, konstruktsiyasining murakabligi.


### Aylanish harakatdagi gidravlik yuritmalar

Bu yuritmalar nasos uskuna va gidromotordan iborat. Yuritmani rostlash nasosning unumdorligini o'zgartirish orqali yoki doimiy unumdorlikga ega nasosning sarfini o'zgartirish yo'li bilan amalga oshiriladi.

Dasturlashtirilgan yoki EHM orqali boshqariladigan dastgohlarda qo'llanadi. Quvvati 600 kvt gacha bo'lishi mumkin. Bu yuritmalarни aylanish soni 3000 ayl./min. gacha bo'lishi mumkin.

### Elektrik pog'onasiz yuritmalar

Kopincha "generator – dvigatel" tizimlarda qo'llanadi.



2.18-rasm.

1 – Asinxron dvigatel.

2 – Doimiy tokni generatori.

3 – Qo'zgatish generatori.

4 – Doimiy tokda ishlaydigan dvigatel.

Ogil va avtomatlashirilgan dastgohlarda ko'llanadi. Rostlash diapazoni:

$$D \leq 10$$

Rostlash diapazoni ko'shimcha tezlik kutisi bilan ancha keng bo'lishi mumkin.

Afzalligi – mexanik qismning oddiyligi, boshqarishning oddiyligi va avtomatizatsiyalashtirishga imkon borligi.

Kamchiligi – murakkabligi va elektrosxema puxtaligi pastligi, FIK pastligi va narxini balandligi.

### *NAZORAT SAVOLLARI*


1. *Aylanma harakatni yuritmalar turlarini izohlang?*
2. *Siljish tishli gildiraklar bloklarni mexanizmini izohlang?*
3. *Elektromagnitli muftalarni mexanizmlarini izohlang?*

**3-ma'ruza**  
**Mavzu: Tokarlik dastgohlari**  
***Ma'ruza rejasi***

- 1.Tokarli vintqirqish dastgohlari. Asosiy qism va xarakatlar.
- 2.Tokarli vintqirqish dastgohini kinematik sxemasi.
- 3.Boshqa tokarli dastgohlari turlari, ulardagи xarakatlar, asosiy qismlar.
- 4.Detallarga ishlov berish uchun dastgohni sozlash.
- 5.Zamonaviy tokarli dastgohlari.

**Tayanch so'z va iboralar:** *Tokarlik ishlari, tokarlik vintqirqish dastgohlari, revolverli tokarlik dastgohlar, karuselli tokarlik dastgohlar, oldingi babka, ketingi babka, support.*

**1. Tokar-vintqirqish dastgoh 1K62.**



3.1-rasm. 16K62 tokarlik dastgohi.

1. Donaviy va seriyali korxonalar sharoitida keng ishlatiladi.
2. Asosiy uzellari – quymadan chiqqan stanina 1; oldingi babka 4; ketingi babka 6; support – karetkadan iborat, kondalang salazka, buraluvchi kism, kesqich o'rnatuvchi, support fartuki 8, tezlik kutisi.
3. Dastgohdagi harakatlar. Asosiy harakat – shpindelning aylanishi.

Surish harakatlar:

- a) supportning boylama surish harakati –  $S_b$ ;
- b) supportning kondalang surish harakati –  $S_k$ .

Yordamchi harakatlar:

- a)  $S_b$  va  $S_k$ -larni tezlangan harakati;

b) qolda bajariladigan sozlash siljishlar – ketingi babkani, pinolning chiqishi, keskich o’rnatuvchining buralishi, kesish tezlikni va surish tezlikni kutisini sozlash.

#### 4. Dastgohning kinematik sxemasi.

Asosiy harakatni zanjiri.

$$n_{\text{o} \cdot \text{a} \cdot \text{u} \cdot \text{l}} = \frac{142}{254} \cdot \begin{vmatrix} 56 \\ 34 \\ 51 \\ 39 \end{vmatrix} \cdot \frac{21}{55} \cdot \begin{vmatrix} 22 & 22 & 27 \\ 88 & 88 & 54 \\ 45 & 22 & 27 \end{vmatrix} = n_{\text{u} \cdot \text{n} \cdot \text{a} \cdot \text{u} \cdot \text{l}}$$

Surish harakatlarning zanjiri.

Supportning bo’ylab surish harakati:

##### a) metrik rezbaning kesishtasurish harakatni zanjiri

$$1_{\text{u} \cdot \text{n} \cdot \text{a} \cdot \text{u} \cdot \text{l}} \cdot \frac{60}{60} \cdot \frac{42}{42} \cdot \frac{42}{50} \cdot \frac{\text{тишили} \cdot \text{гилдираклар} \cdot \text{конуси}}{36} \cdot \frac{25}{28} \cdot \frac{28}{35} \cdot \frac{15}{48} \cdot \text{муфта} \cdot M5 - \text{юрии} \cdot \text{виности}$$

##### b) Dyuymli rezbani kesishta surish harakatni zanjiri

$$1_{\text{u} \cdot \text{n} \cdot \text{a} \cdot \text{u} \cdot \text{l}} \cdot \frac{60}{60} \cdot \frac{42}{42} \cdot \frac{42}{50} \cdot \frac{35}{35} \cdot \frac{28}{25} \cdot \frac{36}{\text{тишили} \cdot \text{гилдираклар} \cdot \text{конуси}} \cdot \frac{35}{28} \cdot \frac{28}{35} \cdot \frac{15}{48}$$

Supportning bo’ylama va ko’ndalang surish harakatlari a) yoki b) variantlar bo’yicha XIV valgacha amalga oshiriladi, undan keyin

$$\frac{28}{56} \cdot \text{юрии} \cdot \text{вал} \cdot XVII \cdot \frac{27}{28} \cdot \frac{4}{20} \cdot XIX \cdot \text{вал}$$

Bo’ylama surish harakati *MVI* va *MVII* muftalarni ishga solgan xolda, kondalang surish harakati esa *MVIII* va *MIX* muftalarni ishga solgan xolda amalga oshiriladi.

#### 5. Tokar dastgohlarni sozlash.

Sozlashga kesqichni, tayyorlamani o’rnatish va qotirish, dastgohni moylash, sovutish suyklikni (SOJ) dostgohga sozlash va xokazolar kiradi.

Kesish tezligini va surish harakatning sonlarini rostlash.

Tayyorlamalar qotiriladi:


1. ‘atronda – disklar, vtulkalar, va x.k.
2. patron va ketingi babka markazi yordamida – uzun vallar.
3. Dastgohning ikki markaz orasida.
4. ‘lanshaybada.
5. Opravkada.

Tokar dastgohda ishlov berish usullari.

TSilindrik yuzalarga ishlov berish va tayanch yuzalarni qirqish.


Konussimon yuzalarga ishlov berish:

1. Fasonli kesqi1ch yordamida.




3.2-rasm.

2. Ketingi babkani surilgan xolatida.




3.3-rasm.

3. Supportning kesqich karetkasi burilgan xolatida.



3.3-rasm.

4. Bo'ylama va ko'ndalang surish harakatlarni bir vaqtda ishga solgan xolatda



3.4-rasm.

$$S_k = S_6 \cdot \tan \alpha$$

5. Ko'irli lineyka yordamida.
6. Gidroko'irlash support yordamida.

#### Rezbalarni va chervyaklarni ishlab chiqarish.

Oddiy bir kirimli rezbalar – yurish vint yordamida kerakli qadam o'rnatib ishlab chiqariladi.

Ko' kirimli rezbalarni ishlab chiqarish uchun, birinchi rezba o'ramini ishlab chiqargandan keyin, tayyorlamani  $\frac{1}{k}$ -ga burab qoyib keyoingi rezba o'ramini ishlab chiqariladi.

Bu yerda  $k$  – rezbaning yoki chervyakning o'ramlarini soni.

Tayyorlamani burashda ikki usul bilan foydalanishi mumkin:

1. Shpindel bilan yurish vintni zanjirini uzub turib, shpindelni kerakli burchakka burash.
2. Tayyorlamani shpindelga nisbatan kerakli burchakka burash, shpindel bilan yurish vintning kinematik zanjirini uzmastan, maxsus yetaklovchi noniusli patron yordamida.

#### Tokar dastgohlarni mexanizatsiyalashtirish va avtomatizatsiyalashtirish.


1. Tayyorlamalarni dastgohga o'rnatish va qotirish jarayonini avtomatlashtirish.
2. Tayyorlamalarni qotirish jarayonini mexanizatsiyalashtirish yoki avtomatlashtirish – pnevmopatronlar va tsangalar yordamida.
3. Dastgohni bo'shqarish jarayonini mexanizatsiyalashtirish.
4. Ko'irli tizimlarni ko'llash.
5. Ishlov tsiklni butunlay avtomatlashtirish 'ost-'rotsessorlar yordamida.

### Revolver tokar, lobo-tokar va karusel dastgohlar.

Bu dastgohlar seriyali va ommaviy korxonalarda ko'llanadi. Ko'p 'ozitsiyali revolver kallak ishlatiladi, uni uyalarida kerakli kesqichlar o'rnatiladi. Bu esa ko' texnologik o'tishlarni birlashtirishga imkoniyat yaratadi. Kesqichlar oldindan kerakli o'lchamlarga moslantiriladi.

Dastgohlarni turlari:

1. Vertikal o'qli revolver kallagi bilan ishlovchi.
2. Gorizontal o'qli revolver kallagi bilan ishlovchi.



3.5-rasm. a) vertikal o'qli revolver kallagi, b) va v) rasmlarda esa gorizontal o'qli revolver kallagi ko'rsatilgan.

Kesish tezligi va surish soni oldindan komandoa''arat yordamida sozlanadi.

Yakuniy sozlash sinashga moljallangan tayyorlamada bajariladi.

### Gorizontal o'qli revolver kallagili tokar dastgohlar.


Kalta va murakkab shaklli detallar ishlab chiqarishda ko'llanadilar. Tayyorlama sifatida 'rutok yoki donaviy tayyorlamalar dastgohning 'atroniga o'rnatiladi.

Ko'ndalang surish supportini yo'k bo'lgani bilan, revolver kallagini kesqichlar uchun uyalar soni ko'rak bo'ladi (20-ta gacha).

Revolver kallagi harakatlari:

- 1 – Bo'ylama surish harakati revolver supporti bilan.
- 2 – Ko'ndalang surish harakat revolver kallagini buralish xisobiga amalga oshiriladi. Bu harakat kesib tashlash, yon yuza ishslash, ariqcha ishslash, va shaklli yuzaning ko'ir bo'yicha ishslashlarda ko'llanadi.


Revolver kallagini buralishida ko'ndalang surish harakati amalga oshiriladi.



3.6-rasm.

Kesqichlar kesqich o'rnatuvchi yordamida o'rnatiladi. Uzun 'rutokli tayyorlamalar uchun rolikli ushlab turuvchi derjavkalar ko'llanadi.

Tayyorlamani o'rnatish va qotirish uchun 'atron, 'lanshayba yoki tsanga ishlataladi.




3.7-rasm.

Sozlash misollarini "S'ravochnik texnologa mashinostroitelya" 1 tomda ko'rish mumkin.

#### Lobo-tokar dastgohlar.

Vazafasi – katta diametrli va kalta tayyorlamalarni ishslash uchun mo'ljallangan.



3.8-rasm.

Planshayba diametri 4 m gacha bo'ladi. Ular ikki xil bo'ladi – staninali a), va staniñasiz b).

Karusel dastgohlar.

Vazifasi – katta va ogir, kichik bo'yli tayyorlamalarni ishlash uchun mo'ljallangan

$$\frac{l}{d} = 0,2 \div 1$$

Tayyorlamani ogirligi 250 t gacha.

Tayyorlamani diametri 25 m gacha.


Ishlov berish turlari:

1. TSilndrik, konusliva va shakldor tashqi va ichki yuzalarga ishlov berish.

2. Yon yuzani (torets) qirqish.

3. parmalash, zenkerlash, razvyortkalash va rezbalar yo'lab chiqarish.


Bir ustunli dastgohlarda 800 – 1600 mm gacha bo'lgan tayyorlamalarga ishlov bersa bo'ladi.




3.8-rasm.

Bir ustunli dastgoh.


Ikki ustunli dastgohlarda 16000 – 24000 mm gacha bo'lgan tayyorlamalarga ishlov bersa bo'ladi.



3.10-rasm.  
Ikki ustunli dastgoh – model 1L525.



3.11-rasm.  
Ikki ustunli dastgoh – model 1L532.



3.12-rasm.  
Ikki ustunli dastgoh – model KU-107.

1. Asosiy harakat – ‘lanshaybaning aylanishi.
2. Ikkita vertikal supportlari surish harakatlari:
  - a) gorizontal –  $S_3$  va  $S_4$ ;
  - b) vertikal –  $S_1$  va  $S_2$ .
3. Yon supportning surish harakatti:
  - a) gorizontal –  $S_5$  va  $S_6$ ;
  - b) vertikal –  $S_7$ .

Lobo-tokar dastgohlarga nisbatan karusel dastgohlarni afzalligi:

1. Tayyorlamani ‘lanshaybaga o’rnatish va uni jo’ylashini aniqlash kulayligi.
2. Shpindelga eguvchi kuchni yo’qligi.

#### *NAZORAT SAVOLLARI*

1. *Vertikal va gorizontal o’qli revolver kallagili tokar dastgohlarni izohlang?*
2. *Lobo-tokar va karusel dastgohlarni izohlang?*

#### **4-ma'ruza**



#### **Mavzu: Parmalash va yo'nib kengaytirish dastgohlari Ma'ruza rejasi**

1. Vertikal-parmalash va radial-parmalash dastgohlari. Asosiy qismlar va kinematik sxemalari.
2. Teshiklarga kop o'tishli ishlov berish uchun dastgohlarni sozlash.
3. Gorizontal va vertikal yo'nib kengaytirish dastgohlari, ularning turlari asosiy qism va xarakatlar.
4. Turli xil yuza va detallarga ishlov berish uchun dastgohlarni sozlash.
5. Zamonaviy parmalash va yo'nib kengaytirish dastgohlari.

**Tayanch so'z va iboralar:** *Vertikal-parmalash dastgohi, radial-parmalash dastgohi, teshiklarga kop o'tishli ishlov berish dastgohlari, gorizontal yo'nib kengaytirish dastgohlari, vertikal yo'nib kengaytirish dastgohlari, turli xil yuza va detallarga ishlov berish uchun dastgohlar, zamonaviy parmalash va yo'nib kengaytirish dastgohlari.*

#### Vertikal-parmalash va radial-parmalash dastgohlari

Materiallardan parmalar bilan turli diametrli (ochiq yoki berk) teshiklar ochishga **parmalash** deyiladi. Bu usul ko'p qo'llaniladigan usullardan biridir. SHu boisdan parmalash dastgohlari dastgohlar 'arkining 12—15% ini tashkil etadi. Tayyorlamalarda teshiklar ochishda ishlatiladigan parmalarning bir necha xillari bor (masalan, tayyorlama toretsida markaziy teshik ochuvchi s'iral, 'erosimon parmalar). S'iral parmalarning diametri ko'pincha 1—80 mm oralig'ida bo'ladi. 4.1-rasmida s'iral tsilindrik parma elementlari ko'rsatilgan. Rasmdan ko'rindaniki, uning ish qismida ikkita vintli ariqchasi va ikkita kesuvchi tish bo'ladi.



4.1-rasm. parma va uning elementlari

## **Spiral parma geometriyasi**

Parmalashda ariqchalar orqali ajraluvchi qirindi tashqariga chiqadi. Kesuvchi tig'lari har birining old yuzi, ketingi yuzi va kesuvchi qirralari bo'ladi, ular chegarasida ko'ndalang kromkasi bo'ladi. parmaning kalibrlovchi qismida lentasi bo'ladi, u parmalashda parmani turli yo'naltirishga va uning teshik devoriga ishqalanishini kamaytirishga xizmat qiladi.

parmaning quyruq qismi shakli konusli yoki tsilindrik bo'ladi. Konusligi bevosita dastgoh shpindelining konusli yoki o'tish vtulkasi konusiga kiritilib o'rnatilsa, tsilindrikligi 'atronga o'rnatiladi. 'anjası uni shpindeldan chiqarishga ko'maklashadi. parmaning bo'yin qismi esa jilvirlashga, charx toshning chiqishiga xizmat qiladi.

Materiallarni parmalashda parma materiali va geometriyasining ochiluvchi teshik diametri aniqligi, sirt yuza tekisligi, ish unumdorligiga ta'siri katta.

Quyida parma geometriyasi haqida ma'lumot keltirilgan.

**Parmani kesuvchi tig'larning uch burchagi** ( $\varphi$ ). Yuqori 'lastik materiallar (alyuminiy, mis, babbit...) larni parmalashda  $80-90^\circ$ , 'o'lat, ayrim cho'yanlarni parmalashda  $116-118^\circ$ , marmar kabi juda mo'rt materiallarni parmalashda esa  $140^\circ$  gacha olinadi.

**Vintsimon o'yiqning qiyalik burchagi** ( $\omega$ ). Bu burchak qiymati  $\text{tg} \omega = \frac{\pi \cdot D}{H}$  bo'ladi. Bu yerda  $D$  — parma diametri, mm;  $H$  — vintsimon o'yiqning qadami, mm. Mo'rt materiallarni parmalashda  $10-15^\circ$ , 'o'latlarni parmalashda  $30^\circ$  va yumshoq materiallarni parmalashda esa  $45^\circ$  gacha olinadi.

**Oldingi burchagi** ( $\gamma$ ). Oldingi burchak deb parmaning asosiy kesuvchi tig'idan o'tkazilgan tik tekislik bilan oldingi yuza oralig'idagi burchakka aytildi. Bu burchak parma o'qi tomon kichraya boradi. Masalan, parmaning tashqi diametri yaqinida  $25-30^\circ$  bo'lsa, o'qi yaqinida nolga yaqin bo'ladi.

**Keyingi burchagi** ( $\alpha$ ). Bu burchak asosiy kesuvchi tig'larining parma o'qiga 'arallel tekislik o'tkazilib aniqlanadi. Bu burchak keyingi yuzaning kesish yuzasida ishqalanishni kamaytiradi, parmaning tashqi diametri yonida  $8-12^\circ$ , markaz yonida esa  $20-25^\circ$  bo'ladi.

**Ko'ndalang tig'inining qiyalik burchagi** ( $\lambda$ ). Bu burchak  $50-55^\circ$  atrofida olinadi. parmaning diametri ortgan sari u ham ortadi, masalan, 1 — 12 mm diametrli parmalarda  $47-50^\circ$  bo'lsa, 12 mm dan katta diametrli parmalarda esa  $55^\circ$  olinadi.

### Parmalash dastgohlari va ularda bajariladigan ishlar

parmalash dastgohlarini konstruktsiyasiga ko'ra bir shpindelli va ko'p shpindellilarga; shpindellarining o'rnatilishiga ko'ra vertikal, gorizontal; bajaradigan ish xarakteriga ko'ra agregat va radial; mexanizatsiyalashtirilganlik darajasiga ko'ra dastaki, yarim avtomat va avtomat dastgohlarga ajratiladi. parmalash dastgohlari xillari va markalari ko'p albatta.

4.2-rasmda vertikal parmalash dastgohi 2A 150 modelining umumiy ko'rinishi va kinematik sxemasi keltirilgan.

4.3-rasmda gorizontal parmalash, 4.4-rasmda radial parmalash va 4.5-rasmda esa gorizontal teshik kengaytiruvchi dastgohlarning umumiy ko'rinishi va bajariladigan ishlar keltirilgan.

SHuni aytish ham zarurki, parmalash jarayonini bajarish uchun parma dastgoh shpindel teshigiga kiritilib mahkamlanadi. Tayyorlamani dastgoh stoliga o'rnatishda esa maxsus moslamalardan ('atron, tiski, konduktor va boshqalar) foydalilanadi.

parmalash, zenkerlash va razvyortkalashda kesish rejimi elementlariga kesish chuqurligi ( $t$ ), surish tezligi ( $s$ ) hamda kesish tezliklari ( $\vartheta$ ) kiradi.


parmalashda kesish chuqurligi teshik diametrining yarmiga teng.

$$t = \frac{D}{2}, \text{ mm}$$


Zenkerlashda va razvyortkalashda kesish chuqurligi quyidagicha aniqlanadi:

$$t = \frac{D - d}{2}, \text{ mm}$$

bu yerda  $D$  — ishlangan teshik diametri, mm;  $d$  — ishlanadigan teshik diametri, mm.




4.2-rasm. 2A150 markali parmalash dastgohining ko'rinishi (a) va kinematik sxemasi (b): 1 — poydevor 'lita; 2 — stanina; 3 — tezliklar qutisi; 4 — elektrodvigatelg; 5 — shtinbelg; 6 — surish qutisi; 7 — stol




4.3-rasm. Gorizontal parmalash dastgohining ko'rinishi:

1 — stanina; 2 — old stoyka; 3 — shtindelg' babkasi; 4 — dvigatelg; 5 — shpindelg; 6 — 'lanshayba; 7 — lyunet; 8 — ketingi babka; 9 — stol



4.4-rasm. Radial parmalash dastgohi



4.5-rasm. Gorizontal teshik kengaytirish dastgohlarida bajariladigan ishlar:

*a* — borshtang yordamida teshik kengaytirish; *b*— parmalash (zenkerlash, razvyortkalash);

*v* —torets freza bilan vertikal yuzalarni ishlash; *g* — frezalar to''lami bilan ishlash;

*d* — ‘la’shaybadagi support yordamida keskich bilan torets yuzalariii ishlash;

*e*— keskich bilan rezg’ba qirqish

### *NAZORAT SAVOLLARI*

1. *Vertikal-parmalash va radial-parmalash dastgohlari farqini tushuntiring?*
2. *Teshiklarga ko’p o’tishli ishlov berish uchun dastgohlarni qanday sozlanadi?*
3. *Gorizontal va vertikal yo’nib kengaytirish dastgohlari qo’llanish sohalari?.*
4. *Turli xil yuza va detallarga ishlov berish uchun dastgohlarni qanday sozlanadi?*
5. *Zamonaviy parmalash va yo’nib kengaytirish dastgohlarning turlarini aytib bering?*

***5-ma'ruza***  
**Mavzu: Jilvirlash dastgohlari**  
***Ma'ruza rejasi***

- 1.Dumaloq jilvirlash dastgohi: asosiy qism va xarakatlar.
- 2.Dastgohni gidrokinematik sxemasi.
- 3.Yassi jilvirlash va ichkijilvirlash dastgohlarini tuzilishi, asosiy qism va xarakatlar.
- 4.CHarxlash dastgohlari, kesuvchi asboblarni charxlash sxemalari.
- 5.Zamonaviy jilvirlash dastgohlari

**Tayanch so'z va iboralar:** *Dumaloq jilvirlash dastgohi, dastgohni gidrokinematik sxemas, yassi jilvirlash va ichkijilvirlash dastgohlari, charxlash dastgohlari, kesuvchi asboblarni charxlash sxemalari, zamonaviy jilvirlash dastgohlari.*


**Dumaloq jilvirlash dastgohi**

Materiallarni abraziv asboblar bilan kesish jarayoni **jilvirlash** deb ataladi.

Jilvirlash mashina detallari va asboblar yuzalariga ishlov berish usullaridan biri bo'lib, ishlov berilgan yuzaning toza chiqishiga va o'lchamlarining juda aniq bo'lishiga imkon beradi. Ayniqsa 'ritirlash, dovodkalash, su'erfinish usullarida toza yuza va aniq o'lcham chiqadi.

Jilvirlashda kesuvchi asbob sifatida har xil shakldagi **jilvirlash abraziv toshlari, qayroq toshlar, segmentlar, jilvirlash qog'ozlari, abraziv 'oroshoklar va 'astalar** ishlatiladi.

Jilvirlash asboblari **abraziv materialdan** tayyorlanadi, abraziv material esa bir-biriga maxsus bog'lovchi modda bilan tsementlangan nihoyatda qattiq donalardan iborat bo'ladi.



5.1-rasm.

Jilvirlash toshi juda katta tezlikda aylanib, ishlov berilayotgan tayyorlamani yu'qa, sayoz qatlamini o'z donalarining kesuvchi qirralari vositasida kesib oladi. Jilvirlash toshi bitta donasining qirindi kesib olish uchun ketadigan vaqt sekundning  $1/1000$  ulushi va undan kamni tashkil etadi. Jilvirlash 'rotsessida  $1200^{\circ}$ Sdan ortio' yuqori oniy tem'eratura hosil bo'ladi.

**Jilvirlash asboblari**

Abraziv materiallardan turli xil keskichlar tayyorlash qadimdan ma'lum bo'lganligiga qaramay, sanoat miqyosida bu ish 1860 yildan boshlandi va borgan

sari ularga talab orta bordi. Masalan, 1967 yilda ishlab chiqarish 1940 yilga nisbatan 11,5 marta ortdi. SHuni kayd etish joizki, ularning keskirligi abraziv materiallar xiliga, donalar o'lchamiga, bog'lovchilar strukturasiga va boshqa ko'rsatkichlariga bog'liq. Masalan, toblangan 'o'latlarni jilvirlashda oq elektrokorunddan, otashbardosh 'o'latlarni jilvirlashda monokorunddan, cho'yanlarni va rangli metall qotishmalarni jilvirlashda qora kremniy karbiddan, titan qotishmalarni jilvirlashda o't rang kremniy karbidlardan tayyorlangan abraziv keskichlardan foydalilanadi. Abraziv materiallarning asosiy ko'rsatkichlariga yuqorida qayd etilgandek materiallar xili, donadorligi, bog'lovchilar xili, qattiqligi va strukturasi kabilar kiradi.

Donadorligi deb abraziv materiallarning donalar o'lchamiga aytildi. GOST bo'yicha ular 26 nomeraga ajratiladi. Yirik abrazivlar o'lchami 2000 dan 160 mkm oralig'ida bo'lib, bularga jilvir donlar deyiladi. Ularning nomeri 200-16 oralig'idadir. Maydarqlarining o'lchami 125 dan 28 mkm oralig'ida bo'lib, ularga jilvir kukunlar deyiladi, ularning nomeri 12-3 oralig'ida bo'ladi.

Yanada maydarqlarining o'lchamlari 40 dan 3 mkm oralig'ida bo'lib, ularga mikrokukunlar deyiladi. Ularning nomeri M40 dan M5 oralig'ida bo'ladi. SHuni qayd etish joizki, yirikroq donlardan tayyorlangan keskichlardan metallarni xomaki ishlovda, mayda donalilardan nafis ishlarda foydalilanadi. Ishlangan sirt yuza g'adir-budirligi ( $R_z$ ) bilan donlar o'lchami ( $d_o$ ) oralig'ida taxminan quyidagicha bog'lanish bor:

$$R_z = C_R \sqrt{d_o}$$

bu yerda  $C_R$  — tayyorlama va keskich materialiga bog'liq koeffitsient bo'lib, uning qiymati 6-7  $R_z$  oralig'ida bo'ladi. Bog'lovchilar deb abraziv keskichlarning tegishli nomerli material donalarini o'zaro 'uxta bog'lovchi materiallarga aytildi. Bog'lovchilar sifatida noorganik va organik moddalardan foydalilanadi.

Noorganik bog'lovchi moddalarga keramik (shartli belgisi — k), silikat (shartli belgisi — s) va magnezial (shartli belgisi — m)lar kiradi, bularning ichida ko'proq ishlatiladigan keramik bog'lovchi bo'lib, tarkibida ma'lum miqdorda gil, dala shlagi, talg'k, bo'r, kvarts va suyuq shisha bo'ladi. Bu bog'lovchilar bilan tayyorlangan keskichlar 'uxtaligi, issiqliq bardoshliligi, namiqmasligi va chidamliligi sababli sovitish suyuqligidan foydalangan holda materiallarni unumli jilvirlash imkonini beradi.

Organik bog'lovchilarga bakelit (shartli belgisi — B), vulkanit (shartli belgisi — V) va boshqalar kiradi. Bakelit sintetik smola bo'lib, yuqori elastiklikka ega, bundan tayyorlangan keskich g'ovaklariga ishlash 'aytida ajralayotgan zarrachalar va sovitish suyuqligi kirishi oqibatida uning 'uxtaligi zaiflashadi. SHu boisdan bu bog'lovchilar yordamida tayyorlangan keskichlardan faqat nafis ishlovlardagina foydalilanadi.

Vulkanit bog'lovchi (shartli belgisi V) sintetik kauchukka 20-30% oltingugurt va boshqa moddalar qo'shib tayyorlanadi. Bu bog'lovchi yuqori 'uxtalikka va elastiklikka ega bo'lgani bilan issiqlikni o'zidan yaxshi

o'tkazmaydi. Odatda, bu bog'lovchidan yu'qa abraziv toshlar tayyorlanib, ulardan materialni kesib tushirish ishlarida foydalaniladi.

**Metall bog'lovchilar.** Bu bog'lovchilarning asosi qalay, alyuminiy, mis va boshqalardan iborat bo'lib, ularga to'ldirgichlar qo'shiladi. Bu bog'lovchilar zarrachalarni 'uxta bog'laydi, shu sababli ulardan ko'pincha sun'iy olmos toshlar tayyorlashda foydalaniladi.

Bog'lovchi moddalarning qattiqligi deb materialni jilvirlashda tashqi kuchlar ta'sirida abraziv zarrachalarning keskichdan ajratishga ko'rsatgan qarshiligiga aytildi. Qattiqlik 7 sinfga ajratiladi, ularning har biri o'z navbatida bir necha darajaga ajratiladi (10-jadval).

SHuni qayd etish kerakki, qattiqligi yuqori bo'lgan abraziv toshlar bilan ishlov berishda o'tmaslangan donalar ajralmasdan ishlanuvchi yuza kuyishi bilan normal ishlov berish buziladi va, aksincha, yumshoq abraziv toshlar bilan ishlov berishda hali kesuvchanlik xossasini yo'qotmagan donalar ajralib, uning tez yeyilishiga olib keladi.

Qanday qattiqlikdagi jilvir toshdan foydalanish konkret ishlanadigan materialning qattiqligiga, yuza talablariga va boshqa ko'rsatkichlarga bog'liq. Umuman ishlanadigan material qanchalik qattiq bo'lsa, jilvir tosh shunchalik yumshoq va, aksincha, qancha yumshoq bo'lsa, shuncha qattiq bo'lisi kerak. Bunda yeyilgan donlar o'rniغا tagidan yangi o'tkir donalar chiqib, jilvir tosh charxlanib boradi.

Abraziv toshlarning abraziv donlari va bog'lovchilar orasidagi g'ovakliklarga ularning strukturasi deyiladi. G'ovaklik ish jarayonida keskichning sovishiga ko'maklashib, ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Abraziv keskichlar strukturasi deb, donalari, bog'lovchi moddalar va g'ovakliklarning muayyan nisbatlari tushuniladi. Ular strukturalari bo'yicha 12 nomerga ajratiladi.

#### 5.1-jadval

Abraziv keskichlar qattiqliklarining belgilanishi

Қаттиқлик синфи	Белгиланиши	Қаттиқлик даражаси
Юмшоқ	M	M1, M2, M3
Юмшоқлиги ўртacha	CM	CM1, CM2
Ўртacha	C	C1, C2
Қаттиқлиги ўртacha	CT	CT1, CT2, CT3
Қаттиқ	T	T1, T2
Жуда қаттиқ	BT	BT1, BT2
Нижоятда қаттиқ	ЧТ	ЧТ1, ЧТ2

Эслатма: Жадвал белгиларидағи рақамлар ортиши билан қаттиқлик ҳам ортади.



5.2-rasm. Jilvir toshlar markalanishi

1, 2, 3 raqamlari zinch struktura; 4, 5, 6, 7 ortacha zinchlikdagi struktura va 8, 9, 10, 11, 12 ochiq struktura. 94-rasmda markalashga misol keltirilgan. Bu yerda CHAZ CHelyabinsk shahridagi abraziv korxonada tayyorlangan EB — oq elektro korunddanligini, 32 — donadorligini, SM — qattiqligini, K — bog'lovchini, 300 — tashqi diametrini, 50 — balandligini, 127 — teshik diametrini va 35 m/s ruxsat etilgan doiraviy ishlov tezligini bildiradi, ularning diametri 5 mm dan 2500 mm gacha bo'ladi.

SHuni qayd etish joizki, abraziv keskichlarning materiali, shakli va o'lchamlari tayyorlamalar materiali va ularning ishlovdan kutilgan sifat ko'rsatgichiga ko'ra GOST bo'yicha belgilanadi.

5.1-jadvalda abraziv toshlarning asosiy xillari va ishlatilish joylari keltirilgan.

Keskich (tosh)larini tanlashda tayyorlama materialiga, ishlov usuliga, kutilgan sifat ko'rsatkichlariga va boshqa ko'rsatkichlarga qaraladi. 5.2-jadvalda bunga misollar keltirilgan.

Unumli va xavfsiz ishlash uchun jilvir tosh dastgoh shpindeliga mahkam o'rnatilib, yaxshi muvozanatlanishi va ehtiyoj g'ilofi bilan 'uxta himoyalanishi kerak Jilvir toshning shpindeliga kiygiziladigan teshigining diametri shpindel diametridan 0,5—0,8 mm kattaroq bo'ladi, bu esa shpindelning ish vaqtida qizib, birikmada taranglik xosil bo'lishidan saqlaydi. Agar abraziv toshning ichki teshigi xaddan tashqari katta bo'lsa, unda oraliqqa 'o'lat vtulka o'matiladi. Abraziv tosh ikki tomonidan halqasimon chiqiqlari bor flanets bilan kesib qo'yiladi. Flanets bilan abraziv tosh orasiga qalinligi 0,5—1,5 mm bo'lgan karton, charm yoki rezina qistirma qo'yiladi (5.1-rasm, a). Flanetslar gayka bilan mahkamlanadi, bunda gayka rezg'basining yo'nalishi kesishda abraziv toshga ta'sir etuvchi qarshilik kuchi gaykani bo'shatib yubormaydigan bo'lishi lozim. Kosachasimon abraziv toshlarni mahkamlash usullari 5.1-rasm, b, v dan tushunarlidir.


## 5.1-jadval

Ишланувчи материаллар	Абразив кескіч қаттықлиги	Белгіланишин
Тобланмаган ва тобланған пұлатлар, тезкесар пұлатлар ва қаттиқ қотишималар	Юмшоқ, юмшоқлиги ўртача	M1, M2, M3 CM1, CM2
Тобланмаган пұлатлар, тезкесар пұлатлар, бронзалар	Ўртача	C2, C1
Тобланмаган пұлатлар, алюминий қотишималар, бронзалар	Қаттықлиги ўртача	CT1, CT2, CT3
Металл құйма ва поковкаларни хомаки ишлашда, пайвандланған жойларни текислаб ишлашда	Қаттиқ	T1, T2
Шарндарнан ишлашда	Жуда қаттиқ, ниҳоятда қаттиқ	BT1, BT2, CT1, CT2

5.2-rasm, g da shpindeli, odatda, konus quyruqli jilvirlash dastgohlarida qo'llaniladigan mahkamlash usuli ko'rsatilgan. Abraziv tosh 'lanshaybaga xalqasimon flanets yordamida qisiladi. Flanets 'azida surila oladigan suxarlar bor, ular yordamida abraziv tosh muvozanatlanadi. Yassi yuzalarni jilvirlash dastgohlarida halqasimon abraziv tosh halqa 1 va vtulka 2 yordamida mahkamlanadi (5.2-rasm, d). Abraziv tosh bilan halqa 1 orasidagi oraliq babbitt, ko'rg'oshin yoki maxsus qotishma quyib to'ldiriladi. Jilvir tosh og'irlik markazining shu tosh aylanish o'qiga to'g'ri kelmasligi muvozanatning buzilishiga sabab bo'ladi.

## 5.2-jadval

Шакти	Номи	Чартали белгиси	Исплатиш соҳаси
	Түғри профилли ясси	ПП	Сиртқи ва ички доиравий жилвирлаш. Сиртқи ва ички марказисиз жилвирлаш (тошнинг чети билан кескічларни чархлаш)
	Икки ёқдама конуссимон профилли ясси	2П	Шестеря тишиларини жилвирлаш
	Конуссимон профилнинг бурчаги кичик (кўпли билан 30°) бўлған ясси	4П	Кесувчи асбобларни чархлаш, шестерялар тишиларини чархлаш
	Цилиндрик косачалар	Ц	Жилвир тошнинг тореци билан ясси жилвирлаш
	Конуссимон косачалар	Ч	Кесувчи асбобларни чархлаш ва қайраш
	Тарелкасимон	1Т	Кесувчи асбобларни чархлаш ва қайраш
	Чарх тош	К	Косилкалар (ўриш машиналари) пичоқларини чархлаш




5.3-rasm. Jilvir toshlarning shpindelga o'matilishi:

1—halqa; 2—vtulka

**Abraziv toshlarni charxlash.** Abraziv toshlar yeyilib o'tmaslanganda ular maxsus opravkaga o'rnatilgan olmosning o'tkir uchi bilan charxlanadi. Ba'zan olmos o'rniiga 0,01-0,2 karatli olmos zarrachalar volg'fram bilan bog'langan olmos-metall qalamdan, karbid kremniy, qattiq. metallokeramik qotishmalardan tayyorlangan charxlovchi halqachali charxlash asbobi (sharoshka) dan foydalaniadi.

#### Doiraviy universal jilvirlash dastgohi.


Stanina 1 yo'naltiruvchilariga stol 2, unga old babka 3 va ketingi babka 4 o'rnatilgan (5.3-rasm, a). Tayyorlama old va ketingi babbalar markazlariga tayyorlama o'rnatiladi. U aylanma harakatni old babka dvigatelidan oladi. Jilvir tosh esa aylanma harakatni o'z dvigatelidan oladi. Jilvirlashni boshlashdan avval dasta 6 ni o'ngga aylantirib, ko'ndalang salazkaga o'rnatilgan jilvirlash babbani oldiga suriladi. Keyin stolning bo'yiga ilgarilama-qaytma yurish yo'li kulachoklar 5 bilan rostlangach, jilvir tosh va tayyorlamani zaruriy tezlikda aylantirilib tegishli qalinlikdagi qo'yimni jilvirlash uchun jilvirtosh rostlangach, jilvirlash boshlanadi (5.3-rasm, b). Ba'zi hollarda tayyorlamani jilvirlash sirt yuzi uzunligiga jilvirtosh katta bo'limganda (masalan, tirsakli val bo'yinlarini jilvirlashda) jilvirtoshni ko'ndalangiga yurgizib ham doiraviy tayyorlamalar jilvirlanadi.



5.4-rasm. Doiraviy jilvirlash dastgohi: *a* — dastgohning umumiyo ko'rinishi:  
1 — stanina; 2 — stol; 3 — old babka; 4 — ketingi babka; 5 — kulachok; 6,  
8, 9 — dastalar; 7 — jilvirlash babkasi; 10 — boshqarish kno'kalari; *b* — bo'ylama  
doiraviy jilvirlash sxemasi; *v*, *g* — ko'ndalangiga doiraviy jilvirlash sxemasi.

#### Ichki yuzalarni jilvirlash dastgohi.

5.4-rasmida bu dastgohlardan biri misol tariqasida keltirilgan. Dastgoh staninasi 1 ga old babka 2 qo'zg'almas qilib o'rnatilgan. Uning shpindelida siqish qurilmasi 3 bo'lib, ishlanuvchi tayyorlama 4 ana shu qurilmaga mahkamlanadi. Stol 6 stanina yo'naltiruvchilarida bo'yiga suriladi. Stol 6 ga jilvirlash babkasi 5 o'rnatilgan. Jilvirlash babkasi ko'ndalangiga, bo'yiga maxovikchalar 7, 10 vositasida qo'lida surilishi mumkin. Stolning bo'yiga avtomatik harakati kulachok 8 va richag 9 orqali rostlanadi.




5.5-rasm. Ichki yuzani jilvirlash sxemasi

Yuqorida ko'rilgan ichki jilvirlash dastgohining ishlash 'rintsi'idan boshqa 'rintsi'da ishlaydigan ichki jilvirlash dastgohlari ham bo'lib, bunga 'lanetar ichki jilvirlash dastgohi ham kiradi, ishlash sxemasi 97-rasmdagi sxemadan ko'rinish turibdi. Jilvirlashda tayyorlama qo'zg'almas qilib o'rnatilgan bo'lib, jilvirtosh shpindel va uning o'qi bilan birga jilvirlanuvchi teshik o'qi yaqinida aylanadi.


#### Yassi yuzalarni jilvirlash dastgohlari.

Jilvirtoshning 'eriferiyasi yoki toretsi bilan ishlaydigan bunday dastgohlarning sxemadari 5.6, 5.7-rasmlarda keltirilgan.



5.6-rasm. Yassi yuzani jilvirlash dastgohining sxemasi:

1 — stanina; 2—stol; 3—‘lita; 4—kulachok; 5—trubka; 6—richag; 7—kno'ka; 8 — kolonna; 9, 10 — dastalar




5.7-rasm. Jilvir toshning toretsi bilan ishlaydigan jilvirlash dastgohining sxemasi:  
 1 — stanina; 2 — boshqarish dastasi; 3 — elektr dvigatelg'; 4 — aylanuvchi stol; 5 — kolonna; 6 — jilvirlash bakkasi; 7 — jilvirtosh; 8 — kno'kali stantsiya; 9 — elektromagnitli 'lita; 10 — dastgohni sozlashda jilvirlash bakkasini tez yurgizish uchun maxovikcha

5.7-rasmdagi sxemadan ko'rindiki, uning staninasini yo'naltiruvchilarda stol 2 o'rnatilgan bo'lib, u ilgarilama-qaytma harakat qila oladi. Stolga tayyorlamani mahkamlash uchun magnit 'lita o'rnatilgan. Stolning yurish yo'li kulachoklar 4 va richag 6 bilan rostlanadi, sxemada 5 raqami bilan gidroyuritma trubkasi belgilangan. Kolonna 8 ning yo'naltiruvchilarida jilvirlash bakkasining karetkasi suriladi. Qo'lda boshqarish uchun dastalar 9 va 10 dan foydalaniladi. 7 raqam bilan boshqarish kno'kasi 'ulg'ia belgilangan. Jilvirtoshning toretsi bilan ishlanadigan yassi yuzalar jilvirlanadi.

#### Markazsiz tashqi doiraviy tayyorlamalarni jilvirlash

Bunda ikkita jilvirtoshdan foydalaniladi (5.8-rasm). Bu toshlardan biri 1 kesish ishini bajaradi, ikkinchisi 2 esa ishlamayotgan tayyorlama 3 ni aylantiradi va zarur bo'lganda unga bo'ylama surish harakatini uzatadi. Ishlov beriladigan tayyorlama mahkamlanmaydi, balki ana shu toshlar orasida siljib, chetlari kesilgan 'ichoq 4 ga tayanadi. Jilvirtoshlarning ikkalasi ham bir tomoniga aylanadi, bu xol tayyorlamaning uzluksiz aylanishiga imkon beradi (5.8-rasm, b).



5.8-rasm. Tayyorlamani markazsiz tashqi doiraviy jilvirlash dastgohining sxemasi:  
 a — dastgohning umumiyo ko'rinishi: 1 — stanina; 2, 3 — jilvirtosh; 4 — tayyorlama;  
 5 — elektr dvigatelg'; 6 — taglik; 7, 8 — toshlarni qaytarish mexanizmlari; 9 — yetakchi tosh babbasi; 10 — yetakchi babbasining surish maxovigi; 11 — 'lita; 12 — trubka; 13 — yetakchi tosh o'qining burilish burchagini hisoblash shkalasi; 14 — kno'kali stantsiya; b — markazsiz tashqi doiraviy jilvirlash sxemasi; 1, 2 — jilvirtoshlar; 3 — tayyorlama; 4 — tayanch

Markazsiz jilvirlash usuli bilan silliq vallar, 'orsheng' halqalari, dumalash 'odshi'niklarining qismlari, 'orsheng' barmoqlari va boshqa shu kabi detallar ishlanadi.

Markazsiz jilvirlashning afzalliliklari:

- a) ish unumining ancha yuqoriligi;
- b) markazlashning yo'qligi (markazlashning yo'qligi jilvirlash uchun ancha kichik qo'yim qoldirishga imkon beradi);
- v) dastgohni avtomatlashtirishning osonligi.

Markazsiz jilvirlashning kamchiliklari:

- a) sirtki va ichki tsilindrik yuzalarni aniq kontsentrik qilib bo'lmasligi;
- b) pog'onali valiklarning har qaysi pog'onasi ayrim-ayrim jilvirlanadigan bo'lsa, ularning kontsentrikligiga erishib bo'lmasligi;
- v) qayta rostlash uzoq. vaqt talab etishi va boshqalar.

### *NAZORAT SAVOLLARI*

1. Dumaloq jilvirlash dastgohi tuzilishi?
2. Dastgohni gidrokinematik sxemasi tushuntiring?
3. Yassi jilvirlash va ichkijilvirlash dastgohlarini tuzilishi?
4. Charxlash dastgohlarining vazifasi?

## 6-ma'ruza

### Mavzu: Frezerli dastgohlar

#### *Ma'ruza rejasi*


- 1.Frezerli dastgohlar: ularni turlari va tuzilishi.
- 2.Gorizontal-frezerli va vertikal-frezerli dastgohlarni knematik sxemalari.
- 3.Detallarni turli yuzalarini frezerlash uchun dastgohni sozlash.
- 4.Zamonaviy frezerli dastgohlar.

**Tayanch so'z va iboralar:** Frezerli dastgohlar, gorizontal-frezerli dastgohlar, vertikal-frezerli dastgohlar, zamonaviy frezerli dastgohlar.

#### Frezerli dastgohlar: ularni turlari va tuzilishi.

Materiallarni freza deb ataluvchi kop tig'li keskichlar bilan kesib ishlashga **frezalash** deyiladi. Bunda gorizontal, vertikal, qiya tekisliklar, shakldor yuzalar, rezg'balar ishlash kabi xilma-xil ishlar tegishli freza bilan dastgohlarda bajariladi. Bunda freza ma'lum tezlikda asosiy harakat qilsa, dastgoh stoliga o'rnatilgan tayyorlama surish harakati qiladi. Bunda frezaning har bir tishi tayyorlamadan qirindi kesadi.

Frezalashning ikki usuli bo'lib, ulardan biri yo'lakay, ikkinchisi esa qarshi frezalashdir (6.1-rasm).



6.1-rasm. Frezalash usllari: a — yo'lakay; b — qarshi frezalash

Yulakay frezalashda frezaning aylanish yo'nalishiga tayyorlamaning surish yo'nalishi tushadi. Qarshi frezalashda esa frezaning aylanish yo'nalishiga tayyorlamaning surilish yo'nalishi qarshi keladi.

Yo'lakay frezalashda freza tayyorlamadan maksimal qalinlikdan eng kichik qalinlikkacha qirindi yo'nib boradi. Bunda frezaning tishlariga tushuvchi nagruzka eng katta darajadan eng kichik darajagacha kamaya boradi, tayyorlamaga ta'sir etuvchi kuch uni dastgoh stoliga siqib, bikirligini oshiradi va tayyorlamaga ishlov bera boshlash davrida freza tishlarining sir'anmay ishlashi kamayib, sifat ko'rsatkichini oshiradi. SHu sababli bu usul nafis ishlov berishda qo'llanadi.


Qarshi frezalashda freza tayyorlamadan minimal qalinlikdan maksimal qalinlikdagi qirindini yo'nib boradi. Bunda frezaning tishlariga tushuvchi nagruzka eng kichik darajadan eng katta darajagacha orta boradi. Tayyorlamaga ta'sir etuvchi kuch uni dastgoh stolidan ajratishga intiladi, natijada u tebranib,

sirt g'adir-budurligi ortadi. Shu sababli bu usulni xomaki ishlov berishda qo'llagan ma'qul.

Ishlanadigan tayyorlama tashqi yuzasida qattiq qobiq kuyindi bo'lsa, qarshi frezalash usulidan boshqa hollarda yo'lakay frezalash usulini qo'llash tavsiya etiladi.

#### Frezalarning asosiy turlari.

Frezalarni ishlatish joyiga ko'ra, ularning turlari (konstruktsiyasi, tishlarining shakli, geometriyasi), o'rnatish xarakteri har xil bo'ladi. Masalan, konstruktsiyasiga ko'ra, frezalar yaxlit, yig'ma, kavsharlangan va o'rnatma tishli; o'rnatilishiga ko'ra esa o'rnatma, quyruqli va toretsli turlarga bo'linadi.




6.2-rasm. Frezalarning asosiy turlari: *a* — tsilindrik freza; *b* — torets freza; *v* — burchakli torets freza; *g* — 'azlar 1 uchun disk freza; *d* — «zig-zag» disk freza; *ye* — yig'ma disk freza (qistirma 2 ni almashtirish yo'li bilan zarur kenglikdagi paz frezalanishi mumkin); *j* — shlits kesish frezasi; *z* — tsilindrik freza; *i* — T-simon paz; *4* — o'yish frezasi; *k* — prizmatik sh'onka 'azlarini o'yish frezasi; *l* — segment shponka pazlari; *5* — o'yish frezasi; *m* — xrapovik tishlari; *6* — o'yish frezasi; *n* — ariqlar; *7, 8* — o'yish uchun ishlatiladigan ikki burchakli freza; *o* — tishli g'ildiraklarning tayyorlamalariga tish o'yish uchun ishlatiladigan modelli freza.

O'rnatma frezalar shpindel opravkasiga mahkamlansa, quyruqli frezalar shpindelga bevosita mahkamlanadi. Toretsli frezalar shpindel toretsiga boltlar bilan mahkamlanadi. 6.1-rasmida frezalarning asosiy turlari va ular bilan bajariladigan ishlar, 6.2-rasmida frezalashda foydalilanadigan ba'zi moslamalar keltirilgan.

### Frezalash dastgohlari va ularda bajariladigan ishlar

Frezalash dastgohlarining konstruktsiyasiga ko'ra konsolli, bo'ylama, karuselg' va maxsus xillarga, shpindelning holatiga ko'ra gorizontal, vertikal, shuningdek oddiy va universal xillarga ajratiladi.

**Universal frezalash dastgohi** gorizontal frezalash dastgohidan shu bilan farqlanadiki, ko'ndalang salazka va dastgoh stolining orasida burila oladigan qismi bo'lib, u stolning gorizontal tekislikda  $\pm 45^\circ$  ga burilishini ta'minlaydi. Natijada bu dastgohda vintli tishli g'ildiraklarni kesish mumkin bo'ladi.



6.3-rasm. 6N82 modelli universal frezalash dastgohi:

1 — stanina; 2 — plita; 3 — shpindelg; 4 — elektr dvigatelg; 5 — konsol; 6 — xartum; 7 — ko'ndalang salazka; 8 — burish plitasi; 9 — stol; 10 — elektr dvigatelg; 11 — opravka; 12 — osma tayanchlar


**Konsolli frezalash dastgohlarida** kalta bo'yli va og'ir bo'limgan tayyorlamalar ishlanadi. Bu dastgohlarda shpindel toretsidan stolgacha bo'lgan oraliq 500 mm gacha bo'ladi. 6.3-rasmida 6N82 modelli konsolli gorizontal frezalash dastgohi tasvirlangan, rasmdan ko'rindaniki, uning stanimasi 1 poydevor plita 2 ga o'rnatilgan. Staninada elektr dvigatelg 4 dan dastgoh shpindeli 3 ga aylanma harakatni uzatuvchi asosiy harakat yuritmasi joylashgan. Staninaning vertikal yo'naltiruvchilar bo'ylab konsol 5, gorizontal yo'naltiruvchilar bo'ylab xartum 6 suriladi. Konsolning yo'naltiruvchilariga ko'ndalang salazka 7 o'rnatilgan bo'lib, unda burish plitasi 8 o'rnatilgan.

Dastgohning ish stoli 9 'litaning yo'naltiruvchilariga o'matilib, unda bo'ylama yo'nalishda surila oladi. Konsol ichida stolni surish yuritmasi joylashgan. Surish yuritmasining mexanizmlari mustaqil elektr dvigatelg 10 dan harakatlanadi.

Opravka 11 li freza shpindelg 3 ning uyasiga o'rnatilib, qimirlamaydigan qilib mahkamlanadi. Qisqa opravkalar, qo'shimcha tayanchsiz uzun opravkalar osma 12 tarzidagi qo'shimcha tayanchlarga o'rnatiladi. Opravka uzunligiga ko'ra tayanchlar xartum bo'yab surilishi mumkin.

**Vertikal frezalash dastgohi.** Bu dastgohlar o'rtacha o'lchamdag'i xilma-xil tayyorlamalarni donalab va seriyalab ishlashda foydalaniadi. 6.4-rasmida 62N12'6 modelli vertikal-frezalash dastgohining umumiyo'q ko'rinishi tasvirlangan. Bu dastgohlardan tashqari bo'yala frezalash dastgohlari ham bo'lib, bulardan katta o'lchamli yoki o'rtacha o'lchamli tayyorlamalar ishlanadi. 6.4-rasmida bo'yala frezalash dastgohining umumiyo'q ko'rinishi tasvirlangan.

**Bo'yala frezalash dastgohlari** katta o'lchamli tayyorlamalarni yoki o'rtacha o'lchamli bir necha tayyorlamalarni bir yo'la frezalashga mo'ljallangan. Bu dastgohlarning stoli qo'zg'almas stanicaga o'rnatilgan bo'lib, stolni faqat bo'yala yo'naliishda surish mumkin. Ularda tayyorlama ikki va xatto uch tomonlama frezalanishi mumkin. Bunday dastgohlarning ba'zi turlari buriluvchi kallaklar bilan ta'minlanadi. Bu esa dastgohlarda kiya yuzalarni frezalashga imkon beradi.



6.4-rasm. Bo'yala-frezalash dastgohi.


SHuni ham aytish joizki, shpindel babbalari stoykalarga ko'ndalang o'rnatilgan bo'lib, ular tezlik qutilari orqali harakat oladi.

#### Frezalash dastgohi moslamalari.

Frezalash dastgohlarida tayyorlama stoliga tisklar (dastaki, 'nevmatik, gidravlik), bo'lish kallaklari, 'rizmalar va boshqa maxsus moslamalar o'rnatiladi.

Yuqoridagi ma'lumotlardan ma'lumki, murakkab bo'limgan ishlarni bajarishda tayyorlama tiskga o'rnatilib, tegishli freza bilan ishlansa, kop qirrali detallarning har bir qirralarini, ariqchalarni, tishli g'ildirak tishlarini ishlashda bo'lish kallaklaridan foydalaniadi. 6.5-rasm, a da universal bo'lish kallagi

(UBK) ning umumiyo ko'rinishi, 6.5-rasm, 5 da kinematik sxemasi keltirilgan. UBK 1 va babka 2 frezalash dastgohi stoliga o'rnatilgan. Bu moslama yordamida tegishli frezalar bilan kop qirrali tekisliklar, tishli g'ildirak tishlari ishlatiladi.



6.5-rasm. Bo'lish kallagi va uning kinematik sxemasi:

*a*—bo'lish kallagi: 1—kallak; 2—orqa babka; 3—gorizontal frezalash dastgohining stoli; *b*—kinematik sxemasi: 1—shpindel; 2—shtift; *v*—tsirkul; 1, 2—oyoqlar

Bo'lish kallagiga bir necha disk qo'shib beriladi. Uning har ikki tomonida kontsentrik aylanalarda teshiklar bo'ladi. Masalan, UDG 135 va UDG 160 kallaklari disklarining bir tomonida 24, 25, 28, 30, 34, 37, 39, 41, 42, 43 tadan, ikkinchi tomonida 46, 47, 49, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 62, 66 tadan teshik bor.

### NAZORAT SAVOLLARI

1. Frezerli dastgohlar vazifasi?
2. Detallarni turli yuzalarini frezerlash uchun dastgohni qanday sozlanadi?
3. Zamonaliv frezerli dastgohlarni vazifasi?

## 7-ma'ruza


### Mavzu: Rezba qirquvchi va tishga ishlov beruvchi dastgohlari *Ma'ruza rejasi*

- 1.Rezbaqirquvchi va tishfrezerlash, tishkertish va tishrandalash dastgohlaridagi asosiy qismlari, xarakatlari va kinematik sxemasi.
- 2.Turli xil tishli g'ildiraklarga ishlov berish uchun dastgohni sozlash.
- 3.Zamonaviy rezg'baqirquvchi va tishga ishlov beruvchi dastgohlari.

**Tayanch so'z va iboralar:** *Rezbaqirquvchi dastgohlar, tishfrezerlash dastgohlar, tishkertish dastgohlar, tishrandalash dastgohlari, tishli g'ildiraklarga ishlov berish uchun dastgoh.*

#### Rezbaqirquvchi va tishfrezerlash, tishkertish va tishrandalash dastgohlaridagi asosiy qismlari, xarakatlari va kinematik sxemasi.

Tishfrezerlash dastgohlarida tashqi ilashishli to'g'ri va qiyshiq tishli tsilindrli gildiraklar va chervyakli gildiraklar obkatka usuli bilan chervyakli modulli frezalar bilan qirqiladi.




7.1-rasm. Tishfrezerlash dastgoh.

Staninada qo'zg'almas ustun 1 o'rnatilgan. Opravkaga qotirilgan frezan frezerli support 2 ni shpindelga o'rnatiladi va ustunni vertikal yo'naltiruvchilari bo'ylab harakatlanishi mumkin. Tayyorlamani aylanadigan stol 3 ni opravkasiga qotiriladi. Opravkani yuqori uchi harakatchan kronshteyn 5 bilan ushlab turadi.Yo'naltiruvchilar ustun 6 va stol 3 ni stanina yo'naltiruvchilari bo'ylab


gorizontal harakatlanishini ta'minlaydi. Ko'ndalang rama 7 ikkala ustunni bog'laydi va shu bilan dastgoh bikrligini oshiradi.

Tezlik gitarasi 9 yordamida shpindelni minutiga aylanish soni o'rnatiladi. Bo'lisch (obkatka) gitarasi tayyorlamaga, uni berilgan tishlar soniga avtomatik bo'lisch uchun kerak bo'ladigan, aylanma tezlik berish uchun xizmat qiladi. Surish gitarasi 10 yordamida frezani vertikal surishi yoki tayyorlamani gorizontal surishi o'rnatiladi. Differentsial gitarasi (u surish gitarasi bilan bitta qutida bo'ladi) kiyshik tishli gildiraklar qirqishda tayyorlamaga qo'shimcha aylanma harakat beradi. U tayyorlamani aylanish tezligini ortirishi yoki kamaytirishi mumkin.



7.2-rasm.

Kinematik tezlik zanjiri chervyakli frezani aylanishini elektrodvigatel vali aylanishi bilan; kinematik bo'lishi (obkatka) zanjiri chervyakli freza aylanishini tayyorlama aylanishi bilan; vertikal surishi kinematik zanjiri – frezani vertikal tekislikdagi siljishini tayyorlama ayolanishi bilan bog'laydi.




7.3-rasm.

### Tishkertish dastgohlari.

Tishkertish dastgohlarda ichki va tashqi ilashishli to'gri va qiyshiq tishli tsilindrik tsilindrik gildiraklar qirqish mumkin. Bu dastgohlarda shuning dek tishli gildiraklar bloki, shevron tishli gildiraklar olish mumkin.

Asosiy harakat – kertgichni ayganma va bir ‘aytda qaytarma-ilgarilanma harakati. Aylanma surish harakat - stolni shpindeliga qotirilgan tayyorlamani aylanma harakati. Radial surish harakat - stolni shpindeliga qotirilgan tayyorlamani bir to’liq aylangandan keyin kertgichga nisbatan tayyorlamani, keyingi o’tim qatlamini qirqish uchun, radial siljishi.

Bundan tashqari, tayyorlama gorizontal tekislikda tayyorlamani kertgichdan bo’sh yurishida ajratish uchun qaytarma-ilgarilanma harakatga ega.



7.4-rasm.

Tishkertgich dastgohlari yarimavtomatik tsiklda ishlaydi.

### **NAZORAT SAVOLLARI**

1. Rezbaqirquvchi va tishfrezerlash dastgohlarining vazifasi?
2. Turli xil tishli g’ildiraklarga ishlov berish uchun dastgohni qanday sozlanadi?
3. Zamonaviy rezg’baqirquvchi va tishga ishlov beruvchi dastgohlari.

## **8-ma'ruza**

### **Mavzu: Sonli dasturli boshqariladigan dastgohlar Ma'ruza rejasi**

- 1.SDB-li dastgohlarni sxemalari va ularni ishlash asoslari.
- 2.Ma'lumotlarni kodlash, dastur eltuvchilar va o'quvchi qurilmalar.
- 3.SDB-li dastgohlar qismlari va mexanizmlari konstruktsiyalari xususiyatlari: uzatmalar, yo'naltiruvchilar, siljish datchiklari va xakazolar.

**Tayanch so'z va iboralar:** *SDB-li dastgohlar, ma'lumotlarni kodlash, dastur eltuvchilar, o'quvchi qurilmalar, uzatmalar, yo'naltiruvchilar, siljish datchiklari.*

#### SDB-li dastgohlarni sxemalari va ularni ishlash asoslari.

Tayyorlamaga metall kesuvchi dastgohda ishlov berishda tayyorlama va asbob bir-biriga nisbatan siljiydi. Xar bir detalni ishlashda takrorlanadigan siljishlar majmui ishlov berish tsikli deyiladi. Xar bir tsikl siljishlari kattaligi (o'lchamlarga doir yoki geometrik axborat) va ularning ketma-ketligi (komandasi) bilan xarakterlanadi.

Texnologik uskunani boshkaruvchi xamma tizimlar o'lchamlarga doir axborotning berilish usuliga ko'ra sonli bo'lмаган va sonli tizimlarga ajratiladi. Sonli bo'lмаган tizimlarga ishlab chikarishni tayyorlash jarayonida dastur eltuvchiga kiritilgan dastlabki axborotni o'zgartiruvchi analogli boshkarish tizimlari kiradi. Dastur eltuvchi sifatida kopir dan, dastgohdama'lum tarzda joylashtirilgan tiraklardan, kulachoklar va taksimlash vallaridan foydalaniladi.

Dastlabki axborot siljishlar dasturli modeli(analogi) sifatida ifodalangan, dastgohning ijrochi organlari esa berilgan ishlov berish dasturini shu model bo'yicha bajaradi. Analogli boshkarish tizimlarida dastgohning ish tsikli, odatda, boshkarish tizimning o'zini yoki dastur eltuvchini ishlab chivarish jarayonida belgilanadi. Bunda kesish rejimi mazkur dastgoh uchun o'zgarmas bo'lada; ishchi-o'erator bevosita dastgohni boshkarmaydi, balki fakat uning ishini kuzatadi (agar dastgoh avtomat bo'lsa) va detallarni dastgohga qo'yadi va oladi (agar dastgoh yarimavtomat bo'lsa).

Analogli boshkarish tizimlarining yo'iq, ochiq, taklidiy .ritmali nusxalash turlari bo'ladi.

Yo'iq turdag'i boshkarish tizimlarida dastgohning ijrochi organini yo'l, vaqt, tezlik, quvvat, bosim va boshka parametrlar bo'yicha aktiv nazorat kiladi.

Ochiq turdag'i boshkarish tizimlariga yuritmalı (kulachokdan, ko'irdan, xra'ovik mexanizmdan va boshkalardan harakat oladigan) tizimlar (ular dastgohning ijrochi organi aniq ma'lum kattalikda siljishini ta'minlaydi), shuningdek to'gridan-to'gri (ya'ni quvvat kuchaytirgichisiz) ishlovchi nusxalash tizimlari kiradi.

TSiklli dastur bilan boshkarish (TSDB) tizimi dastgohning ish tsiklini, ishloa berish rejimini va asbobni almashtirishni qisman yoki to'da-to'kis 'rogrammalashga, shuningdek, dastgoh ijrochi organlarining siljish kattaligini belgilab qo'ishga (oldindan sozlanadigan tiraklar yordamida) imkon beradi. U

yo'ik turdag'i analogli boshkarish tizimi bo'lib, moslashuvchanlik darajasi ancha yukori, ya'ni tsikl elementlarini boshkaruvchiga'' araturani (elektr, gidravlik, 'nevmatik va xokazo) ishga tushirish ketma-ketligini oson o'zgartirishga imkon beradi. TSDB tizimning afzalliklariga konstruktsiyasining soddaligi va xizmat ko'rsatishning osonligi, shuningdek o'zining arzonligi, kamchiliklari esa tiraklar va kulachoklarni o'lchamga sozlashning qiyinligi kiradi.

TSiklli dastur bilan boshkariladigan (TSDB) dastgohlar oddiy geometrik shakldagi detallarni seriyalab, yirik seriyalab va ko'plab ishlab chikarishda qollaniladi. TSDB tizimlari bilan tokarlik-revolg'ver, tokarlik-nusxalash, vertikal-frezerlash, nusxalash-frezerlash, vertikal-parmalash dastgohlari, agregat dastgohlar, sanoat robotlari (SR) va boshqalar jihozlargan.

### Dastgohlarni sonli dastur bilan boshkarish va SDB tizimlari.

Kibenetika, elektronika, xisoblash texnika va asbobsozlikdagi yutuklar asosida dastur bilan boshkarishning 'rintsi'ial yangi tizimlari – dastgohsozlikda keng qo'llanidigan SDB tizimi ishlab chiqildi. Bu tizimlarning sonli tizimlar deyilishiga sabab shuki, ularda dastgoh ijrochi organining xar bir yurishi kattaligi son yordamida beriladi. Axborotning xar qaysi birligiga ijrochi organning ma'lum kattalikka diskret siljishi mos keladi, bu kattalik SDB tizimining yo'l qo'yadigan imkoniyati yoki im'uls qiymati deyiladi. Ma'lum chegaralarda ijrochi organni yo'l qo'yadigan imkoniyatiga karrali istalgan kattalikka surish mumkin. Talab kilinayotgan  $L$  siljishni amalga oshirish uchun yuritmaning kirishiga beriladigan im'ulsler soni  $N=L/q$  formuladan aniqlanadi, bunda  $q$  – im'uls qiymati. Axborot eltuvchida ('erfolenta, magnitli lenta va boshkalarda) ma'lum kodlar tizimida yozilgan  $N$  soni o'lchovli axborot kattaligini aniqlovchi dastur bo'ladi.


Dastgohni sonli dastur bilan boshkarish deganda, dastgohni irochi organlari harakatini, ularning surilish tezligini, ishlov berish tsikli ketma-ketligini, kesish rejimi va turli yordamchi ishlarni alfavit-raqamlı kodda berilgan dastur bo'yicha boshkarish tushuniladi.

SDB tizimsi – bu dastgohlarni sonli dastur bilan boshkarishni amalga oshirish uchun zarur bo'lган maxsus qurilma, usul va vositalar majmuidir.

SDB qurilmasi (SDBK) – SDB tizimining bir qismi bo'lib dastgohning ijrochi organlariga boshqaruv dasturiga (BD) mos xolda boshqaruv ta'sirlarini berish uchun mo'ljallangan.

SDB tizimining struktura sxemasi rasmda keltirilgan. Sonli dastur bilan boshqariluvchi dastgohda ishlanadigan detallning chizmasi (DCH) dasturni tayyorlash tizimiga (DTS) va texnologik taylorlash tizimi (TTS) ga bir vaqtida keladi. Texnologik taylorlash tizimsi DTS ni ishlab chikalayotgan texnologik jarayon, kesish rejimi va shu kabilar xakidagi ma'lumotlar bilan ta'minlaydi. Bu ma'lumotlar asosida boshqaruvchi dastur (BD) ishlab chiqiladi. Sozlovchilar dastgohka TTS da ishlab chiqilgan xudjjatlar asosida moslamalar, kesuvchi asboblarni o'rnatadilar. Tayyorlamani o'rnatish va tayyor detalni olish ishlarini

o'erator yoki avtomatik yuklagich bajaradi. O'quvchi qurulma (O'Q) dastur eltuvchidagi axboratni o'qiydi. Axborot SDBK ga keladi, u esa boshqaruvchi komandalarni dastgohning maqsadli mexanizmlari (MM) ga beradi, bu mexanizm o'z navbatida, ishlov berish tsiklining asosiy va yordamchi harakatlarini amalga oshiradi. Teskari aloqa datchiklari (TAD) axborot (ijrochi uzellarning xakikiy vaziyati va harakat tezligi, ishlanayotgan sirtning xakikiy o'lchami, texnologik tizimning issiklik xamda kuch parametrlari va boshqalar) asosida MM ning siljish kattaligini nazorat kiladi. Dastgohda bir necha MM bo'lib, ularning xar biri quyidagilarni o'z ichiga oladi: energiya manbai xisoblangan dvigatel (DV); energiyani o'zgartirib, uni dvigateldan ijrochi organ (IO) ga uzatuvchi uzatma (U); tsiklning koordinatlar bo'yicha siljishlarini amalga oshiruvchi ijrochi organning o'zi (stol, salazkalar, support, shpindel va xokazo).



8.1-rasm.SDB tizimining a) va maqsadli mexanizmning b) struktura sxemasi.

Dastur eltuvchining turiga BD da axborotning kodlanish usuliga va uning SDB tizimiga uzatish usuliga qarab SDB tizimining turini o'zgartirish mumkin. SDBK dastgoh yonida (bitta yoki ikkita shkafda) yoki dastgohning o'zida (osma yoki statsionar boshqarish 'ulg'tlarida) joylashtiriladi. Maxsus tuzilishga ega va aniq SDBK bilan ishlovchi dastur bilan boshkariladagan dastgohlarning uzatmalarini yurgizuvchi dvigatellar SDB tizimining tarkibiy qismidir.

SDBK dastgohda tayyorlamaga ishlov berish uchun zarur barcha ma'lumotlarni BD dan oladi. Unda ikki xil: geometrik va texnologik axborat bo'ladi. Geometrik axborotda asbob harakat traektoriyasiniing tayanch nuqtalari

koordinatalari beriladi, texnologik axborotda esa kesvchi asbobning tezligi, uzatilishi, nomeri va shu kabilar xakidagi ma'lumotlar bo'ladi. Bd dastur eltuvchiga yozib ko'yiladi. SDB o'erativ tizimlarida dastur bevosita dastgohning o'zida kiritilishi (klavishlar yordamida) mumkin.

Dekodlash inter'olyator yordamida amalga oshiriladi. Inter'olyator unga kiritilgan ('erfolenta yoki EXM dan) ishlanayotgan detalning konturi xaqidagi kodlangan geometrik axboratni ijrochi organning elementlar siljishiga mos keladigan boshqaruvchi im'ulsdar ketma-ketligiga o'zgartiradi.

Xozirgi vaqta SDB dastgohlarni yoki dastgohlar gruxlarini boshqarish uchun kichik EXM lar borgan sari ko'proq qo'llanilmoqda.

SDB tizimsiga kiruvchi inter'olyator quyidagi vazifalarni bajaradi: ishlov berilayotgan kontur uchastkasining BD bergan sonli parametrlari (to'gri chizikning boshlangich va oxirgi nuktalari koordinatalari,yoy radiusining kattaligi va xokazo) asosida kontur shu qismining oraliq nuktalari koordinatalarini ma'lum diskretlik bilan xisoblaydi; boshkaruvchi elektr im'ulsar ishlab chiqaradi, bu im'ulslarning ketma-ketligi ijrochi organning shu nuqtalar orqali o'tuvchi traektoriya bo'yicha, talab qilingan tezlikda siljishiga mos keladi. SDB tizimlarida asosan chiziqli va chiziqli-doiraviy inter'olyatorlar qo'llaniladi; ulardan birinchisi asbobning qo'shni tayanch nuqtalar orasida istagan burchak ostida joylashgan to'gri chiziklar bo'yicha, ikkinchisi esa xam to'gri chiziq bo'yicha, xam aylanalar yoylari bo'yicha siljishini ta'minlaydi.

SDB tizimining muxim texnik xarakteristikasi uning yo'1 quyuvchi imkoniyati yoki diskretligi xisoblanadi; diskretlik deganda dastgoh ijrochi organning bitta boshqaruvchi im'ulsga mos keluvchi siljishining (chiziqli va burchakli) mumkin bo'lgan minimal kattaligi, yani boshqarish jarayonida nazorat qilinadigan kattaligi tushuniladi. Zamonoviy SDB tizimlaridan ko'pchiligining diskretligi 0,01 mm/im'ulsni tashkil etadi. Ishlab chiqarishda diskretligi 0,001 mm/im'uls bo'lgan tizimlar o'zlashtirilmoqda.

### Sonli dastur bilan boshkarish tizimlarining klassifikatsiyasi.

SDB tizimlari quyidagi belgilari bo'yicha klassifikatsiyalanadi:

1. Texnik imkoniyatlari darajasi bo'yicha.
2. Texnologik vazifasi bo'yicha.
3. Axborot oqimlari soni bo'yicha (ochiq, yo'iq, o'zi moslanuvchi yoki ada'tiv tizimlar).
4. Dasturning berilish 'rintsi'i bo'yicha (dekodlangan ko'rinishda, kodlangan ko'rinishda, ya'ni absolyut koordinatalarda yoki orttirmalarda, EXM dan).
5. Yuritmasining turi bo'yicha (bosqichli, rostlanuvchi, takliliy, qadamli).
6. Bir vaqtda boshqariluvchi koordinatali soni bo'yicha.

Xaqaro klassifikatsiyaning texnik imkoniyatlari darajasiga ko'ra SDB tizimlari quyidagi klasslarga bo'linadi:

- NC – xar bir tayyorlamaga ishlov berish tsikli davomida ‘erfolentaga kadrlar bo'yicha o'qiladigan tizimlar;
- SNC – bir xil tayyorlamalar ‘artiyasiga ishlov berishdan oldin butun ‘erfolenta bir marta o'qiladigan sitemalar;
- CNC – kichik EXM (kom'g'yuter, mikro'rotsessor) o'rnatilgan tizimlar;
- DNC – bitta EXM dan dastgohlar gruxini sonlar bilan bevosita boshqarish tizimlari;
- HNC – dastur boshkarish ‘ulg'tidan qo'lida teriladigan o'erativ tizimlar.

SDB tizimlari texnologik vazifasi bo'yicha to'rt turga bo'linadi: ‘ozitsion; to'rtburchak shakl xosil qilishni ta'minlovchi; egri chiziqli shakl xosil qilishni ta'minlovchi tizimlar.

‘ozitsion SDB tizimlari dastgohning ijrochi organ eng kam vaqt ichida dasturda berilgan ‘ozitsiyaga yuqori aniqlikda ko'chishini (koordinata bo'yicha o'mashishini) ta'minlaydi. Xar bir koordinata o'qi bo'yicha faqat ko'chish kattaligi dasturlanadi, ko'chish traektoriyasi esa ixtiyoriy bo'lishi mumkin. Ijrochi organning bir ‘ozitsiyadan boshqasiga ko'chishi eng katta tezlik bilan, uning berilgan ‘ozitsiyaga yakinlashuvi esa eng kichik tezlik bilan (“imillab”) amalga oshadi. ‘ozitsiyalash aniqligi ijrochi organning berilgan ‘ozitsiyaga doim bir tomondan (masalan, cha'dan o'nga) yakinlashishi natijasida ortadi. ‘ozitsion SDB tizimlari bilan parmalash va koordinatali-yo'nib kengaytirish dastgohlari jihozlanadi.

To'rtburchak shakl xosil qilishni ta'minlovchi SDB tizimlari, ‘ozitsion tizimlardan farqli ravishda, dastgoh ijrochi organlarining siljishini ishlov berish jarayonida boshkarishga imkon beradi. SHakl xosil qilish jarayonida dastgohning ijrochi organi koordinata o'klari bo'yicha navbatil bilan siljiydi, shuning uchun asbobning traektoriyasi ‘ogonasimon kurinishga ega, bu traektoriyaning xar bir elementi esa koordinata o'klariga ‘arallel bo'ladi. ijrochi organning bir ‘ozitsiyadan ikkinchisiga ko'chish vaqtini qisqartirish uchun ko'pincha bir vaqtida ikki koordinata bo'yicha harakatlantirishdan foydalaniladi. Noaniq ‘ozitsiyalashda ijrochi organning berilgan ‘oziyiyaga (vaziyatga) kelishi turli tomondan amalga oshiriladi, aniq ‘oziyiyalashda esa faqat bir tomondan amalga oshiriladi. Bunday tizimlarda boshqariluvchi koordinatalar soni esa 4 taga yetadi. Aytib o'tilgan tizimlar bilan tokarlik, frezalash, yo'nib kengaytirish dastgohlari jihozlanadi.

Tugri chizikli (dastgohning koordinata o'klariga nisbatan istagan burchak ostida) shakl xosil qilishni va ‘ozitsiyalashni ta'minlovchi SDB tizimlari kesishda asbobning bir yo'la ikki koordinata o'ki (X va U) bo'yicha harakatini amalga oshiradi. Ushbu tizimlarda ikki koordinatali inter'olyatordan foydalaniladi, u boshqaruvchi im'ulg'slarni birdaniga ikki surish yuritmasiga beradi. Bunday tizimlarda boshqariluvchi

koordinatalarning umumiyligi soni 2-5 ta. Mazkur tizimlar bundan oldingi tizimlarga nisbatan katta texnologik imkoniyatlarga ega va tokarlik, frezerlash, yo'nib kengaytirish va boshka dastgohlarda qo'llaniladi.

Egri chiziqli shakl xosil qilishni ta'minlovchi SDB tizimlari murakkab egri chiziqli konturga ega bo'lgan yassi va xajmdor detallar ishlashni boshkarishga imkon beradi.

To'rtbo'rchak, to'gri chiziqli va egri chiziqli shakl xosil qilishni ta'minlovchi SDB tizimlari konturli (uzluksiz) tizimlarga tegishli, chunki ular detalni konturi bo'yicha ishlashga imkon beradi. Ular odatda kadamli dvigatel bilan jihozlanadi.

Ko'p vazifali (parmala-frezalash-yo'nib kengaytirish) dastgohlar texnologik imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida konturli 'ozitsion SDB tizimlari bilan jihozlanadi.

Axborot oqimlari soniga kura SDB tizimlari yo'ik, ochik va ada'tiv tizimlarga bo'linadi.

Ochik tizimlar dastgohning o'kuvchi qurilmasidan ijrochi organiga keluvchi bitta axborot oqimi borligi bilan ajralib turadi. Bunday tizimlarning surish mexanizmlarida qadamli dvigatellardan foydalaniladi. Qadamli dvigatel xosil qiladigan burovchi moment surish mexanizmini yurgizish uchun yetarli emas. SHuning uchun bu dvigatel beruvchi qurilma sifatida qullaniladi, uning signallari turli usullar bilan, masalan, momentlarni gidrokuchaytirgich (aksial'orshenli gidrodvigateg') yordamida kuchaytiriladi, uning vali surish yuritmasining yurish vinti bilan boglangan. Ochik tizimda teskari aloqa datchigi bo'lmaydi, shuning uchun xam dastgoh ijrochi organning xaqiqiy vaziyati xaqida axborot yo'k.

E'ik SDB tizimlari axborot okimi ikkitaligi bilan farq qiladi: ulardan biri o'quvchi qurilmadan, ikkinchisigi – yo'l bo'yicha teskari aloqa datchigidan keladi. Bu tizimlarda ijrochi organlar siljishining berilgan va xaqiqiy kattaliklari orasidagi farq teskari aloqa borligi tufayli bartaraf qilinadi.

Ada'tiv SDB tizimlari da uchta axborot oqimi buladi: 1) o'quvchi qurilmadan; 2) yo'l bo'yicha teskari aloqa datchigidan; 3) dastgohka o'rnatilgan va ishlov berish jarayonini kesuvchi asbobning yeyilishi, kesish va ishkalanish kuchlarining o'zgarishi, ishlov berilayotgan tayyorlama materiali kattikligining xamda ishlovga qoldirilgan ko'yimning o'zgarishi va shu kabi parametrlar bo'yicha nazorat qiluvchi datchiklardan. Bunday tizimlar kesishning real sharoitlarini xisobga olgan xolda ishlov berish dastursiga tuzatishlar kiritishga imkon beradi.

### **NAZORAT SAVOLLARI**

- 1.*SDB-li dastgohlarni sxemalari va ularni ishlash asoslarini aytib bering?*
- 2.*Ma'lumotlarni kodlash, dastur eltuvchilar va o'quvchi qurilmalar sanab bering?*

***9-ma'ruza***  
**Mavzu: SDB dastgohlari sinflari**  
***Ma'ruza rejasi:***

- 1.SDB-li tokarli, parmalash-yo'nib kengaytirish va frezerli dastgohlarni tuzilishi va texnik xarakteristikalari.
- 2.SDB li tokarli va parmalash dastgohlaridagi ishlov berishni dasturlash. (dastur tayyorlashni asosiy bosqichlari, komandalarni va xakazo).
- 3.Zamonaviy sonli dasturli boshqariladigan dastgohlari.

***Tayanch so'z va iboralar:*** *SDB-li tokarli, parmalash-yo'nib kengaytirish va frezerli dastgohlar, texnik xarakteristikalari, SDB li tokarli va parmalash dastgohlari, ishlov berishni dasturlash, zamonaviy sonli dasturli boshqariladigan dastgohlari.*

**SDB-li tokarli, parmalash-yo'nib kengaytirish va frezerli dastgohlarni tuzilishi va texnik xarakteristikalari.**

SDB tokarlik dastgohlari murakkab egri chiziqli sirt va konturga ega bo'lgan tsilindr ko'rinishidagi tayyorlamalarga ishlov berish uchun ishlataladi. Bunday dastgohlarning texnologik imkoniyatlari asosan ularning konstruktsiyasi, aniqlik klassi, SDB tizimining texnologik xarakteristikasi bilan belgilanadi.

SDB tokarlik dastgohlari revolg'ver golovkalar yoki asboblar magazini bilan jihozlangan. Golovkalarning to'rt, olti va o'n ikki 'ozitsiyali xillari bo'ladi. xar bir 'ozitsiyada tayyorlamaga tashqi va ichki tomonidan ishlov beruvchi ikkitadan asbob o'rnatish mumkin.

**16K20F3 modelli tokarlik dastgohi.**

Bu dastgoh SDB tokarlik dastgohlari ichida eng ko'p tarkalgan bo'lib, 'ogonali va turli murakkablikdagi egri chiziqli 'rofilga ega bo'lgan tashqi tsilindrsimon sirtlar ishlash uchun xamda bittalab, kam seriyalab, seriyalab ishlab chiqarish sharoitida rezba qirqish uchun muljallangan. BD standart kodlardan birida 'erfolentaga yezib olinadi. Dastgoh II klass aniqligida. Dastgohning SDBK supportning ikkita koordinata bo'ylab surilishini, shpindel tezligining avtomatik almashlab ulanishini, asboblar golovkasining oltita 'ozitsiyadan istagan birida indeksatsiyalanishi, shuningdek yordamchi komandalarning bajarilishini ta'minlaydi.

Dastgoh SDBK ning «Kontur 2'T-71» (dastgohning 16K20F3S1 modeli), «Elektronika NTS-31» (dastgohning 16K20T1 modeli) va boshka modellari bilan jihozlanadi.

**16K20T1 modelli tokarlik dastgohi.**

Konstruktsiyasiga ko'ra bu dastgoh 16K20F3 modelli dastgohka o'xshash, lekin u ikki koordinatali konturli o'erativ «Elektronika NTS-31» modelli SDBK bilan jihozlangan bo'lib, chiziqli-doiraviy inter'olyatsiyani ta'minlaydi. Ijrochi organlarning surilishi xam absolyut, xam nisbiy

koordinatalar tizimida amalga oshadi. SDBK ning diskretligi Z o'ki bo'y lab 0,01 mm/im' ga xamda X o'ki bo'y lab 0,005 mm/im' ga teng. Surish tezligi 0,01-20,47 mm/ayl; tez surishlar tezligi X o'ki buyicha 5 m/min ni va Z o'ki bo'y icha 7,5 m/min ni tashkil etadi.

SDBK ning «Elektronika NTS-31» modeli BD ni kiritish va o'erator 'ulg'tning klaviaturasi yordamida taxrir qilish, shuningdek BD ni o'erativ xotirada saklash va tashqi xotirada uzok muddat saklash imkonini beradi. Tashqi xotira kassetasi (TXK) kurinishida yasalgan bo'lib, dasturlarni dastgohdan tashqarida saklash uchun muljallangan. 'ulg'tda terilgan istalgan BD, zarur bo'lsa, TXK ga yozilishi mumkin. TXK da saklanadigan BD ni dastgohda bajarish uchun mazkur BD ni avval SDBK ning o'erativ xotirasiga yozish lozim.

BD kadrlarini terishda komandalarning quyidagi adreslaridan foydalilanadi: № - kadr nomeri; X – keskichning ko'ndalang surilishi; Z – keskichning bo'ylama surilishi; R – ko'shimcha geometrik parametrlar; S – shpindelning aylanish chastotasi; T – burilma keskichning 'ozitsiyasini tanlashga komanda; F – rezbaning surilishi yoki qadami; G – tayyorlov funktsiyasi; M – yordamchi funktsiya.

#### 16K20F3S5 modelli tokarlik dastgohi.

SDBK ning N22-1M modeli bilan jihozlangan bu dastgoh xozirgi vaqtida keng tarqalgan. Dastgohni unda joylashgan 'ulg'tdan xam, SDBK 'ulg'tidan xam boshqarish mumkin.

#### Dastgohlarning vazifasi, turlari va konstruktiv xususiyatlari.

SDB frezalash dastgohlari oddiy o'aklli 'lankalar, richaglar, ko'koklar, korpuslar va kronshteynlarning sirtlarini, kulachok, andaza kabi murakkab shaklli konturlarni, korpus detallarning sirtlarini frezalash uchun muljallangan. Frezalash dastgohlarining texnologik imkoniyatlari dastgohning konstruktsiyasi, kom'onovkasi, aniqlik klassi va SDB tiziminining texnik xarakteristikasi bilan belgilanadi. Frezalash dastgohlarida tsilindr simon, uchli va shakldor frezalar bilan frezalash, keskichlar bilan yo'nib kengaytirish, parmalash, zenkerlash va razvyortkalash mumkin.


Kom'onovkasiga ko'ra dastgohlar konsolli-frezalash, konsolsiz, bo'ylama-frezalash dastgohlariga bo'linadi. Dastgohning shpindellari vertikal va gorizontal joylashgan; asbobi qulda va avtomatik yo'sinda almashtiriladigan; bir va ko'p shpindelli; uch va undan ko'p koordinatalari boshkariladigan xillari ishlab chikariladi.

Konsol-frezalash dastgohlarining o'ziga xos tomoni shundan iboratki, eni 200, 250, 320 va 400 mm bo'lган stoli uchta koordinata o'klari (X, U, Z) bo'y lab suriladi; bu dastgohlar o'lchamlari uncha katta bo'limgan detallar ishlashga mo'ljallangan bo'lib, N va 'aniqlik klasslarida ishlab chiqariladi.

Konsolsiz dastgohlarning eni 250, 400 va 630 mm bo'lган stoli gorizontal tekislikda, frezalash golovkasi esa vertikal tekislikda suriladi.

Stolning eni 400-5000 mm bo'lgan bo'ylama-frezalash dastgohlarining qo'zalmas yoki qo'zgaluvchan yondorda suriladigan gorizontal yeki vertikal polzunchali babbasi bo'lgan bir ustunli va qo'zgaluvchan yeki qo'zgalmas yondori bo'lgan ikki ustunli xillari ishlab chiqariladi.

Xozirgi zamon frezalash dastgohlari chiziqli-doiraviy inter'olyatsiyalash imkonini beradigan konturli SDBK bilan (N33-1M, N33-2M, N55-1 va boshka modellari) jihozlanadi.



9.1- rasm. Tokarli SDB dastgohini umumiyo ko'rinishi.


#### SDB konsolli vertikal-frezalash dastgohining 6R13F3 modeli.

6R13F3 modeli dastgohning asosiy uzellariga (9.2-rasm) stanina, tezliklar kutisi, shpindel golovkasi, konsolg', salazkali stol, reduktor kiradi.

Bikr konstruktsiyali stanina 7 da vertikal yo'naltiruvchilar bo'lib, ular bo'ylab konsolg' 2 suriladi. Staninaning cha' tomonidagi tokchasiga shpindelning aylanish chastotasini o'zgartirish imkonini beradigan kurilmali tezliklar kutisi montaj qilingan. Aylanish chastotasi faqat qulda uzgartiriladi. Buning uchun qutidagi dasta 'azdan chikkuncha 'astga tushiriladi va oxirigacha o'zimizdan nariga itariladi; limbni burib shpindelning kerakli aylanish chastotasi o'rnatiladi (fiksatorning shikillashi limb mazkur xolatda qotirib qo'yilganligini bildiradi); «Itarish» («Tolchok») kno'kasini bosib dasta oxista boshlangich xolatga qaytariladi. Dastgoh ishlab turganda shpindelning aylanish chastotasini o'zgartirishga ruxsat etilmaydi. Dasta qayd qilingan xolatga o'rnatilgandan keyingina tezliklar kutisi ishlashi mumkin. Stanina ichida moy rezervuari bor. Tezliklar kutisining 'odshi'niklari va shesternyalari uning ichida joylashgan 'lunjerli nasosdan moylanadi. Moy nasosi va tezliklar kutisiga ko'lni olib borish uchun stadinada darcha qilingan.

Shpindel golovkasi 5 tarkibiga salazkalar, reduktor, shpindel 6 li polzun, polzunni harakatlantiruvchi yuritma kiradi.

Dastgohda stol 8 ni bo'ylama yo'nalishda va salazka 3 ni (stol 8 bilan birga) ko'ndalang yo'nalishda harakatlantiruvchi yuritmalar bor. Dastgoh gidrostantsiya 1 va SDBK 4 bilan jihozlangan.



9.2-rasm. 613F3 modelli frezalash dastgohining umumiyligini kelinishi.

SDB parmalash-yo'nib kengaytirish dastgohlarining vazifasi,  
turlari va konstruktiv xususiyatlari

SDB parmalash va yo'nib kengaytirish dastgohlari turli materiallardan yasalgan detallarda rejalamasdan xamda konduktorsiz, parmallar, zenkerlar, razvertkalar, yo'nib kengaytirish asboblari va boshka asboblar bilan teshiklar ishlash uchun muljallangan.

SDB parmalash dastgohlari vertikal-parmalash (diametri 12-50 mm bo'lgan teshiklar ishlash uchun) va radial-parmalash (yirik tayyorlamalarga ishlov berish uchun) dastgohlariga bo'linadi.

SDB parmalash dastgohlarining bikrligi va aniqligi yuqori bo'ladi; ijrochi organlarining 'ozitsiyalash aniqligi  $\pm(0,025-0,05)$  mm; boshqariladigan koordinatalarining soni 3 ta, shu jumladan, bir yo'la boshqariladiganlarining soni 2 ta; beriladigan surishlar diskretligi 0,01 mm. SDB parmalash dastgohlarining xochsimon (krestsimon) stollari dumalash tayanchlariga o'rnatiladi; salazka va stol dumalash vinti va gaykasidan (vint-gayka) iborat uzatma yordamida suriladi; stollarni harakatlantirish uchun yo uzgarmas tok elektr dvigatellaridan, yoki burovchi momentni gidrokuchaytirgichi bo'lgan qadamli dvigatellardan foydalaniladi. Bosh yuritma bir yoki ikki tezlikli asinxron elektr dvigateldan va tezliklar kutisidan tashkil to'gan. Dastgohlar burilma stollar va rezba qirqadigan 'atronlar bilan jihozlanadi.

SDB yo'nib kengaytirish dastgohlari gorizontal-yo'nib kengaytirish va koordinatali-yo'nib kengaytirish dastgohlariga bo'linadi. Gorizontal-yo'nib

kengaytirish dastgohlari ichida ketingi ustunlari yo'k xamda burilma stolli xillari keng tarqalgan. Bu dastgohlarga ijrochi organlarini 'ozitsiyalash aniqligi yukori; tayyorlamalarga ikki tomonlama ishlov berish mumkin (stolni 180° burib ko'yib); o'kdosh teshiklarga ishlov berishda yukori unumdorlikni ta'minlaydi; tayyorlamaning to'rtala tomonidan o'zaro 'er'endikulyar va kiya teshiklarga ishlov berish imkonini beradi. Dastgohlar diametri 65-320 mm bo'lган surilma shpindel bilan jihozlangan. SDB yo'nib kengaytirish dastgohlarida teshiklarga uzil-kesil ishlov berish uchun razvertkalardan (yo'nib kengaytirish opravkalari o'rniga) foydalilanadi, bu esa ishlov berishning aniqligi va sifatini oshiradi xamda asbobni o'lchamga sozlashni talab qilmaydi. SDB yo'nib-kengaytirish dastgohlarida odatda toblangan dumalash yo'naltiruvchilari qo'llaniladi. Bunday yo'naltiruvchilar ishkalanish kuchi kichik va barkaror bo'lishini, shuningdek, ijrochi organlarning boshlangich to'gri chiziqli surilish aniqligi uzok muddat saklanishini ta'minlaydi. Dastgohning bikrligini oshirish uchun, ishlov berish jarayonida kuzgalmaydigan ijrochi organlar yo'naltiruvchilarda maxsus kiskichlar bilan xam kotirib qo'yiladi. SDB yo'nib kengaytirish dastgohlarining aniqligi ' va V klasslarga to'gri keladi. Bosh (asosiy) harakat yuritmasi sifatida asosan tezliklar kutisi va rostlanadigan o'zgarmas tok dvigateli, kam xollarda esa mexanik variator yoki ku' 'ogonali tezliklar kutisi bilan asinxron dvigatelg' qo'llaniladi. Surish yuritmasi rostlanadigan o'zgarmas tok dvigatelidan yoki yukori momentli elektr dvigateldan iboratdir.

Yo'nib kengaytirish dastgohlarining SDB tizimlari ish va yordamchi harakatlarni to'gri burchakli tsikl bo'yicha xam, koordinata o'klariga nisbatan 45° burchak ostida xam dasturlashtirish imkonini beradi. SDBK yordamchi surishlarni yukori tezlikda (5 m/min gacha) bajarishni ta'minlaydi; boshkarish 'anelidan asbobning xolatini o'zgartirish, surishga tuzatish kiritish, berilgan qiymatlarni qo'lda kiritish rejimda boshkarish imkonini beradi. Ijrochi organning kerakli xolatga chikishida surish yuritmasining 'ogonali yoki ravon tormozlanishi ijrochi organning  $\pm 0,01$  mm aniqlikda 'ozitsiyalanihi ta'minlaydi SDBK 'ulg'tida quyidagi parametrlar indikatsiyalarini: ijrochi organning xar ondag'i xolatining koordinatalari; kadr nomeri; ishlayotgan asbobning nomeri. Yo'nib kengaytirish dastgohlarining shpindeli gorizontal joylashgan 2611F2, 2A622F2, 2A620F2-1 modellari ko'p tarqalgan.


2450AF2, 2E450AF1, 2D450AF2 va boshka modeldag'i koordinatali-yo'nib kengaytirish dastgohlarining shpindellari vertikal joylashgan; bu dastgohlar ijrochi organlarni 0,001 mm aniqlikda 'ozitsiyalashni ta'minlaydi.

### Ko'p vazifali dastgohlar.

Ko'p vazifali dastgohlar (KVD) SDBK va asboblarni avtomatik tarzda almashtiradigan kurilma bilan jihozlangan xamda bir o'rnatishda korpus detallar xamda aylanma jismlar tipidagi detallarga kom'leks ishlov berish uchun mo'ljallangan. KVD larning ushbu xillari ishlab chiqariladi: 1) bir shpindelli va ko'p 'ozitsiyali asboblar magazini (12-120 ta asbob sigadigan) bo'lган

dastgohlar, shpindelda asbob 5-6 s ichida avtomatik (dastur bo'yicha) almashadi; 2) asbob 2-3 s vaqt ichida revolg'ver golovkani aylantirib almashtiriladigan revolg'ver golovkali dastgohlar (asboblar soni 5-8 ta bo'ladi); 3) kesish jarayonida revolg'ver golovkaning ishlamaydigan shpindellarida asboblarni almashtirish imkonini beradigan revolg'ver golovkasi va asboblar magazini bo'lgan dastgohlar.

Ishlov berish tsiklida yordamchi vaqtini keskin kamaytirib, shu tsiklda mashina vaqtini 60-75% gacha oshirish mumkin bo'lganligidan KVD larning ish unumi universal dastgohlarnikidan 4-10 marta ortik. Bu dastgohlarda asboblarning avtomatik almashishi; yordamchi yurishlarda ijrochi organlarning surilish tezligi kattaligi (20 m/min gacha); asbobning dastgohdan tashkarida o'lchamga sozlanishi; tekshirish o'eratsiyalarining yo'kligi va shu kabilar xisobiga yordamchi vaqt qiskargan. Xozirgi zamon KVD da asboblari oldindan kerakli o'lchamga sozlangan almashinuvchan asboblar magazinidan foydalilanadi, bu esa dastgohni qayta sozlashga sarflanadigan vaqtini qisqartiradi.



9.3-rasm. Ko'p vazifali tokarlik dastgohining 16A90MF4 modeli:

- 1,5 – salazkalar;
- 2,6 – shpindel babkalari;
- 3 – 'atron;
- 4 – ustun;
- 7 – asbob o'rnatiladigan shpindel.

KVD da parmalash, parmalab kengaytirish, razvertkalash, rezba qirqish, yo'nib kengaytirish, frezalash va boshka ishlarni bajarish mumkin. Odatda KVD da detallarga uzil-kesil ishlov beriladi. KVD larning aniqlik katori koordinataliyo'nib kengaytirish dastgohlarining aniqligiga to'gri keladi: yo'nib kengaytirilgan keyin teshiklarning aniqligi 6-7 – kvalitetga, ishlov berilgan sirtning gadir-budurligi  $Ra=1\div2$  mkm ga teng. KVD lar avtomatik rejimda bir o'rnatishda murakkab korpus detallarning barcha tomonlariga (tayyorlamani maxkamlash uchun foydalilanadigan baza sirtidan boshka) ishlov berish imkonini beradi. Buning uchun KVD vertikal va gorizontal tekislikda burila

oladigan stol bilan jihozlanadi. Shpindel o'qini dasturga muvofik dastgoh stoli yuzasiga nisbatan gorizontal, vertikal yoki istalgan kiyalikda o'rnatish mumkin bo'lgan KVD larning konstruktsiyalari mavjud. KVD lar tayyorlamani o'rnatish va maxkamlash uchun yo'ldosh-moslamalar (YM), shuningdek YM larni avtomatik almashtiradigan kurilmalar bilan jihozlanishi mumkin. KVD larning vertikal va gorizontal kom'onovkali xillari ishlab chikariladi. Vertikal kom'onovkali KVD tayyorlamaning bir tomoniga ishlov berish uchun, ko'p 'ozitsiyali va burilma moslamalar bulganida esa bir necha tomoniga ishlov berish uchun mo'ljallangan.

Ko'p vazifali vertikal dastgohining 225VMF4 modeli (9.3-rasm) dastgoh yonidagi aloxida ustunda joylashgan asboblar magazini 3 (30 ta asbob sigadi) bilan jihozlangan. Asbobni avtoo'erator 2 almashtiradi.

Shpindel 4 o'rnatilgan babka 5 vertikaliga (Z o'ki bo'ylab), xochsimon stol 1 esa gorizontal tekislikda (X va U o'klari bo'ylab) suriladi. Bosh harakat va surish yuritmasi sifatida aylanish chastotasi keng dia'azonda rostlanadigan o'zgarmas tok elektr dvigatellari ishlatiladi. Dastgohning ijrochi organlari dumalash vinti va gaykasi (vint-gayka) dan iborat uzatma yordamida rolikli yo'naltiruvchilarda suriladi; ular 0,012 mm aniqlikda 'ozitsiyalanadi.

Gorizontal KVD lar tayyorlamalarga to'rt, ba'zan besh tomonidan ishlov berish uchun mo'ljallangan. Besh tomondan ishlov beradigan dastgohlar shpindel golovkalari vertikal va gorizontal o'klar atrofida burila oladi. Xochsimon burilma stoli va vertikal yo'nalishda suriladigan shpindel bakkasi bo'lgan gorizontal kom'onovkali KVD lar ko'prok tarkalgan.

Tokarlik-parmalash va tokarlik-parmalash-frezalash KVD lari aylanma jism ti'idagi detallarga kom'leks ishlov berish (yo'nish, frezalash, parmalash, parmalab kengaytirish, yo'nib kengaytirish va xokazo) uchun mo'ljallangan.

Ko'p vazifali tokarlik dastgohining 16A90MF4 modeli (rasm) diametri 800 mm gacha, uzunligi 250 mm gacha, massasi 600 kg gacha bo'lgan korpus detallar ishlashga mo'ljallangan. Tayerlama salazkalar 1 ga o'rnatilgan shpindel bakkasi 2 da joylashgan shpindel aylantiradigan patron 3 ga o'rnatiladi. Shpindel aylanma harakatdan tashkari, tayyorlama bilan birga doiraviy surilishi xam mumkin; bunday harakat, masalan, egri chizikli 'azlar ishlashda zarur bo'ladi. asbob o'rnatiladigan shpindel 7 shpindel bakkasi 6 korpusiga montaj kilingan. Bu shpindelga 32 'ozitsiyali magazindan avtomatik yo'sinda asboblar uzatilib turadi. Shpindel bakkasi 6 salazka 5 bilan birga ustun 4 (U o'ki) bo'ylab yuqoriga-'astga suriladi, gorizontal tekislikda ustun (Z uki) bilan birga va ko'shimcha ravishda salazkalar (W o'ki) da suriladi. Dastgohda asbob o'rnatiladiga yana bir shpindel 6 bor. Shpindellar 6 va 7 asbobning 10-2000 ayl/min chastota bilan, tayyorlama shpindeli esa tayyorlamaning 6,3-3800 ayl/min chastota bilan aylanishini ta'minlaydi. Ana shu shpindellar KVD da barcha tokarlik ishlarini (shu jumladan, rezba nakatlash ishlarini), shuningdek parmalash, yo'nib kengaytirish, frezalash ishlarini bajarish imkonini beradi.

Ma'lum ti'-o'lchamli tayyorlamalarga ishlov berish uchun mo'ljallangan maxsus KVD lar xam ishlab chiqariladi. KVD ni loyixalashda agregatlash 'rintsi'idan keng foydalaniladi. KVD lar ' va V aniqlik klasslarida ishlab chiqariladi.

KVD quyidagi xususiyatlarga ega bulgan SDB tizimlari bilan jihozlanadi: BD ning xajmi katta; boshkariladigan koordinatalar soni ko'p (7-8 tagacha); dastgohning ijorchi organlarini yuqori aniqlikda (0,005-0,01 mm) 'ozitsiyalash imkonini bor; shpindelning aylanish chastotasini va surish tezligini keng dia'azonda rostlash mumkin; ishdagi ishonchliligi yuqori; avtomatik rejimda xam, yuqori darajadagi EXM bilan boshkarish rejimda ishlay oladi. KVD lar CNC ti'idagi 'ozitsion, konturli va ko'pincha 'ozitsion-konturli SDBK bilan jihozlanadi, ular esa odatda TAD bilan boglangan bo'ladi.



Vertikal vazifali dastgoh – model GDV500.

#### *NAZORAT SAVOLLARI*

1. *Dastgohlarni dastur bilan boshqarish tizimlarini turlari.*
2. *Sonli dasturli boshqarish tizimi.*
3. *Boshqaruv dasturi tizim uchun ma'lumotlar.*
4. *Dastur eltuvchilar turlari.*
5. *Sonli dastur bilan boshqarish tizimlarining klassifikatsiyasi.*
6. *'ozitsion va konturli boshqaruv.*

**METALL QIRQISH DASTGOHLARI**  
**fanidan tajriba ishlarini bajarish uchun**

## **USLUBIY KO'RSATMALAR**

## **1-Tajriba ishi**

### **Tokarlik vintqirqish dastgohini tuzilishini o'rganish**

**Ishdan maqsad:** Tokarlik vintqirqish dastgohini tuzilishi va ishslash printsipini o'rganish hamda tokarlik keskichini talab qilingan kesish chuqurligida qirqish uchun o'rnatish tushunchasini o'zlashtirish. Shuningdek dastgohni talab qilingan kesish rejimini olish uchun amaliy sozlash.

**Kerakli jihozlar:** TV-7M tokarlik dastgohi, tokarlik keskichlari, dastgoh pasporti, o'lchov nazorat asboblari.

### **Metallarni qirqib ishslashdagi xavfsizlik texnikasining umumiy qoidalari**

#### **1. Ish joyida bajariladigan xavfsizlik texnikasi qoidalari:**

1.1. Korjomani (kombenizon, xalat, bosh kiyim) kiyib olinadi. Korjomani barcha tugmalari taqib yoki bog'lagichlari bog'lab olinadi. Soch bosh kiyimini ostiga yig'ishtirib olinadi. Kiyim boshning osilib turgan ab turgan qismlari bo'lmasligi kerak.

1.2. Dastgoh salt (xolostoy) yurgizilib, uning harakatlanuvchi qismlarining ravon harakatlanishi tekshirib ko'rildi.

1.3. Dastgoh korpusining va elektrodvigatelining yerga ulanish moslamasining sozligi tekshirib ko'rildi.

1.4. Tezliklar va uzatmalar qutisidagi richaglar va limblarni sozligi, ihota va ehtiyyot qismlari, asbob va moslamalarning ishga yaroqliligin, knopka, rubilg'nik, yurgizib yuborgichlarni ishslashini tekshirib ko'rildi.

1.5. Ishga halaqit beradigan barcha narsalar chetga olib qo'yiladi.

1.6. Qirindi uchun cho'tka-supurgi va kurakcha oyoq ostiga qo'yiladigan taglik (trap) borligi tekshirib ko'rildi.

1.7. Qilinadiga ishlar to'g'risida o'qituvchining yoki o'quv ustasining ko'rsatmalarini diqqat bilan tinglanadi.

#### **2. Metalqirqish dastgohlarida ishslashda xavfsizlik texnikasi qoidalari:**

2.1. Ish o'rnini qirindi, moydan o'z vaqtida tozalab turiladi.

2.2. Dastgohda ustida detallar, tayyorlamalar, asboblar, mahkamlash detallari hamda artish materiallari turmasligi kerak.

2.3. Patronga, tiskiga va moslamalarga tayyorlama to'g'ri o'rnatilishi va puxta mustahkamlanishi lozim.

2.4. Ishlov berilayotgan tayyorlamani qo'l bilan tutib turish mumkin emas.

2.5. Patronga tayyorlama yoki asbob mahkamlangandan keyin buragichni patronda qoldirmaslik kerak.

2.6. Aylanib turgan shpindelg', patron, tayyorlama yoki asbobni qo'l bilan to'xtatish yaramaydi.

2.7. Materialarga ishlov berishda himoya ko'zoynagi taqib olish yoki organik shishadan yasalgan himoya to'sig'i o'rnatish zarur.

2.8. SHpindelning aylanish tezligi belgilangan mehyorga yetganidan keyingina kesuvchi asbobni tayyorlamaga asta sekin keltirish kerak.

2.9. Kesuvchi asbob singanda, mahkamlash detallari bo'shab qolganda va boshqa nuqsonlar payqalganda dastgoh darxol to'xtatilishi lozim.

### ***3. Ish tugagandagi xavfsizlik texnikasi qoidalari:***

- 3.1. Dastgoh elektr tarmog'idan o'chiriladi.
- 3.2. Ilmoq va cho'tka yordamida dastgoh qirindidan tozalanadi.
- 3.3. Dastgohning ishqalanuvchi bazalari artib tozalanadi va ularga yupqa qilib moy surtiladi.
- 3.4. Asboblar, moslamalar va kerakli asboblar tozalanadi va shkafdag'i joy-joyiga qo'yiladi.
- 3.5. Qirindi va ishlatib bo'lingan artish metariallari maxsus yashiklarga solib qo'yiladi.

### ***Nazariy ma'lumotlar:***


Tokarlik dastgohi-ko'ndalang kesimi doiraviy bo'lgan buyumlarga qirindi olish yo'li bilan (yo'nib) ishlov beradigan metall kesish dastgohi hisoblanadi. Vazifasiga qarab universal va mahsus tokarlik dastgohiga, ishlov beriladigan materialiga qarab metall, yog'och va boshqa materiallar ishlaydigan tokarlik dastgohiga, ishlab chiqarish xarakteriga va ish unumdonligiga qarab markaziy, revolver, bir va ko'p shpindelli, ko'p keskichli, karusel, avtomatlar, yarim avtomat va boshqa tokarlik dastgohiga bo'linadi. Mahsus tokarlik dastgohi ma'lum detallar, masalan, silliq va pog'onali vallar, prokat valiklar, turli trubalar va boshqa buyumlarga ishlov beradi. Universal tokarlik dastgohi tokarlik ishlaridan tashqari turli xil operasiyalarni bajaradi. Universal dastgohlardan eng ko'p tarqalgani tokarlik-vint qirqish dastgohlaridir.

Tokarlik dastgohi asosan, stanina, oldingi babka, ketingi babbidan iborat (1.1-rasm). Stanina-dastgohning asosiy qismi bo'lib, oldingi va ketingi tumbalarga o'rnatiladi. Staninaga dastgohning barcha uzellari joylashtiriladi.

Stanina bir vaqtning o'zida supportning bo'ylama salazkalarini va ketingi babbani dastgoh o'qi bo'ylab yo'naltirish uchun xizmat qiladi. Oldingi babka staninaga qo'zg'almaydigan qilib mahkamlangan, unga dastgohning muhim qismi- shpindelli uzel montaj qilingan. Oldingi babbada shpindelga turli tezliklar bera oladigan yuritma (tezliklar qutisi) bor. Shpindel ichi hovol val bo'lib oldingi uchiga patron yoki planshayba o'rnatiladi. Oldingi babka korpusida revers mexanizmi bor, revers mexanizmi esa rezba qirqishda supportning surishlar yo'nalishini o'zgartirish uchun xizmat qiladi. Ketingi babka staninaning o'ng tomoniga o'rnatiladi; markazlar orasiga siqib qo'yilgan zagotovkani tutib turish. asboblar (parma, zenker, razvertka va boshqalarni) ni mahkamlash uchun xizmat qiladi va asboblarning surilishini ta'minlaydi.

Support ko'ndalang va bo'ylama salazkalardan iborat bo'lib, staninaning yo'naltiruvchilari bo'ylab harakatlanadi. Salazkalar ustiga keskich tutqich o'rnatilgan, keskichni ko'ndalang va bo'ylama yo'nalishda hamda shpindel

o'qiga nisbatan istalgancha burchak ostida dastaki va mexanik siljishiga imkon beradi.



1.1-rasm. Tokarlik dastgohi.

Fartuk support karetkasirga mahkamlangan. Unda supportni surish mexanizmlari joylashgan. Surish validan bo'ylama va ko'ndalang yunalishda, surish vintidan esa rezba qirk.ishda foydalaniladi. Surish qutisi supportni bo'ylama va ko'ndalang surilish kattaligini o'zgartiradi, shuningdek surish vali yoki surish vintlariga kerakli harakat uzatadi. Tokarlik-vint qirshish dastgohlarida tokarlik, yo'nib kengaytirish, parmalash, rezba qirqish va boshqa ishlardan tashqari, moslamalar yordamida silliqlash, frezalash va boshqa ishlarni bajarish mumkin.

Tokarlik vint ochuvchi dastgohlari. Ta'lrim muassasalarida TV-4, TV-6, TV-7 rasumli tokarlik-vint ochuvchi dastgohlar ishlatiladi. TV-6 rusumli dastgoh, TV-4 rasumli dastgohning mukammallashgan varianti bo'lgani uchun biz TV-6 va TV-7M dastgohlarini ko'rib chiqamiz.


TB-6 tokar-vint ochuvchi dastgohi asosiy tokarlik operatsiyalarini hamda silindr va konussimon yuzlarni ochish, toreslarni qirqish, umuman qirqish, parmalash va rezba ochish uchun mo'ljallangan. Tokar vint ochuvchi dastgohi TD-6 quyidagi asosiy qismlardan iborat: stanina, oldinga markaz, fartuk, orqa markaz, gitara.

Oldingi markaz staninnaning chap tomonida ikkita vint bilan qotiriladi. Ish payitida har doim uzatgich qutisida moy kerakli miqdorda boiishi shart. Orqa markaz ishlov berilayotgan detaining ikkinchi tomonini ushlab turish uchun

xizmat qiladi. Dastgoh himoyalash moslamasi bilan jihozlangan. Supportda ishlovchini strujkadan hiraoyalovchi ekran o'rnatilgan.

Agar ekran tushirilmagan bo'lsa, unda dastgoh o'chib qoladi, elektroblok orqali. Patron va planshayba elektroblok bilan jihozlangan. Dastgohni yog'lash uchun I-30A moyi ishlataladi. Moyni tepa qopqoqni ochib quyiladi. Stanina, support, orqa markaz, yuruvchi vint, yuruvchi vint podshibniklari va valiklar qo'l bilan yog`lanadi.

TV-7 tokarlik vint ochuvchi dastgohi ikkita tumbaga joylashtirilgan (1.2-rasm). Oldingi markaz stанинанин chap tomonida o'rnatilgan. Ta'lrim muassalarida ustaxonalarida asosan TV-4, TV-6 va TV-7 dastgohlari ishlataladi. TV-6 dastgohlari asosan TV-4 dastgohini takomillashgan bo'lib, stанинага joylashuvchi oldingi va ketingi babkalari, support, fartuk, gitara tezliklar qutisi va boshqa qismlardan iborat.




1.3-rasm. TB-7 tikarli-vint ochuvchi dastgohi:

- 1-elektrovdvigatelni o'chirib yoqish tugmasi; 2-oldingi markaz; 3-orqa markaz;
- 4-support; 5-gitara; 6-fartuk; 7-uzatma qutisi; 8-tezliklar qutisi; 9-pereklyuchatel;
- 10-tumbalar; 11-himoyalovchi moslama; 12-himoyalovchi shitoklar;
- 13-yoritgich; 14-himoyalovchi ekran.


*Oldingi babka* zagotovkani mustahkamlash uchun stанинанин chap tomoniga o'rnatiladi va u .zagotovkaniyang aylanma harakatini ta'minlaydi. *Ketingi babka* uzun zagotovkanikg bo'sh uchini tutib turadi. Unga kesuvchi asboblar (parma, zenker, razvyortka) o'rnatiladi. U uchta asosiy qismlar: korpus, pinol va plitadan tuzilgan. Pinolning konussimon chugurchasiga markazni yoki

asbobni o'rnatish mumkin. Zarur bo'lsa, konussimon teshiklarni o'yish uchun ketingi babkanikg korpusi. ko'ndalang yo'nalihsda suriladi. *Support* (1.3- rasm) keskichlarni keskich tutgachga o'rnatish va ularni qo'lida yoki mexanik usulda ishlanayotgan zagotovkaga nisbatan bo'ylama va ko'ndalang yo'nalihsda surishga mo'ljallangan. *Gitara* aylanishni tezliklar qutichasida surish qutichasiga surish uchun xizmat qiladi. Surish qutichasi aylanishni yurish vintiga yoki yurish valiga uzatadi. Uning konstruksiyasi dastgohni kerakli surishga yoki rezbani ochish qadamiga moslashga imkoniyat yaratadi.



1.4-rasm. Support.


Fartuk supportni qo'lida bo'yamasiga surishga, shuningdek, yurish valchasi va yurish vintini bo'yamasiga mexanik usulda surishga mo'ljallangan. Qo'lida surish maxovik yordamida bajariladi. Maxovikning validagi tishli g'ildirak reykali shesternaning valchasiga o'rnatilgan tishli g'ildirakka ilashadi. Bu g'ildirak esa stanimaga mahkamlangan tishli reykaga doimiy ilashgan bo'ladi. Mexanik surish yurish valchasi dan sirpanuvchan shpolkaga o'rnatilgan chervyak orqali amalga oshadi. Chervyak g'ildirakni aylantiradi va harakat kulachok muftasi orqali hamda tishli g'ildiraklar va orqali reyk shesternyasiga uzatiladi. Mexanik surilishni boshlash uchun dastani o'ziga tomon burish kerak. Yurish vaqtidan mexanik surish dastasidan pastga burish bilan bajariladi. Shunda ajraladigan gaykaning ikkala yarmi yurish vintiga birikadi.



1.4-rasm. TV-7 dastgohining kinematik sxemasi

Rezba ochishda tishli g'ildirakni knopka yordamida reykaga ishlashishdan chiqarish lozim. Xavfsiz ishlash uchun dastgohning barcha harakatlanadigan qismlari giloflangan. Keskich tutgich ustidagi ko'tarma ekran va tokarlik patronining g'ilofi elektroblok bilan jihozlangan. Shuning uchun g'ilof va ekran yopiq holatda turganidagina dastgohni ishga tushirish mumkin. Tezliklar qutichasi silindrsimon tishli uzatmalardan iborat bo'lib, ular ham tasmani uzatmalar singari uzatish soni bilan xarakterlanadi. Shpindelning aylanish chastotasini o'zgartirish uchun tezliklar qutichasida tishli g'ildiraklar bloki mavjud bo'lib, ularni valning bo'yamasiga ariqchalar yoki shponkalar orqali surish mumkin. Tezliklar qutichasining ishlashini kinematik sxemada ko'rsatilgan. Masalan, TV-6 dastgohning tezliklar qutichasidagi val IV ga tishli g'ildiraklarning ikkita bloki o'rnatilgan.

Blokning tishlari va unga qo'zg'almas qilib o'rnatilgan tishli g'ildiraklarga blok esa valdag'i g'ildiraklarga ishlashishi mumkin.



1.5-rasm. Tezliklar qutisi.

*Tezliklar qutichasida* shpindel aylanishining revers mexanizmi montaj qilingan. Bu mexanizmga V valdag'i bikr o'rnatilgai tishli g'ildiraklar 6 va 7, III valdag'i oraliq tishli galdirak 2 hamda VI valdag'i qo'zg'aluvchan tishli g'ildirak 10 kiradi. Agar shu shldirak oraliq g'ildirak 2 ga ilashsa, teskari yo'nalishda aylanadi. Dastgohning kinematik sxemasida harakatni uzatuvchi ikkita zanjir bor. Ular: asosiy harakat zanjiri va surish zanjiridir(1.5-rasm). Asosiy harakat zanjirida aylanish ponasimon tasmali uzatma orqali II valga, 1—3 g'ildiraklarning ilashuvi orqali III valga, 3—II g'ildiraklarning ilashuvi orqali IV valga, 9—15 g'ildiraklarning ilashuvi orqali shpindel vali VI ga uzatiladi.

***Hisobot mazmuni:***

Mazkur tajriba ishi hisobotida quyidagilar aks etishi lozim:

- 1.Dastgohning qo'llanilish sohasi haqida ma'lumotlar keltirilishi lozim.
- 2.Tokarlik dastgohining asosiy ishchi qismlari aks ettirilgan umumiyo ko'rinishi tasviri va kinematik sxemasini keltirish (asosiy harakat-ko'k, ko'ndalang surish harakati-jigarrang, bo'ylama surish harakati-yashil, yordamchi harakatlar-qizil rangda ko'rsatilishi lozim).
- 3.Dastgohni sozlash hisobi.

## **2-Tajriba ishi**

### **METALLQIRQUVCHI DASTGOHLARDAGI XARAKATLAR**

#### ***Ishning maqsadi va bajarish tartibi:***

1. Metallarni qirqib ishlashdagi xavfsizlik texnikasining umumiy qoidalarini o'rganish.
2. Turli dastgohlarda metallarni qirqib ishlashda bajariladigan harakatlarni o'rganish.

**Kerakli jihozlar:** TV-7M tokarlik dastgohi, tokarlik keskichlari, dastgoh pasporti, o'lchov nazorat asboblari.

#### ***Nazariy ma'lumotlar:***

Metallarni kesish va keraklik shakl va o'lchamdagи detallar ishlash uchun har-xil dastgohlar qo'llanadi. Metall kesish dastgohlari texnologik vazifasiga va ishlatiladigan kesuvchi asbobga, dastgoh ish organlarining fazoda joylashuviga qarab frezalash (gorizontal yoki vertikal), protyajkalash, parmalash, jilvirlash, randalash, tokarlik va boshqa dastgohlarga bo'linadi.

Har xil ishlarni bajarishda foydalilaniladigan metall kesish dastgohlari turlicha bo'lishiga qaramay, ularning mexanizmlari va harakatlarida ko'pincha o'xshashlik bor. Bu xol dastgohlarda sodir bo'ladigan harakatlarni asosiy harakatga, surish harakatiga va yordamchi harakatga ajratish imkonini beradi.

**Asosiy harakat-** bu kesish harakati. U aylanma yoki ilgarlanma-qaytar (to'g'ri chiziqli) harakat bo'lishi mumkin.

Asosiy aylanma harakat dastgohlar guruhiga tokarlik, parmalash, frezalash, jilvirlash dastgohlari va boshqa dastgohlarni kiritish mumkin. Asosiy ilgarilama-qaytma harakatli dastgohlar guruhiga o'yish, randalash, protyajkalash, tish randalash kabi dastgohlar kiradi.

**Surish harakati**, odatda, yo'nilayotgan yuzadan qirindi kesib olish uchun xizmat qiladi. Surish harakati uzlusiz (tokarlik, parmalash, dastgohlari va boshqalar) va uzlukli (randalash, o'yish dastgohlari va boshqalar) bo'lishi mumkin. Surish harakati uzlukli bo'lgan dastgohlarda surish kesuvchi asbobning orqaga (salt) yurishida bajariladi.

**Yordamchi harakatlar** dastgohning ishlashini tahminlash uchun amalgalashirishi zarur bo'lgan bir kator harakatlardan iboratdir. Yordamchi harakatlar jumlasiga dastgohni boshqarish, kesish tartiblarini to'g'rilash harakatlari, tayyorlamani qisish va bo'shatish, revolg'ver kallagini aylantirish va boshqalar kiradi.

#### ***Yuzalarga tokarli ishlov berish***

Tokarlik vintqirqish dastgohida tayyorlamalarni kesib ishlash uchun ular shakli va gabarit o'lchamlariga qarab patronga, planshaybaga, patron va markazga, opravka yoki markazlarga o'rnatilib, asosiy-aylanma harakatni bajaradilar. Keskichlar esa bajaratdigan ishiga qarab ko'ndalang yoki bo'ylama

surish harakatini bajaradilar. 1.- rasmida tokarlik dastgohlarida qo'llanadigan keskichlar, ularning surish harakati va bajaradigan ishi shartli tasvirlari ko'rsatilgan: a) va; b) tayyorlamalarning sirtqi yuzalarini bo'ylama yo'nalihsida surib dag'al va tozalab yo'nish; v) bo'ylama va ko'ndalang surish bilan tayyorlamaning toretsini yo'nish; g) ko'ndalang surish bilan halqasimon ariqchalar ochish; d) kesib tushirish keskichi yordamida tayyorlama yoki detallarni kesib tushirish; ye) galtellar (pog'onali valning bir diametridan ikkinchi diametriga o'tish joylari) yo'nish; j) ko'ndalang surish bilan shakldor yuzalar yo'nish; z) va i) tashqi va ichki rezg'balar qirqish; k) va l) tayyorlama ichki yuzalarini yo'nib kengaytirish.

Tokarlik dastgohlarida teshik ochish va uning aniqligini oshirish uchun parma, zeker va razvertkalar ham ishlataladi. Buning uchun kesuvchi asboblar ketingi babkaning pinoliga joylashtiriladi. Ko'ndalang surish harakatini bajarish uchun ketingi babka support bilan maxsus tutqichlar yordamida bog'lanadi.

Metallarni kesib ishlashda ish tartibini kesish chuqurligi, surish va kesish tezligi qo'llay etadi.

Kesuvchi asbob bir marta o'tishida tayyorlamadan kesib oladigan metall qatlaming qalinligi kesish chuqurligi deb ataladi va t harfi bilan belgilanadi. (1.1- rasm).

$$t = \frac{D - d}{2}, \text{ mm.}$$

Bu yerda D - tayyorlamaning yo'nishdan oldingi diametri, mm.

Keskichning detal bir marta aylanganda yordamchi harakat yo'nalihsida surilish oralig'i surish deb ataladi va S harfi bilan belgilanadi. Surish shpindelning bir marta aylangandagi keskichning surilish bo'lib mm hisobida ulchanadi (mm/ayl).

Tayyorlama yo'nilayotgan yuzasining eng yuqori nuqtasining keskichning kesuvchi qirrasiga nisbatan asosiy harakat yo'nalihsida vaqt birligi ichida o'tgan yo'li kesish tezligi deyiladi va V harfi bilan belginaladi.

Kesish tezligi quyidagicha aniqlanadi:

$$V = \frac{\pi \cdot D \cdot n}{1000}, \text{ m/min}$$

bu yerda n- shpindelning yoki tayyorlamaning bir minutdagi aylanishlar soni.

Yaxlit materialda teshik ochish, mavjud teshikning diametrini kattalashtirish, uchun parmalash dastgohidan foydaniladi. Bu dastgohlarda asosiy (aylanma) va surish (parma o'qi bo'ylab) harakatlarini shpindelga o'rnatilgan kesuv asbobi bajaradi. Tayyorlama esa parmalash dastgohining stoliga qo'zg'almas qilib o'rnatiladi.


Parmalashda kesish chuqurligi (t) parma diametrining yarmiga teng (1.2- rasm)

$$t = \frac{D}{2}$$

Parmalab kengaytirish, zenkerlash va razvertkalashda kesish chuqurligi quyidagicha aniqlanadi:

$$t = \frac{D - d}{2} \text{ mm}$$

bu yerda D – kesuv asbobining diametri, mm.  
d – teshikning diametri, mm.




1.1- pasm. Tokarli ishlov berish usullari.

### *Yuzalarga parmalash ishlovi berish*

Surish (S) – parma bir marta to’la aylanganda uz o’qi bo’ylab siljishi, mm $\square$ /ayl hisobida. Kesuv asbobi tishining soniga (z) qarab uning bir kesuvchi qirrasiga to’g’ri keladigan surish qiymati quyidagicha aniqlanadi:

$$S_z = \frac{S}{Z} \text{ mm/tish}$$

(Z = 2 - parmada, Z = 3 yoki 4 - zenkerda v x.k.)



2.2-rasm. Parmalash sxemasi.

Kesish tezligi - kesuvchi qirraning parma o’qidan eng uzokdagi nuqtasining aylana tezligi.

U quyidagicha topiladi:


$$V = \frac{\pi \cdot D \cdot n}{1000}, \text{ m/min}$$

bu yerda n- shpindelning yoki parmaning bir minutda aylanish soni.

### *Yuzalarga frezerlik ishlovi beris.*

Frezalash deb ko’p tig’li kesuvchi asbob (freza) yordamida tayyorlamalarni kesib ishlash jarayoniga aytildi. Frezalashda freza aylanadi (asosiy harakat), dastgoh stoliga o’rnatilgan tayyorlama esa surish harakatini bajaradi (1.3 - rasm).

Frezalashda kesuvchi asbob sifatida turli frezalardan foydalanadi va ular yordamida quyidagi ishlari bajariladi:



1.3-rasm. Frezalash sxemasi.

Tekis yuzalarni frezalash, ariqcha pazlarni frezalash, shakldor yuzalarni frezalash, rezbalar frezalash va boshqalar. Freza tig'ining o'kdan eng uzoklashgan qirrasining vaqt birligi ichida tayyorlamaga nisbatan bosib o'tgan yo'li kesish tezligi deb ataladi. Kesish tezligi, freza diametri va aylanishlar soni orasidagi bog'lanish quyidagicha ifodalanadi:

$$V = \frac{\pi \cdot D \cdot n}{1000} \text{ m/min}$$

Tayyorlamaning freza kesuvchi tig'lariga nisbatan bo'ylama yo'nalishda siljish qiymati surish deb ataladi. Frezalashda, odatda quyidagi surishlar mavjud:

$S_Z$  – mm/tish - frezaning bir tishiga to'g'ri keladigan surish;

$S_0$  – mm/ayl - frezaning to'la bir marta aylanishiga to'g'ri keladigan surish;  $S_0 = S_Z \cdot Z$  mm/ayl;

$S_M$  - minutiga to'g'ri keladigan surish, mm/min.

$$S_M = S_0 \cdot n = S_Z \cdot Z \cdot n \text{ mm/min}$$

Bu yerda  $z$  - freza tishlarining soni

$n$  - frezaning minutiga aylanishlar soni.

Freza bir marta o'tishda kesib olgan material qatlaming freza o'qiga perpendikulyar yo'nalishda o'lchangan qiymati kesish chuqurligi ( $t$ ) deyiladi.

### *Ishni bajarish tartibi*

1. O'qituvchi raxbarligida metallarni qirqib ishlashdagi xavfsizlik texnikasi qoidalari bo'yicha yo'riq olinadi va yo'riq olganligini qayd etish daftariga qo'l qo'yiladi.

2. O'quv ustasi raxbarligida tokarlik, freezerlik va parmalash dastgohlarini ishlatib ko'rildi, ularning asosiy ko'rsatkichlari, ishlatiladigan qirquvchi asbob va moslamalari bilan tanishiladi hamda asosiy va surish harakatlarining yo'nalishlarini aniqlanadi.

3. O'rganilgan dastgohlarni asosiy ko'rsatkichlarini o'rganib quyidagi jadval ko'rinishida beriladi.

T/R	Dastgoh nomi modelining belgilanishi	Gruppa va tipi	Asosiy vazifasi	Asosiy harakati	Surma harakati	Qirquvc hi asboblar	Mos lama lar	Izoh

*Nazorat savollari*

1. Metall qirqish dastgohlarini klassifikatsiyasi aytib bering?
2. Tokarlik ishlov berish usullarini tushuntirib bering?

### 3-Tajriba ishi

## KINEMATIK BALANS TENGLAMASINI TUZISH

#### **I. Ishni maqsadi va mazmuni:**

1. Turli xil kinematik zanjirlar uchun kinematik balans tenglamasi tuzish uslubini o'rganish.
2. Mahlum dastgoh kinematik zanjiri uchun barcha kinematik balans tenglamalarini tuzish.
3. Dastgohni sozlash mexanizmlari bilan tanishish.

#### **II. Kinematik balans tenglamasi**

Kinematik zanjirni asosiy ko'rsatkichi bo'lib uzatish nisbati xizmat qiladi:

$$i = \frac{n_o}{n_b} = i_1 \cdot i_2 \cdot i_3 \cdots i_n$$

Bu yerda:  $n_o$  – oxirgi zveno aylanishlari soni;

$n_b$  - boshlang'ich zveno aylanishlari soni;

$i_1, i_2, i_3, i_n$ , - zanjir ayrim kinematik juftlarini uzatish nisbatlari.

$i$  qiymati kinematik zanjir boshlang'ich va oxirgi zvenolarni siljish kattaliklari orasidagi funktsional bog'liqlik bilan belgilanadi. Bunday siljishlar xisobiy deb ataladi va ular orasidagi funktsional bog'liklikni belgilovchi tenglama esa kinematik balans tenglamasi deb ataladi.

Boshlang'ich zvenolar ko'pchilik xolda aylanma xarakat ko'rinishida bo'ladi, oxirgi zvenolar esa xam aylanma, xam to'g'ri chiziqli xarakat ko'rinishida bo'lishi mumkin.

Agarda boshlang'ich va oxirgi zvenolar aylanma xarakatga ega bo'lsa, u xolda xisobiy siljishlar shartli ravishda quyidagicha yoziladi:

$$n_b \text{ ayl/min} \rightarrow n_o \text{ ayl/min}$$

Kinematik balans tenglamasi esa quyidagicha yoziladi:

$$n_b \cdot i = n_o \text{ ayl/min} \quad (1)$$

Agarda boshlang'ich zveno aylanma, oxirgi zveno esa to'g'ri chiziqli xarakatga ega bo'lsa, xisobiy siljish quyidagicha yoziladi:

$$n_b \text{ ayl/min} \rightarrow S \text{ mm/min} \quad (2)$$

Kinematik balans tenglamasi esa quyidagicha bo'ladi:

$$n_b \cdot i \cdot H = S \text{ mm/min}$$

bu yerda  $H$  – aylanma xarakati to'g'ri chiziqli xarakatga aylantiruvchi kinematik juftlik yurishi.

Yurish kattaligi to'g'ri chiziqli xarakat qiluvchi zvenoni aylanma xarakat qiluvchi zvenoni bitta aylanishiga mos keluvchi siljishiga teng.

Vintli juftlik uchun:

$$H = K t_v \quad (3)$$

bu yerda  $t_v$  – yurish vintni qadami, mm

$K$  – uni kirish soni.

Reykali juftlik uchun

$$H = \pi \cdot m \cdot z \quad (4)$$

bu yerda  $m$  – ilashish moduli, mm;

$z$  – reykali g’ildirak tishlari soni,

(2) – (4) tengliklar asosida minutli surish uchun kinematik balans tenglamasi quyigadi ko’rinishga ega bo’ladi:

Vintli juftlik bor zanjir uchun:

$$n_b i K t_v = S \text{ mm/min} \quad (5)$$

reykali juftlik bor zanjir uchun:

$$n_b i \pi \cdot m \cdot z = S \text{ mm/min} \quad (6)$$

Bir aylanish  $S$  mm/ayl.ga mos keladigan surish (oxirgi zvenoni boshlangg’ich zvenoni 1 ayl.ga surilishi) uchun xisobiy siljish quyidagicha yoziladi.

$$1 \text{ ayl} \rightarrow S \text{ mm/ayl.} \quad (7)$$

Kinematik balans tenglamasi uchun esa quyidagicha ko’rinishiga esa bo’ladi:

$$1 \text{ ayl } i H = S \text{ mm/ayl.} \quad (8)$$

(3), (4) va (8) tengliklar asosida bir aylanishga mos keladigan surish uchun kinematik balans tenglamasi quyidagicha bo’ladi:

vintli juftlik bor zanjir uchun:

$$1 \text{ ayl } i K t_v = S \text{ mm/ayl.} \quad (9)$$

Reykali juftlik bor zanjir uchun:

$$1 \text{ ayl. } i \pi \cdot m \cdot z = S \text{ mm/ayl} \quad (10)$$

Kinematik balans tenglamasi kinematik zanjirni sozlash mexanizmini uzatish nisbatini aniqlash uchu asos bo’lib xizmat qiladi.

Hisobiy kinematik zanjirni umumiylashtirish nisbati:

$$i = i_d i_s \quad (11)$$

bu yerda  $i_d$  – doimiy uzatmalarni uzatish nisbati;

$i_s$  – sozlash mexanizmni uzatish nisbati.

Kinematik balans tenglamasini  $i_s$  ga nisbatan yechib zanjirni sozlash formulasi olinadi. Masalan, (8) tenglikka  $i = i_d i_s$  qiymatini qo’yib quyidagini olamiz:

$$i = \frac{S}{1_{a_{\text{ayl}}} \cdot i_o \cdot H} = C_s \cdot S; \quad C_s = \frac{1}{1_{a_{\text{ayl}}} \cdot i_o \cdot H}$$

Bu yerda  $C_s$  – kinematik zanjirni doimiyisi.

### **III. Ishni bajarish tartibi**

1. 2-3 talabadan iborat guruxlarga mahlum dastgoh kinematik sxemasi topshiriq sifatida beriladi.
2. Berilgan sxema bo’yicha kinematik zanjirni boshlang’ich va oxirgi zvenolari aniqlanadi.
3. Boshlang’ich va oxirgi zveno xarakati aniqlanadi.
4. Boshlang’ich va oxirgi zveno xisobiy siljish yoziladi.
5. Umumiylashtirishdagi kinematik balans tenglamasi yoziladi.

6. Kinematik zanjirni barcha uzatmalari uzatish nisbatlarini xisobga olgan xolda to'liq kinematik balans tenglamasi yoziladi.

Xisoblar natijasida shpindelni barcha aylanishlar sonini surish qiymatlarini aniqlash lozim bo'ladi va ularni xisobatda keltiriladi.

*Nazorat savollari*

1. *Kinematik balans tenglamasi nima?*
2. *Kinematik balans tenglamasi nega tuziladi?*
3. *Xisobiy siljishlar nima?*
4. *Qanday sozlash mexanizmlarini bilasiz?*
5. *Metallqirquvchi dastgohlarda qo'llanadigan uzatma va mexanizmlarni keltiring?*

**4-Tajriba ishi**  
**METALL QIRQISH DASTGOHLARIDAGI GIDROUZATMA**  
**ELEMENTLARINI O'RGANISH**

***I. Ishni maqsadi va mazmuni:***

1. Gidravlik yuritmalarini xossalarini o'rganish.
2. Surish harakatni tezligini reduktsion klapan va drosel yordamida rostlash sxemasini tuzish.


***II.Umumiy ma'lumotlar***

Gidrouzatma elementlarini afzalligi:

- a) katta zo'rliklarga ega, chunki gidravlik bosim 5 – 6 MPa (50-60 ata) gacha bo'lishi mumkin;
- b) gabaritlari kichik;
- v) detallarini yaxshi moylanishi;
- g) teks va bepog'ona rostlanishi.

Kamchiligi:

- a) narxi balandligi;
- b) ish joyining iflos bo'lishi.



Gidravlik yuritmalar kuchli kallaklarni aylantrishda, dastgojni suportini harakatga keltirishda va xokazolarda ko'llanadi.


***Surish harakatni tezligini reduktsion klapan va drosel yordamida rostlash sxemasi.***

Droselni oldida doimiy bosim  $R_3$ -ni reduktsion klapan tahminlab beradi. SHu sababli  $R$  o'zgarilgan xolda xam droselni ichidan oqadigan moyni chiqimi o'zgarmaydi  $Q = f(R_3)$   $S$  surish harakatning tezligi xam o'zgarmaydi.

Ishchi organ harakatiga qarshilik ko'rsatuvchi kuch  $R$  o'zgaruvchan bo'lgan xolda xam, reduktsion klapan droselni oldida  $R_3$  bosimni doimiy xolatida tutib beradi, shuning uchun droseldan o'tadigan moyni oqimi o'zgarmaydi va surish harakatni tezligi  $S$  doyimiy bolishi tahminlanadi.

$$S = Q_{dr}/F$$

Bu yerda  $F$  – porshenni yuzasi.



### *III. Ishni bajarish tartibi*

1. 2-3 talabadan iborat guruxlarga mahlum dastgohning gidrouzatmalarini o'rghanishni topshiriq sifatida beriladi.
2. Surish harakatni tezligini reduktsion klapan va drosel yordamida rostlash sxemasini tuziladi.

Xisoblar natijasi hisobotda keltiriladi.

### *NAZORAT SAVOLLARI*

1. *Gidravlik yuritmalarni xossalariizi izohlang?*
2. *Surish harakatni tezligini reduktsion klapan va drosel yordamida rostlash sxemasini izohlang?*
3. *Gidravlik yuritmalarni afzalligini va kamchiliklarni izohlang?*

## 5-Tajriba ishi

### TOKARLI-REVOLVER DASTGOHINI SOZLASH

#### *I.Ishning maksadi va bajarish tartibi.*

1. Keskichni talab qilingan kesish chuqurligida qirqish uchun o'rnatish tushunchasini o'zlashtirish.
2. Dastgohni talab qilingan kesish rejimini olish uchun amaliy sozlanadi.

#### *II.Umumiy ma'lumotlar*

Kesib ishslash usullarining mashinasozlikda tutgan o'rni.

Mahlumki, quymalar, prokat mahsulotlar, pokovkalarni tayyorlashning ilg'or usullari yaratilgani quyim qiymatini kamaytirsada, ko'pgina mashuliyatli detallar keskichlar bilan (metall tayyorlamalar) kesib tayyorlanadi. Buning boisi shundaki, sanoatning turli sohalari (elektronika, atom va raketasozlik) ning rivojlanishi bir tomonidan turli muhitlarda, katta rejimlarda ishlovchi puxta, korroziyabardosh va kam yeyiladigan konstruktsion materiallarga ehtiyojni orttirsa, ikkinchi tomonidan detallarning geometrik aniqligiga, yuzaning tekisligiga bo'lgan talablar ortib borayotir. Detallarning sifatini tahminlashda tayyorlamalarni keskichlar bilan ishslash va boshqa usullar keng qo'llaniladi.

SHu boisdan kompleks xossalni detallarni tayyorlashda ular zaruriy texnika-iqtisodiy talablarga to'la javob bermog'i lozim. Bu borada ayniqsa kesib ishslash usullarining roli katta. Hisoblar ko'rsatadiki, turli xil detallarni tayyorlashda sarflanadigan mehnatning 40-60 % kesib ishlov usullariga to'g'ri kelmoqda. SHu sababli ham materiallarni keskichlar bilan kesib ishslashda boruvchi murakkab fizika-kimyoviy jarayonlarni to'laroq va chuqurroq o'rganishga, yangi-yangi takomillashgan ishlov usullari, keskichlar. dastgohlar, moslamalar yaratilishi, o'z navbatida texnika-iqtisodiy talablarga to'la javob beradigan texnologik jarayonlar bo'yicha detallar tayyorlashga imkon beradi.

#### *Tokarlikda kesib ishslash rejimi.*

Kesish jarayonini harakterlovchi muhim ko'rsatkichlar kesish rejimi deyiladi. Unga kesish tezligi, keskichni (tayyorlamani) surish tezligi va kesish chuqurligi kiradi.

Kesish tezligi (v). Keskich tig'inining tayyorlamaga nisbatan asosiy harakat yo'nalishida vaqt birligi ichida bosgan yo'li kesish tezligi deyiladi. Kesish tezligi m/minda, jilvirlashda, yog'ochlarni ishslashda m/s da o'lchanadi. Tokarlik dastgohlarida ishslashda kesish tezligi quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi :

$$v = \frac{\pi Dn}{1000} , \text{ m/min},$$

bu yerda  $\pi$  - aylana perimetring diametriga nisbati;  
 $D$  - tayyorlamaning diametri, mm;

$n$  - tayyorlamaning minutdagi aylanishlar soni.

Randalashda va protyajkalashda (sidireshda) kesish tezligi quyidagicha aniqlanadi :

$$V = \frac{L}{1000 \cdot t_k} , \text{ m/min},$$

bu yerda  $L$ - keskich yoki tayyorlamaning bir minutda bosgan yo'li, mm;  
 $t_k$  - keskichning ishlash vaqt, min.

Surish tezligi ( $S$ ). Tayyorlamaning to'la bir aylanishida keskichning bosgan yo'li keskichning surish tezligi deyiladi. Surish tezligi ayl/min yoki mm/min hisobida o'lchanadi.

Kesish chuqurligi ( $t$ ). Bu kattalik tayyorlamani yo'nishda keskich bir marta o'tganda ishlanuvchi yuza bilan ishlov berilgan yuza orasidagi masofa bo'lib, bu masofa ishlov berilgan yuzaga tik holda o'lchanadi.

Tokarlik dastgohida bo'ylama yo'nishda kesish chuqurligi quyidagicha aniqlanadi :

$$t = \frac{D - d}{2} , \text{ mm},$$

bu yerda  $D$  – tayyorlamaning yo'nishdan avvalgi diametri, mm;

$d$  – tayyorlamaning yo'nishdan keyingi diametri, mm.

Yuqoridagi ma'lumotlardan mahlumki, metallarni kesish rejimini aniq hol uchun tanlash bir muncha murakkab. SHu boisdan amalda shu sohaga doir ma'lumotlardan keltirilgan jadvallardan foydalilaniladi.

Kesish tezligi ( $V$ ) ning va surish qiymati ( $S$ ) ning oshishi, kesish chuqurligi ( $t$ ) ning ortishiga nisbatan keskichning qizishiga kuchliroq tafsir ko'rsatadi. Buning sababi shundaki, kontakt yuzasida ajraluvchi issiqlik miqdori ortishi bilan bir vaqtda keskich tig'inining ishlanayotgan metallga kontakt uzunligi ham ortadi. Demak, metallarni kesib ishlashda ish unumdorligini oshirish uchun kesim yuzasi qiymati ( $t \times s$ ) ni kesish chuqurligi  $t$  hisobiga orttirish maqsadga muvofiqdir.

Kesib ishslashda eng asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlardan biri bo'lган asosiy texnologik vaqt  $T_a$

$$T_a = \frac{L}{ns}$$

ko'rinishda aniqlanadi va bu yerda

$L$  – keskichning surish yo'nalishi tomon bir o'tishda yurgan to'la yo'li, mm.


$n$  – tayyorlamaning aylanishlar tezligi chastotasi, ayl/min.

$S$  – surish qiymati, mm/ayl.

Yuqoridagi muloxazalar va boshqa bir qator omillar kesib ishlashda kesim chuqurligini imkon qadar kattaroq olish bilan bir vaqtida keskichni belgilangan kesish chuqurligini yetarli aniqlik bilan tahminlaydigan qilib o'rnatishning ahamiyati katta ekanligini ko'rsatadi.

### ***III.Ishni bajarish tartibi.***

1. Keskichni talab qilingan kesish chuqurligini tahminlaydigan qilib o'rnatish bilan tanishiladi (1- rasm).
2. Tezliklar qutisining richaglarini talab qilingan kesish tezligini olish uchun sozlash bilan tanishiladi.
3. Surish qutisining surish dastlarsi yordamida talab qilingan bo'ylama surishni olish uchun sozlash bilan tanishiladi.



4.1-rasm

### ***NAZORAT SAVOLLARI***

1. Tokarlik vintirar dastgoining tuzilishi.
2. Tokarlik kinematik dastgoini texnik tavsifi.
3. Tokarlik vintkirar dastgohining kinematik sxemasi.
4. Tokarli vintirar dastgohini boshkarish organlar.
5. Tokarlik vintkirkar dastgohini rezba ochishga sozlash.
6. Tokarlik vintkirkar dastgohida rezba ochish usullari.

## **6-Tajriba ishi**

### **TOKARLI VINT QIRQISH DASTGOHINI KINEMATIK BALANS TENGLAMASINI TUZISH**

#### ***I.Ishdan maqsad***

Talabalarni 1K62 modelli tokarlik-vint qirqish dastgohining tuzilishi, kinematik sxemasi, boshqarish organlari bilan tanishtirish va ularga dastgohni rezba ochishga sozlashni va rezba ochish usullarini amalda ko'rsatish.

**To'shiriq:** 1. 1K62 modelli dastgohning tuzilishini, kinematik sxemasini va boshqarish organlarini, ishslash 'rintsi'ini, rezba qadamini kattalashtirish mexanizmini, almashtiriluvchi g'ildiraklar gitarasini, trenzelini, tezliklar va uzatmalar qutilarini xamda fartugini o'rganish.

2. Dastgohning gitarasidagi almashtiriluvchi tishli g'ildiraklarni tanlash yo'li bilan berilgan qadamli rezbani qirqishga sozlash va uni qirqish.

3. Ishning xisobotini tuzish.

#### ***II.Dastgoh to'g'risida umumiy ma'lumotlar***

1K62 modelli tokarlik stanogi dag'al, yarim toza va toza ishlarni bajarishga, shuningdek barcha turdag'i kattalashtirilgan va normal qadamli, bir va ko'' kirimli metrik, dyuymli, modulli, 'itchli, arximed s'iralsimon rezbalar ochishga mo'ljallangan. Kesish jarayonida shakl xosil qilish uchun quyidagi uchta xarakat zarur:

1. Bosh xarakat - tayyorlamaning aylanishi.
2. Keskich uzatilishining ikki xil-bo'ylama va ko'ndalang xarakatlari.

Dastgoh quyidagi qismlarga ega (6.1-rasm):

oldingi babka (tezliklar qutisi) 3; almashtiriladigan shesternyalar gitarasi 1; uch kulachokli patron 8; fartukli support 10; keskichlar tutkichi 13; ketingi babka 22; elektr jihozlar 25; sovituvchi suyuqlik idishi joylashgan orqa tumba 29; yuritish vinti 31; yuritish vali 32; tog'ora 38; stanina 39; oldingi tumba 40; uzatmalar qutisi 4.


#### **Dastgohning texnik tavfsifi**

1. Stanina ustiga o'rnatilganda tayyorlamaning eng katta diametri, mm.....	400
2. Support ustiga o'rnatilganda tayyorlamaning eng katta diametri, mm.....	220
3. Shpindel teshigining diametri, mm.....	47
4. Markazlar orasidagi masofa, mm.....	710
5. Eng katta yo'nish uzunligi, mm.....	640
6. Shpindelning aylanish chastotasi chegaralari, min <sup>-1</sup> - .....	12,5 - 2000
7. Supportni bo'ylama uzatish chegaralari, mm/ayl.....	0,07 - 4,16
8. Support karetkasining ko'ndalang uzatish chegaralari, mm/ayl....	0,035 - 2,08
9. Ochiladigan rezbalar: metrik, mm.....	1 - 192

dyuymli, dyuymdagি o'ramlar soni.....	1 - 24
modulli, modul.....	0,5 - 48
pitchli, pitch.....	2 - 96
10. Bosh elektrdvigatelning quvvati, kVt.....	10
11. Dastgohning og'irligi, kg.....	2140
12. Dastgohning o'lchamlari, mm:	
uzunligi .....	2522, 2812, 3212
eni.....	1116
balandligi.....	1324

Dastgoh quyidagi boshqarish organlariga ega:

- shpindelning aylanish chastotasini o'rnatish dastalari 2, 7;
- rezbaning normal yoki kattalashtirilgan qadamini o'rnatish dastasi 5;
- chap va o'ng rezbani o'rnatish dastasi 6;
- reyka 9;
- supportning ko'ndalang uzatish karetkasi 11;
- supportning qo'l bilan xarakatlantiriladigan ustki salazkasi 12, 14;
- keskich tutqichining qisish dastasi 15;
- yuritish vintining ajraluvchi gaykasini boshqarish dastasi 16;
- support ustki salazkasining surish dastasi 17;
- shpindelni ishga tushirish, to'xtatish va orqa tomonga aylantirish (revers) dastalari 18, 41;
- support va karetkaning tezlashtirilgan xarakati kno'kasi 19;
- supportning bo'ylama va karetkaning ko'ndalang uzatish xarakatini boshqarish dastasi 20;
- ketingi babka pinoli 21;
- ketingi babka yostig'i 23;
- ketingi babka pinolini qisish dastasi 24;
- ketingi babkani stанинaga maxkamlovchi qisqich 26;
- ketingi babkani stанинaga maxkamlovchi dasta 27;
- ketingi babkadagi pinolni qo'l bilan surish dastasi 28;
- bosh xarakatning friktsion muftasini ulash vali 30;
- bosh xarakat elektr dvigatelini «yurgizish» va «tuxtatish» kno'kasi 33;
- support karetkasini qo'l bilan surish dastasi 34;
- fartuk 35;
- rezba ochishda tishli g'ildirakni reykadan ajratish kno'kasi 36;
- supportni bo'ylama uzatish maxovigi 37;
- uzatish yoki rezba ochishni o'rnatish dastasi 42;
- rezba qadamini yoki uzatish kattaligini o'rnatish dastasi 43.



6.1-rasm

### ***Bosh xarakatni sozlash***

Elektr dvigateldagi M1 dan ‘onasimon tasmali uzatma va tezliklar qutisi orqali dastgoh shpindeliga uzatilgan aylanma xarakat bosh xarakat xisoblanadi (6.2-rasm).

Shpindelni oldinga va orqaga aylantirish uchun ikki tomonli diskli friksion mufta M1 xizmat qiladi. Mufta tezliklar qutisidagi val 1 da joylashgan bo’lib, uni dastalar 41 va 18 yordamida ulanadi yoki uziladi. Agar dastalarni ‘astga siljitsa, mufta M1 val 1 da cha’ga suriladi va shpindel oldinga (soat strelkasi yo’nalishiga qarshi) aylanadi. Dastalar yuqoriga siljitsa, mufta M1 valda o’ngga suriladi va shpindel orqaga (soat strelkasi xarakati yo’nalishida) aylanadi.

Dastalar va muftaning o’rta neytral xolatlarida shpindel xarakatlanmaydi, lekin shu ‘aytda elektr dvigatel to’xtamay ishlayveradi.


Shpindelning aylanish chastotasini dastalar 2 va 7 yordamida o’zgartiriladi (5.1-rasm).

Dasta 2 yordamida vallar II va III da joylashgan ikkita qo’sh tishli g’ildirakli (34 - 39) va uchta qo’ush tishli g’ildirakli (47 - 55 - 38) bloklar qayta ulanadi. Shpindelda joylashgan ikkita qo’ush tishli g’ildirakli (43 - 54) blok cha’ga surib qo’yilganda (dasta 7 ning 4 xolati 4.2-jadval) tezliklar val III dan shpindelga bevosita 65/43 tishli g’ildiraklar orqali uzatiladi. Dasta 7 yordamida val IV da joylashgan 2 ta qo’sh tishli g’ildirakdan iborat bloklar (88 - 45) va (22 - 45) xamda shpindelda joylashgan ikkita qo’sh tishli g’ildirakli (43 - 54) qo’zgaluvchan bloklar qayta ulanadi. Shpindelda joylashgan blok o’ngga surib qo’yilganda dast 7 ning 1, 2 va 3-xolatlarida (4.2-jadval) ikkita qo’sh tishli g’ildiraklar orqali tezliklar val III dan val V ga to’rtta uzatma olishga imkon beradi, sungra xarakat 27/54 tishli g’ildiraklar yordamida shpindelga uzatiladi. Bundan shpindel ‘erebor orqali 18 xil tezlik olishi mumkin. Umuman, shpindel 23 xil (minutiga 12,5 dan 2000 gacha) tezlikda aylanishi mumkin. Shpindel orqa tomonga (soat strelkasi yo’nalishi bo’ylab) aylanganda 12 xil tezlikka ega bo’ladi.

5.2- jadvalda dastalar 2 va 7 ning xolatlari va shpindelning oldinga va orqaga xarakatlangandagi mumkin bo’lgan aylanish chastotalari ko’rsatilgan.

Shpindelning aylanish chastotasi  $n_{sh}$ , dastgohning kinematik sxemasiga muvofik. quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$n_{un} = 1450 \frac{d142}{d254} \cdot \eta \cdot \begin{vmatrix} 51 & 21 & 65 & 22 \\ 39 & 55 & 43 & 88 \\ 56 & 29 & 22 & 45 \\ 34 & 47 & 88 & 45 \\ \text{peewpc} & & & \cdot \frac{27}{45} \cdot \frac{27}{54} \text{ min}^{-1} \\ \hline 50 & 36 & 38 & 45 \\ \hline 24 & 38 & 38 & 45 \end{vmatrix}$$



6.2-rasm.

bunda  $\eta$  - tasma bilan shkiv orasidagi sir'anishni xisobga olish koeffitsienti.

Shpindelning talab qilingan aylanish chastotasi  $n_{xis}$  quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$n_{xuc} = \frac{1000 V_{kec}}{\pi d_g},$$

bunda  $V_{kes}$  - kesish tezligi, m/min;  $d_g$  - ishlov beriladigan detalning diametri, mm.

### *Uzatish xarakatini sozlash*

Keskichning uzatish xarakati bo'ylama va ko'ndalang uzatishlarni xamda vint qirqish va tez uzatish xarakatlarini o'z ichiga oladi.

Uzatmalar qutisi mexanizmlari dastalar 42 va 43 yordamida boshqariladi (5.1-rasm). Dasta 42 dastgohni kerakli uzatishga yoki qirqilayotgan rezba qadamiga sozlash uchun xizmat qiladi. Bu dasta jadvalli baraban shaklida yasalgan bo'lib, unda dastgohni sozlash uchun kerakli rezba qadamlari va uzatish kattaliklari ko'rsatilgan. Dasta 42 aylanishi bilan tishli konussimon mexanizmning  $z = 28$ ;  $z = 25$ ;  $z = 36$  tishli g'ildiraklari xam xarakatlanadi. Dasta 42 ni kerakli vaziyatga burishdan oldin uni o'ziga tortib aylantirish, so'ngra quti kor'usiga cho'ktirish kerak.

Dasta 43 dastgohni ish uzatishiga, rezba ochishga, yuritish vintini ulashga va arximed s'iraliga ishlov berishga sozlash uchun xizmat qiladi. Uning burilish bilan uzatmalar qutisidagi XIV valda joylashgan tishlari soni 28 bo'lган ikkita kush tishli g'ildirakdan iborat blok o'qi bo'ylab suriladi (5.2-rasm). Supportning bo'ylama va karetkasining ko'ndalang surilishlari dasta 20 yordamida bajariladi. Agar dasta 20 ni cha'ga og'dirilsa, dastgoh supporti xam cha'ga oldingi babka tomonga siljiydi; dastani o'zi tomoniga og'dirilsa, support karetkasi xam o'zi tomonaga suriladi.

Supportni va uning karetkasini barcha yo'naliishlarda tez surish uchun dasta 20 ning kallagiga kno'ka 19 o'rnatilgan. Uni bosilganda stanicining o'ng tomoniga o'rnatilgan yordamchi elektr dvigatel M2 ishga tushadi va u bilan bog'liq xolda yuritish valiga tezlashtirilgan aylanish xarakati beri-ladi.

Supportning bo'ylama xarakati qo'l bilan maxovik 37 ni aylantirib amalga oshiriladi.

Support karetkasini qo'l bilan ko'ndalang xarakatlantirish dasta 34 yordamida bajariladi. Maxovik 37 ning o'qiga bir bo'limining qiymati 0,1 mm li bo'ylama surish limbi va dasta 34 ning o'qiga bir bo'limi 0,05 mm li ko'ndalang surish limbi o'rnatilgan.

Supportning ustki salazkasi dasta 17 yordamida keskichni bo'ylama qisqa masofalarga qo'l bilan surish uchun xizmat qiladi. Salazkani markazlar o'qiga nisbatan mahlum burchakka burish bilan konussimon sirtlarga ishlov berish mumkin.

Uzatish xarakati (5.2-rasm) qo'sh tishli (60 - 45) blok yordamida bevosita val VI dan (shpindeldan) 60/60 tishli g'ildiraklar orqali (blok eng chetki cha'xolatiga o'tkazilgan) yoki al III dan 45/45 tishli g'ildiraklar orqali (blok eng chetki o'ng xolatiga o'tkazilgan) olinadi. Dastgohning bu qismi rezba qadамини kattalashtirish mexanizmi deyiladi. CHunki (60 - 45) blokning so'nggi xolatida uzatish miqdori va ochiladigan rezbaning qadami 2,8 va 32 marta ko''ayadi.

Aylanma xarakat val VII dan val VIII ga (42 – 56 - 35) blok orqali uch xil tezlikda uzatiladi. Harakat blokning cha' chetki xolatiga o'tkazilganda 42/42 shesternyalar, urta xolatida 28/56 shesternyalar va o'ng chetki xolatida 35/28, 28/35 shesternyalar orqali uzatiladi. Dastgohning bu qismi trenzel deyiladi. Trenzel ikkita o'nga va bitta cha'ga aylanish tezligiga ega.

Uzatmalar qutisiga xarakat trenzeldan gitaraning tishli g'ildiraklari 42 – 95 - 50 (metrik, modul rezbalarda) yoki 64 – 95 - 97 (dyuymli, 'itchli rezbalarda) orqali uzatiladi.

Metrik va modul rezbalarni ochishda M2 va M4 muftalar ulangan bo'ladi. M3 mufta esa ilashishdan chiqariladi.

Bunda aylanma xarakat val IX dan  $z_{kon\ mex}/36$  orqali val XI ga, 25/28 orqali val X ga, undan mufta M4 yordamida val XII ga, so'ngra 18/45 yeki 28/35 tishli g'ildiraklar orqali val XIII ga, 15/48 yeki 35/28 orqali val XIV ga, undan mufta M5 yordamida yuritish vinti XV ga uzatiladi.

Dyuymli, 'itchli va arximed s'iralsimon rezbalarni ochishda aylanma xarakat val IX dan 35/37, 37/35 shesternyalar yordamida val X ga, undan 28/25 orqali val XI ga,  $36/z_{kon\ mex}$  va 35/28 xamda 28/35 shesternyalar orqali val XII ga, undan 18/45 yoki 28/35 orqali val XIII ga va 15/48 yoki 35/28 shesternyalar orqali val XIV ga, so'ngra mufta M5 yordamida yuritish vinti XV ga uzatiladi.

Yuqori aniqlikdagi metrik, dyuymli va maxsus rezbalarni ochishda aylanma xarakat ulangan M2, M3 muftalar orqali val IX dan val XIV ga, so'ngra M5 mufta yordamida yuritish vinti XV ga uzatiladi.

Supportning  $S$  buylama xarakati mufta M5 ulanmagan xolda amalga oshiriladi. Ikkita qo'sh tishli (28 - 28) blok val XIV da shlitslarda o'tkazilgan bo'lib, u val o'qi bo'ylab surilish imkoniyatiga ega. Blokning o'ng chetki xolatida xarakat val XIV dan (28 - 28) va (56 - 56) bloklar va mufta M0 orqali yuritish vali XVI ga uzatiladi. Blokning cha' chetki xolatida xarakat val XIV dan val XVI ga 28/56 tio'li g'ildiraklar orqali uzatiladi. Bunda tishli g'ildirak 56 yuritish vali XVI ning uchiga maxkamlangan. Yuritish validan keyin aylanma xarakat fartuk mexanizmlari xamda shesternya-tishli reyka uzatmasi orqali supportning  $S$  bo'ylama uzatish xarakatiga yoki vint-gayka uzatmasi yordamida karetkaning  $S$  ko'ndalang uzatish xarakatiga o'zgartiriladi.

Supportning  $S$  bo'ylama va karetkaning  $S$  ko'ndalang uzatish xarakatlarining kinematik balans tenglamalari qo'yidagicha yoziladi:

$$1_{un.a.u.z} \cdot \frac{60}{60} \cdot \begin{vmatrix} 28 \\ 56 \\ 42 \\ 42 \\ pe\check{e}epc \\ 35 & 28 \\ 28 & 35 \end{vmatrix} \cdot \frac{42}{95} \frac{95}{50} \frac{35}{37} \frac{37}{35} \frac{25}{25} \frac{36}{z_{kon}} \frac{35}{28} \frac{28}{35} \cdot \begin{vmatrix} 18 \\ 45 \\ 48 \\ 28 \\ 35 \\ 35 \\ 28 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 15 \\ 48 \\ 35 \\ 28 \end{vmatrix} \cdot \frac{28}{56} \frac{27}{20} \frac{20}{28} \frac{4}{20} \cdot \begin{vmatrix} 40 \\ 37 \\ 40 & 45 \\ 45 & 37 \end{vmatrix} \cdot \frac{14}{66} \pi 310 = S_{\delta y.u.z}$$

$$1_{un.a.u.z.} \frac{60}{60} \cdot \begin{vmatrix} 28 \\ 56 \\ 42 \\ 42 \\ pe\zeta erpc \\ 35 \\ 28 \\ 28 \\ 35 \end{vmatrix} \cdot \frac{42}{95} \frac{95}{50} \frac{35}{37} \frac{37}{35} \frac{28}{25} \frac{36}{z_{koh}} \frac{35}{28} \frac{28}{35} \cdot \begin{vmatrix} 18 \\ 45 \\ 48 \\ 28 \\ 35 \\ 35 \\ 28 \end{vmatrix} \cdot \frac{28}{56} \frac{27}{20} \frac{20}{28} \frac{4}{20} \cdot \begin{vmatrix} 40 \\ 37 \\ 40 \\ 45 \\ 45 \\ 37 \end{vmatrix} \cdot \frac{40}{61} \frac{61}{20} t_k = S_{kj\zeta h\zeta}$$

bunda  $t_k$  - karetka vintining kadami, mm.

Uzatish mexanizmi 48 ta tezlikda ishlashni tahminlaydi.

Supportning va karetkaning tezlashtirilgan uzatish xarakatlari aloxida elektr dvigatel M2 dan tasmali uzatma  $d = 85$   $d = 147$  orqali yuritish valiga va fartuk mexanizmlariga uzatiladi.

Supportning bo'ylama  $S_{bo'y.l.tez}$  va karetkaning ko'ndalag  $S_{ko'nd.tez}$  tezlashtirilgan xarakatlari quyidagicha aniqlanadi:

$$1410 \cdot \frac{d85}{d147} \cdot \eta \cdot \frac{27}{20} \frac{20}{28} \frac{4}{20} \frac{40}{37} \frac{14}{66} \cdot \pi \cdot 3 \cdot 10 = S_{\tilde{o}y\zeta u.l.mez.}$$

$$1410 \cdot \frac{d85}{d147} \cdot \eta \cdot \frac{27}{20} \frac{20}{28} \frac{4}{20} \frac{40}{37} \frac{40}{61} \frac{61}{20} \cdot t_k = S_{kj\zeta h\zeta .mez.}$$

### **Dastgohni rezba ochishga sozlash**

1K62 modelli dastgohda ikki usul bilan rezbaga ishlov berish mumkin:

1. Uzatish xarakatini yuritish vintiga tezliklar qutisi orqali ulash.
2. Uzatish xarakatini yuritish vintiga bevosita (uzatmalar qutisini chetlab o'tib) gitaradan ulash.

Har ikki usulda xam supportning bo'ylama xarakati yuritish vinti XV va uning ajraluvchi gaykasi orqali bajariladi. Gaykani «ulash» yoki «uzish» uchun fartukka joylashgan dasta 16 ni yuqorigi yoki 'astki xolatlariga qo'ish kerak.

Rezba ochishda reykaning tishli g'ildiragi reyka bilai tishlashishdan chiqariladi. Buning uchun dasta 36 ni o'ziga tortish kerak.


1-usul. Supportning uzatish xarakati shpindeldan kattalashtirish mexanizmi orqali trenzelga, so'ngra gitaraga va gitaradan uzatmalar qutisi orqali yuritish vintiga uzatiladi. Dastgoh dastalarini sozlash xolatlari 6.2; 6.3; 6.4; 6.5-jadvallarda berilgan.

Vint qirqish zanjirining sozlash tenglamasi quyidagicha yoziladi:

$$1_{un.a.u.z.} \cdot \begin{vmatrix} 28 \\ 56 \\ 60 \\ 60 \\ pe\zeta erpc \\ 35 \\ 28 \\ 28 \\ 35 \end{vmatrix} \cdot \frac{42}{95} \frac{95}{50} \frac{35}{37} \frac{37}{35} \frac{28}{25} \frac{36}{z_{koh.mex}} \frac{35}{28} \frac{28}{35} \cdot \begin{vmatrix} 18 \\ 45 \\ 48 \\ 28 \\ 35 \\ 35 \\ 28 \end{vmatrix} \cdot t_e = p$$

bunda  $t_v$  - yuritish vintning qadami, mm;

' - ochilayotgan rezbaning qadami.



6.3-rasm

Bu usul bilan oddiy rezbalar qirqiladi.


2-usul. Dastgohni yuqori anikliqdagi metrik. dyuymli va maxsus rezbalarni ochishga sozlashda II usul qo'llanadi. 5.3-rasmida uning sozlash sxemasi ko'rsatilgan. Su'ortga xarakat shpindeldan qadamni kattalashtirish qismi va trenzel orqali gitara, so'ngra to'g'ridan-to'g'ri mufta M2, M3 va M larni ulab uzatiladi. Bunda almashtirilgan aniq tishli g'ildiraklar o'rnatiladigan gitaradan foydalaniladi. Gitaraning bir, ikki va uch juft tishli g'ildiraklari yordamida sozlanishi 6.5-rasmida ko'rsatilgan. Dastgohni sozlash to'g'risidagi ma'lumotlar 6.6-jadvalda berilgan. Sozlash vaqtida uzatish qutisi uzib qo'yilishi kerak.

Vint ochish zanjirining kinematik balans tenglamasi quyidagicha yoziladi:


$$1_{un.a\ddot{u}l} \cdot i_o \cdot i_{al} \cdot i_e = p,$$

bunda  $i_d$  - doimiy uzatish nisbati (shpindeldan gitaragacha tishli g'ildiraklarning umumiyligi uzatish nisbati);

$i_{al}$  - gitaradagi almashtiriladigan tishli g'ildiraklarning uzatish nisbati;



6.4-rasm.



6.5-rasm

Gitaradagi almashtiriladigan tishli g'ildiraklarning soni bir kirimli rezbalar ochish uchun quyidagi formula yordamida xisoblanadi:

$$\frac{z_1}{z_2} \frac{z_3}{z_4} = \frac{P}{i_o t_e},$$

bu yerda  $z_1; z_2; z_3; z_4$  - gitaradagi almashtiriladigan tishli g'ildiraklarning tishlari soni.

Ko'' kirimli rezba ochishda xam shu formula qo'ullanadi, bunda ochilayotgan rezba qadami o'rniغا rezba yurishining kattaligi qo'yiladi. Rezbaning yurishi rezba qadami  $r$  ning kirimlar soni  $k$  ga ko'aytirilganiga teng, yahni

$$k = r k, \text{ mm.}$$

Agar tishli g'ildiraklar gitaraga o'rnatish vaqtida o'zaro tishlashmasa, gitara xolatini o'zgartirib quyidagi mani'ulyatsiyalardan birini bajaring:

1. 'uturli tishli g'ildirakni kiritting (6.5-rasm, a).
2. Uzatish nisbati kattaligini o'zgartirmasdan, tishli g'ildiraklarning bir juftini ikki yoki uch juftiga almashtiring (6.5-rasm, b, v).
3. Agar gitarada ikki juft g'ildirak bo'lsa, yetaklovchi yoki yetaklanuvchi g'ildiraklarning joylarini almashtiring.
4. Uzatish nisbatining kattaligini o'zgartirmay almashtiriladigan g'ildiraklar tishlarining sonini o'zgartiring.

### ***Kesish tartiblari***

5.6 - 5.8-jadvallarda qirqish tartiblari ko'rsatilgan. 6.6-jadval bo'yicha ishlov berilayotgan rezbaning qadamini bilgan xolda o'tishlar soni aniqlanadi. 6.7 va 6.8-jadvallar bo'yicha keskich va tayyorlama materiallari, qirqilayotgan

rezba qadamini va tanlangan o'tishlar sonini bilgan xolda qirqish tezligi aniqlanadi.

### ***III. Ishni bajarish tartibi***

1. Dastgohning tuzilishini va ishslash 'rintsi'ini, kinematik sxemasini, undagi boshqarish dastalarining vazifasini diqqat bilan o'rganish.
2. Detalning chizmasini va to'shiriqning berilgan shartlarini LABORATORIYA ishining variantiga asoslanib o'rganish (5.1-jadval).
3. CHizma va to'shiriqda dastgohni sozlash uchun zarur ma'lumotlar (rezba 'arametrlari, tayyorlama o'lchamlari, tayyorlama materialining qattiqligi, keskichning materiali va boshqalar) borligini tekshirish.
4. 4.11-jadvaldan foydalanib, rezba qadamiga mos keluvchi zagotovka o'lchamlari tanlanadi. Tayyorlamaning yakuniy tashqi diametri rezbaning nominal diametridan  $x$  qiymatga kichik bo'lishi kerak (4.4-rasm). CHizmadagi ariqcha  $l_1$  texnologik zarurat bo'lib, keskichning chiqishi uchun mo'ljallangan. Ariqchaning chuqurligi rezba 'rofilining balandligiga teng.
5. Rezbaning sistemasini va qadamini, tayyorlamaning materialini bilgan xolda 6.7-jadval bo'yicha dag'al va toza o'tishlar soni aniqlanadi.
6.  $V_{kes}$  tezlik va rezbaning diametri bo'yicha shpindelning talab qilingan aylanish chastotasini xisoblang.
7.  $n_{xis}$  ni bilgan xolda shpindelning xaqiqiy aylanish chastotasi 4.2-jadvaldan aniqlanadi. qog'oz varag'ida dastalar 2, 7 ning shpindelning  $n_{xaq}$  aylanish chastotasini beruvchi vaziyatini chizing.
8.  $n_{xaq}$  va rezba diametrini bilgan xolda xaqiqiy kesish tezligi  $V_{xaq}$  aniqlanadi.  $V_{jad}$  dan  $V_{xaq}$  ni ayirib kesish tezligining yo'qolishini aniqlang.
9. Ochiladigan rezba sistemasini bilgan xolda 6.3-jadval bo'yicha almashtiriladigan tishli g'ildiraklarni aniqlang, ular uzatmalar qutisi yordamida oddiy aniqlikka sozlangan rezbalarga ishlov berishda o'rnatiladi. Bu g'ildiraklarning tishlari sonini ko'rsating va ularning gitaraga joylashish sxemasini chizing.
10. Rezba sistemasini, uning qadamini bilgan xolda, shuningdek, 2 va 7 dastalarning joylashishi xisobga olingan 6.4 va 6.5-jadvallar bo'yicha uzatmalar qutisini boshqaruvchi 5, 6, 42 va 43 dastalarning joylashishini aniqlang va chizing.
11. Tishli g'ildiraklarni tanlash bilan dastgohni yuqori aniqlikda rezba ochish uchun sozlash 6.6-jadval yordamida uzatmalar qutisini to'xtatib bajariladi. 5, 6, 42 va 43 dastalarning joylashishini aniqlang va chizing. Jadvallarda keltirilgan formulalar bo'yicha tishli g'ildiraklar tishlarining sonini aniqlang va ularning tuzilish sxemasini chizing.
12. Bajarilgan xamma xisobotlarni LABORATORIYA raxbari tekshirganidan keyin dastgohni sozlashga kirishing.

13. Dastgohning tahminlanganligini tekshiring. Dastgohga tayyorlamani o'rnating va uni yaxshilab maxkamlang. Tayyorlamani shakliga qarab 'atronga maxkamlash yoki markazlarga o'rnatish mumkin.

14. Shpindelni boshqaruvchi 2 va 7 dastalarni 8-'unkt xolatiga binoan qo'ying.

15. Gitaraning qo'qog'ini oching va tishlashib turgan g'ildiraklardagi tishlarning sonini tekshiring. Agar almashtiriladigan tishli g'ildiraklarning joylashishi 10-'unktga to'g'ri kelsa, ularni talab qilinganidek o'rnating. Tishli g'ildirakni ishonchli maxkamlab, gitaraning qo'qog'ini yo'ing.

16. 5, 6, 42 va 43 dastalarni 11-'unktga muvofik olingan xolatga qo'ying.

17. Keskichning kesuvchi qirralari sifatini, uning dastgohda to'g'ri o'rnatilganligini va ishonchli maxkamlanganini tekshiring. Elektr dvigateli ulang va dastgohni salt yurishda ishlatib ko'ring. Dastgohni to'xtating.

18. Keskichni dastlabki xolatiga o'rnating, dasta 16 yordamida ajraluvchi gaykani ulang, reyka g'ildiragini reyka bilan tishlashishdan chiqaring, buning uchun kno'ka 36 ni o'zingizga tomon torting. Shpindelni aylantirib, qirindisiz bir marta sinov o'tishini bajaring.

19. Shpindelni orqaga aylantirib keskichni dastlabki xolatiga qaytaring, kesish chuqurligini ko'ndalang uzatish noniusi bo'yicha o'rnating va tayyorlamaga ishlov bering. Bunda o'tishlar sonini 6.7- jadvaldan tanlang.

20. Rezba olib bo'lingach, detalni dastgohdan oling va rezbaning sifatini tekshiring.

21. Dastgohka ikkinchi tayyorlamani o'rnating va maxkamlang, gitaradan almashtiriladigan tishli g'ildiraklarni chiqarib oling.

22. Gitaraga yuqori aniqlikdagi rezbani ochish uchun 12-'unktga muvofiq, tanlangan tishli g'ildiraklarni o'rnating, dastalarni kerakli xolatatlarga qo'ying, uzatmalar qutisini uzing va boshqa ish usludlarini bajarib, ikkinchi tayyorlamada rezba oching.

23. Ikkinci detaldagi rezbaning sifatini tekshiring. Tajriba ishi yuzasidan xisobotda ishning maqsadi, dastgohning tuzilishi, texnika tavsifi, boshqarish organlari, kinematik sxemasi, ishslash 'rintsi'i, bosh xarakati va uzatish xarakatlari, uni jadvallarda keltirilgan ma'lumotlarga asoslanib rezba ochishga sozlash va unda ishlov berish to'g'risidagi ma'lumotlar yoziladi. Tajriba natijalarini 5.12; 5.13; 5.14 va 5.15-jadvallarga yozib, dastgohning kinematik sxemasi chiziladi. Bajarilgan ish xaqida xulosa chiqarib, talaba va o'qituvchi imzo qo'yadilar.

6.1- jadval

Tajriba ishining variantlari.

Variant	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Metrik rezbaning qadami, r mm	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6	7	10
Dyuymli rezbaning 1 dyuymdagi o'ramlar soni	15	12	10	8	7	6	5		3	2

*NAZORAT SAVOLLARI*

1. *Tokarlik vintirar dastgoining tuzilishi.*
2. *Tokarlik kinematik dastgoini texnik tavsifi.*
3. *Tokarlik vintkirar dastgohining kinematik sxemasi.*
4. *Tokarli vintirar dastgohini boshkarish organlar.*
5. *Tokarlik vintkirkar dastgohini rezba ochishga sozlash.*
6. *Tokarlik vintkirkar dastgohida rezba ochish usullari.*

## **7-Tajriba ishi**

### **VERTIKAL-PARMALASH DASTGOHINI O'RGANISH VA SOZLASH**

#### ***I.Ishning maqsadi va bajarish tartibi.***

1. Talab qilingan diametrdagi teshik parmalash yoki teshik diametrini kattalashtirish uchun parma tanlash va uni o'rnatish qoidalari o'rganiladi.
2. Dastgohni talab qilingan kesish rejimini olish uchun amaliy sozlanadi.

#### ***II. Umumiy ma'lumotlar***

Kesib ishslash usullarining mashinasozlikda tutgan o'rni.

Mahlumki, quymalar, prokat mahsulotlar, pokovkalarini tayyorlashning ilg'or usullari yaratilgani quyum qiymatini kamaytirsada, ko'pgina mashuliyatli detallar keskichlar bilan (metall tayyorlamalar) kesib tayyorlanadi. Buning boisi shundaki, sanoatning turli sohalari (elektronika, atom va raketasozlik) ning rivojlanishi bir tomonidan turli muhitlarda, katta rejimlarda ishlovchi puxta, korroziyabardosh va kam yeyiladigan konstruktsion materiallarga ehtiyojni orttirsa, ikkinchi tomonidan detallarning geometrik aniqligiga, yuzaning tekisligiga bo'lgan talablar ortib borayotir. Detallarning sifatini tahminlashda tayyorlamalarni keskichlar bilan ishslash va boshqa usullar keng qo'llaniladi.

SHu boisdan kompleks xossalari detallarni tayyorlashda ular zaruriy texnika-iqtisodiy talablarga to'la javob bermog'i lozim. Bu borada ayniqsa kesib ishslash usullarining roli katta. Hisoblar ko'rsatadiki, turli xil detallarni tayyorlashda sarflanadigan mehnatning 40-60 % kesib ishlov usullariga to'g'ri kelmoqda. SHu sababli ham materiallarni keskichlar bilan kesib ishslashda boruvchi murakkab fizika-kimyoviy jarayonlarni to'laroq va chuqurroq o'rghanishga, yangi-yangi takomillashgan ishlov usullari, keskichlar. dastgohlar, moslamalar yaratilishi, o'z navbatida texnika-iqtisodiy talablarga to'la javob beradigan texnologik jarayonlar bo'yicha detallar tayyorlashga imkon beradi.

#### ***Parmalashda kesib ishslash rejimi.***

Kesish jarayonini harakterlovchi muhim ko'rsatkichlar kesish rejimi deyiladi. Unga kesish tezligi, parmani (tayyorlamani) surish tezligi va kesish chuqurligi kiradi.

Kesish tezligi (v). Parmaning kesuvchi qirrasining eng chetki nuqtasining tayyorlamaga nisbatan asosiy harakat yo'nalishida vaqt birligi ichida bosgan yo'li kesish tezligi deyiladi. Kesish tezligi m/minda, jilvirlashda, yog'ochlarni ishslashda m/s da o'lchanadi. Parmalash dastgohlarida kesish tezligi quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi :

$$v = \frac{\pi D n}{1000} , \text{ m/min},$$

bu yerda  $\pi$  - aylana perimetring diametriga nisbati;

$D$  - parmaning diametri, mm;

$n$  - parmaning minutdag'i aylanishlar soni.

Randalashda va protyajkalashda (sidireshda) kesish tezligi quyidagicha aniqlanadi :

$$v = \frac{L}{1000 \cdot t_k} , \text{ m/min},$$

bu yerda  $L$  - keskich yoki tayyorlamaning bir minutda bosgan yo'li, mm;

$t_k$  - keskichning ishlash vaqt, min.

Surish tezligi (S). Yaxlit materialda teshik ochish, mavjud teshikning diametrini kattalashtirish, uchun parmalash dastgohidan foydaniladi. Bu dastgohlarda asosiy (aylanma) va surish (parma o'qi bo'ylab) harakatlarini shpindelga o'rnatilgan kesuv asbobi bajaradi. Tayyorlama esa parmalash dastgohining stoliga qo'zg'almas qilib o'rnatiladi.

Parma bir marta to'la aylanganda o'z o'qi bo'ylab siljishi surish deyiladi va o'lchov birligi mm $\square$ /ayl hisoblanadi. Kesuv asbobi tishining soniga (z) qarab uning bir kesuvchi qirrasiga to'g'ri keladigan surish qiymati quyidagicha aniqlanadi:

$$S_z = \frac{S}{Z} \text{ mm/tish}$$

( $Z = 2$  - parmada,  $Z = 3$  yoki  $4$  - zenkerda v x.k.)

Parmalashda kesish chuqurligi ( $t$ ) parma diametrining yarmiga teng (1- rasm)


$$t = \frac{D}{2} .$$

Parmalab kengaytirish, zenkerlash va razvertkalashda kesish chuqurligi quyidagicha aniqlanadi:

$$t = \frac{D - d}{2} \text{ mm}$$

bu yerda  $D$  – kesuv asbobining diametri, mm.

$d$  – teshikning diametri, mm.



7.1-rasm. Parmalash sxemasi

Parmalashda ham eng asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlardan biri bo'lgan asosiy texnologik vaqt  $T_a$

$$T_a = \frac{L}{ns}$$

ko'rinishda aniqlanadi va bu yerda

$L$  – keskichning surish yo'nalishi tomon bir o'tishda yurgan to'la yo'li, mm.

$n$  – tayyorlamaning aylanishlar tezligi chastotasi, ayl/min.

$S$  – surish qiymati, mm/ayl.

Yuqoridagi muloxazalar va boshqa bir qator omillar kesib ishlashda kesim chuqurligini imkon qadar kattaroq olish bilan bir vaqtda keskichni belgilangan kesish chuqurligini yetarli aniqlik bilan tahminlaydigan qilib o'rnatishning ahamiyati katta ekanligini ko'rsatadi.

### **III. Ishni bajarish tartibi.**

1. Keskichni talab qilingan kesish chuqurligini tahminlaydigan qilib o'rnatish bilan tanishiladi (7.1- rasm).
2. Tezliklar qutisining richaglarini talab qilingan kesish tezligini olish uchun sozlash bilan tanishiladi.
3. Surish qutisining surish dastlari yordamida talab qilingan bo'ylama surishni olish uchun sozlash bilan tanishiladi.

### **NAZORAT SAVOLLARI**

1. Vertikal-parmalash va radial-parmalash dastgohlari farqini tushuntiring?
2. Teshiklarga ko''o tishli ishlov berish uchun dastgohlarni qanday sozlanadi?
3. Gorizontal va vertikal yo'nib kengaytirish dastgohlari qo'llanish sohalari?.
4. Turli xil yuza va detallarga ishlov berish uchun dastgohlarni qanday sozlanadi?
5. Zamonaviy parmalash va yo'nib kengaytirish dastgochlarning turlarini aytib bering?

## 8-Tajriba ishi

### RADIAL-PARMALASH DASTGOHINI O'RGANISH VA SOZLASH

#### *I.Ishdan maqsad*

Talabalarni radial-parmalash dastgohining tuzilishi, kinematik sxemasi, boshqarish organlari bilan tanishtirish va ularga dastgohni sozlash usullarini amalda kursatish.

#### **To'shiriq:**

1. Radial-parmalash dastgohining tuzilishini, kinematik sxemasini va boshqarish organlarini, ishlash 'rintsi'ini almashtiriluvchi g'ildiraklar gitarasini, trenzelini, tezliklar va uzatmalar qutilarini xamda fartugini o'rganish.
2. Dastgohning ishga sozlash va ishlatish.
3. Ishning xisobotini tuzish.

#### *II.Umumiy ma'lumotlar*

**Parmalash.** Materiallardan parmalalar bilan turli diametrali (ochiq yoki berk) teshiklar ochishga **parmalash** deyiladi. Bu usul ko'p qo'llaniladigan usullardan biridir. SHu boisdan parmalash dastgohlari dastgohlar parkining 12—15% ini tashkil etadi. Tayyorlamalarda teshiklar ochishda ishlatiladigan parmalarning bir necha xillari bor (masalan, tayyorlama toretsida markaziy teshik ochuvchi spiral, perosimon parmalalar). Spiral parmalarning diametri ko'pincha 1—80 mm oralig'ida bo'ladi. 79-rasmida spiral tsilindrik parma elementlari ko'rsatilgan. Rasmdan ko'rindan, uning ish qismida ikkita vintli ariqchasi va ikkita kesuvchi tish bo'ladi. Parmalashda ariqchalar orqali ajraluvchi qirindi tashqariga chiqadi. Kesuvchi tig'lari har birining old yuzi, ketingi yuzi va kesuvchi qirralari bo'ladi, ular chegarasida ko'ndalang kromkasi bo'ladi. Parmaning kalibrlovchi qismida lentasi bo'ladi, u parmalashda parmani turli yo'naltirishga va uning teshik devoriga ishqalanishini kamaytirishga xizmat qiladi.

Parmaning quyruq qismi shakli konusli yoki tsilindrik bo'ladi. Konusligi bevosita dastgoh shpindelining konusli yoki o'tish vtulkasi konusiga kiritilib o'rnatilsa, tsilindrikligi patronga o'rnatiladi. Panjasni uni shpindeldan chiqarishga ko'maklashadi. Parmaning bo'yin qismi esa jilvirlashga, charx toshning chiqishiga xizmat qiladi.

**Spiral parma geometriyası.** Materialarni parmalashda parma materiali va geometriyasining ochiluvchi teshik diametri aniqligi, sirt yuza tekisligi, ish unumdorligiga tahsiri katta.

Quyida parma geometriyası haqida ma'lumot keltirilgan.


**Parmani kesuvchi tig'larning uch burchagi ( $\varphi$ ).** Yuqori plastik materiallar (alyuminiy, mis, babbit...) larni parmalashda  $80—90^\circ$ , po'lat, ayrim cho'yanlarni parmalashda  $116—118^\circ$ , marmar kabi juda mo'rt materialarni parmalashda esa  $140^\circ$  gacha olinadi.

**Vintsimon o'yiqning qiyalik burchagi ( $\omega$ )**. Bu burchak qiyamati  $tg\omega = \frac{\pi \cdot D}{H}$  bo'ladi. Bu yerda  $D$  — parma diametri, mm;  $H$  — vintsimon o'yiqning qadami, mm. Mo'rt materiallarni parmalashda  $10-15^\circ$ , po'latlarni parmalashda  $30^\circ$  va yumshoq materiallarni parmalashda esa  $45^\circ$  gacha olinadi.

**Oldingi burchagi ( $\gamma$ )**. Oldingi burchak deb parmaning asosiy kesuvchi tig'idan o'tkazilgan tik tekislik bilan oldingi yuza oralig'idagi burchakka aytildi. Bu burchak parma o'qi tomon kichraya boradi. Masalan, parmaning tashqi diametri yaqinida  $25-30^\circ$  bo'lsa, o'qi yaqinida nolga yaqin bo'ladi.


**Keyingi burchagi ( $\alpha$ )**. Bu burchak asosiy kesuvchi tig'larining parma o'qiga parallel tekislik o'tkazilib aniqlanadi. Bu burchak keyingi yuzaning kesish yuzasida ishqalanishni kamaytiradi, parmaning tashqi diametri yonida  $8-12^\circ$ , markaz yonida esa  $20-25^\circ$  bo'ladi.

**Ko'ndalang tig'inining qiyalik burchagi ( $\lambda$ )**. Bu burchak  $50-55^\circ$  atrofida olinadi. Parmaning diametri ortgan sari u ham ortadi, masalan, 1 — 12 mm diametrli parmalarda  $47-50^\circ$  bo'lsa, 12 mm




8.1-rasm. Parma va uning elementlari

**Radial parmalash dastgohi.** Katta va ogir tayyorlamalarga ishlov berishda ko'llanadi. Bu dastgohlarda ishlov berganda ko''incha ko''lama konduktorlar ishlataladi. Tez almashuvchi 'atronlar keng ko'llanadi.




Radial parmalash dastgohi.

Ko'' shpindelli kiydirmalar parmalash dastgohlar uchun.




Ikki shpindelli kallagi.



$A_1; A_2; A_i$  – doimiy markazlar orasidagi o'lchamlarga bo'glik.

Bud 5



### ***III. Ishni bajarish tartibi.***

1. Radial parmalash dastgohi tuzilishi, ishlash printsipi va ishga sozlash bilan tanishib chiqiladi.
2. Parmani talab qilingan kesish chuqurligini tahminlaydigan qilib o'rnatish bilan tanishiladi.
2. Tezliklar qutisining richaglarini talab qilingan teshish tezligini olish uchun sozlash bilan tanishiladi.
3. Surish qutisining surish dastlari yordamida talab qilingan bo'ylama surishni olish uchun sozlash bilan tanishiladi.


## **9-Tajriba ishi** **DUMOLOQ JILVIRLASH DASTGOHLARINI O'RGANISH,** **SOZLASH VA ROSTLASH**

### **I.Ishdan maqsad:**

Talabalarni metallarni jilvirlash ishi bilan tanishtirish va jilvirlash dastgohida ishlash jarayonlarini o'rganish.

### **II.Umumiy ma'lumot.**


Metallarni abraziv asboblar bilan kesish jarayoni jilvirlash deb ataladi. Jilvirlashda kesuvchi asbob sifatida har xil shakldagi jilvirlash abraziv toshlari (doiraviy), brusoklar qayroq toshlar, segmentlar, jilvirlash qog'ozlari, abraziv poroshoklar va pastalar ishlatiladi. Jilvirlash asboblari abraziv materialdan tayyorlanadi va bu materiallar bir-biriga maxsus bog'lovchi moddalar bilan sementlangan nixoyatda qattiq donalardan iborat bo'ladi.




9.1-rasm. Abraziv donalari bilan kesish jarayoni.

Jilvirlash toshi bitta donasining qirindi kesib olish uchun ketgan vaqt sekundining  $1/10000$  ulushi va undan kamini tashkil etadi. Jilvirlash jarayonida  $1200^{\circ}\text{S}$  va undan ortiqqa yetadigan temperatura hosil bo'ladi.

Dastgohning umumiy ko'rinishi 8.2-rasm. A)da tasvirlangan. Dastgoh quyidagi asosiy qismlardan iborat: A- oldingi babka (tayyorlamani harakatga keltirish yuritmasi bilan); B- staninaning ko'ndalang yo'naltiruvchi bo'ylab suruluvchi jilvirlash babbasi; V- ketingi babka; G-stanina; D-stolning gidravlik yuritmasi; Ye-staninaning bo'ylama yo'naltiruvchilari bo'ylab suruluvchi stol; J-burish plitasi. Jilvirlash babbasi ko'ndalang yo'nalishda maxovik 1 vositasida dastlabki ravishda suriladi. Stolning gidravlik yuritmasi dasta 2 vositasida boshqariladi. Stol bo'ylama yo'nalishda maxovik 3 yordami bilan dastaki ravishda suriladi. Knopka stansiyasi 4 bilan belgilanadi.



B)



9.2-rasm. A) 3151 modelli doiraviy jilvirlash dastgohining umumiy ko'rinishi. B) jilvirlashning asosiy sxemalari.

### Jilvirlash jarayonida kesish rejimlari: (8.2-rasm. B)

Tayyorlamani markazlarga o'rnatib doiraviy jilvirlashda kesish tezligi quyidagi formula bilan topiladi:

$$V_{\alpha \cdot \delta} = \frac{\pi * D_{\alpha \cdot \delta} * i_{\alpha \cdot \delta}}{1000 * 60} \dot{i} / \text{min},$$

Bu yerda  $D_{\alpha \cdot \delta}$  - jilvirlash toshining diametri, mm hisobida:

$i_{\alpha \cdot \delta}$  - jilvirlash toshining minutiga aylanishlar soni:

Ishlov berilayotgan tayyorlamaning aylanish tezligi quyidagi formuladan topiladi:

$$V_3 = \frac{\pi * d * n_3}{1000} i / i_{\text{c}} ,$$

Bu yerda  $d$  - ishlov beriladigan tayyorlamaning diametri, mm hisobida;  
 $n_3$  - tayyorlamaning minutiga aylanishlar soni.

Po'latga ishlov berishda jilvirlash toshi  $v_{j,t}=25-40$  m/sek tezlik bilan,  
cho'yanga ishlov berishda  $v_{j,t}=18-25$  m/sek tezlik bilan aylanadi.

### **III.Ishni bajarish tartibi:**

1. 3151markali jilvirlash dastgohini ishlash jarayoni bilan tanishish. Turli jilvirlash toshlari, ularni ishlatish jarayonlari bilan talabalarni tanishtirish.
2. Qanday vazifa qo'yilganiga qarab jilvirlash toshi tanlanadi va dastgoh sozlanadi.
3. Dastgohda jilvirlash ishlari bajariladi.

### **IV.Ish haqida hisobot.**

Hisobotda bajariladigan ishdan maqsad, 3151 modelli dastgohning umumiyligi sxemasi, asosiy qismlarining vazifalari, bajarilgan ishlarning qisqacha tavsiyoti va sxemalar keltiriladi.

## 10-Tajriba ishi

### ЖИЛВИРЛАШ ДАСТГОҲИНИ КИНЕМАТИК СХЕМАСИНИ ЎРГАНИШ

#### I.Ишнинг мақсади:

Жилвирлаш дастгоҳининг тузилиши билан яқиндан танишиш ва кинематик схемаларини тузиш.

#### II.Керакли мосламалар, материаллар ва ўлчов асбоблари:

Жилвирлаш дастгоҳи, гайка калитлар тўплами; отвёрткалар, молоток мис каллакли, масштабли линейка, штангенциркул, штанген тиш ўлчагич, универсал бурчак ўлчагич (угломер).

Ишнинг бажарилиш тартиби

1. Техника хавфсизлиги қоидалари билан танишиш.
2. Дастроҳни электр манбадан буткул ажратиш. Бош харакат юргизмасига етиш учун тўсиқ, капқоқларни ечиш лозим.
3. Тезликлар қуттисидаги механизимлар ва уларни бир бирига таъсири билан танишиш.
4. Дастроҳ электр .двигателдан тезликлар қуттисидаги шпинделгача узатмани кўриб чиқиш.
5. Шпиндел айланишлар частотасини ўзгартирувчи механизимни аниқлаш, унинг тузилишини ва бошқаришни ўрганиш
6. Тезликлар қуттисидаги валларнинг таянч подшипникларни диккат билан ўрганиб турларини аниқлаш
7. Маълум пропорционалликни сақлаган ҳолда (электр .двигателдан шпинделгача бўлган узатмани) шартли белгилардан фойдаланиб кинематик схемасини чизиш. Валларда ўтказилган шкив, тишли ғилдираклар, тормозлаш ва бошқа деталларни утказмасини характеристикини кўрсатиш лозим.
8. Валлар таянчидаги қўлланилган подшипник турларини шартли белгилашдан фойдаланиб кинематик схемада кўрсатиш талаб килинади.
9. Ҳаракат узатилишининг бошланиши манбасидан бошлаб кинематик занжирида катнашаётган ҳар бир элементнинг параметрларини аниқлаш керак: шкивлар диаметр, тишли ғилдирак тишлари сони, диаметри.
10. Тишли ғилдиракларнинг модулларини аниқлаш тишли ғилдиракнинг модули  $m$  – ни қуидаги tenglama билан аниқлаш мумкин:

$$m = \rho / \pi ; \quad m = \rho / 2,25 ; \quad m = D_{max} / (z + 2) ;$$

Бунда  $P$  - тишли ғилдирақдаги тишлилар қадамини;  $Z$  – тишлилар сони;  $h$  – тиши баландлиги, мм, тишли ғилдиракнинг ташқи диаметри  $D_{тиш}$  штангенциркуль ёки кронциркул билан ўлчаш мумкин.

Масалан:

Агар  $Z=40$ ,  $D_{тиш} = 125,5$  мм бўлса

$$m = 125,5 / (40+2) = 2,98 \text{ мм} = 3 \text{ мм}$$

агар  $z = 45$ ,  $D_{таш} = 141,4$  мм бўлса

$m=141,4/(45+2) = 3,009$  мм = 3 мм қилиб яхлитланади (стандарт модуллар қаторидан).

Шундай усулда тезликлар қуттисидаги барча тишли ғилдираклар модуллари қуттисидаги барча тишли ғилдираклар модуллар аниқланади. Натижалар 1 - жадвалга киритилади.

9.1-жадвал

Белги-лашлар	Тиш лар сони	Таш ки диаметри $D_{таш}$ ММ	Илаши ш модул и $m$ , мм		Тиш лар сони	Таш ки диаметри $D_{таш}$ ММ	Илашиш модули $m$ , мм
I вал	47 42 37			IV – вал	29 29		

11. Шпинделнинг барча айланишлар частоталарини аниқлаш талаб килинади.

Шпиндел айланишлар частотасини аниқлаш бош ҳаракатнинг кинематик баланс тенгламасидан фойдаланиб аниқланади:

$$n_{эл} \cdot i_{тасм} \cdot 0,985 \cdot i_{т.к} = n_{ун}$$

Бунда:

$n_{эл}$  – электр двигателнинг айланишлар частотаси, айл / мин;

$i_{тасм}$  – тасмали узатманинг узатишлар нисбати;

0,985 – тасмаларни сирпанишни инобатга оловчи коэффициентни

$i_{т.к}$  – тезликлар қуттисидаги барча валлардаги узатишлар нисбати;  $i_1$ ;  $i_2$ ;  $i_3$ ; .....лар.

I, II, III,..... Валлардаги узатишлар нисбатини ифодалайди;  
 $n_{эл} \cdot i_{тасм} \cdot 0,985 \cdot i_{т.к} = C$  тезликлар қуттисининг I валини айланишлар частотасини ифодалайди ва у шу қути учун доимий ҳисобланади.

Чизмада курсатилган Тиш фрезаловчи дастгоҳ учун

$$C = (1440 \times 140 / 320 \times 0,985 = 620 \frac{\text{айл}}{\text{мин}})$$

$$n_{ун}(1) = c i_{т.к} = 620 \frac{37}{47} \cdot \frac{27}{68} \cdot \frac{29}{29} \cdot \frac{29}{29} \cdot \frac{29}{29} \cdot \frac{16}{64} = 48636 \frac{\text{айл}}{\text{мин}}$$

$$n_{ун}(2) = 620 \frac{42}{42} \cdot \frac{27}{68} \cdot \frac{29}{29} \cdot \frac{29}{29} \cdot \frac{29}{29} \cdot \frac{16}{64} = 62 \frac{\text{айл}}{\text{мин}}$$

$$n_{un}(3) = 620 \frac{47}{37} \cdot \frac{27}{68} \cdot \frac{29}{29} \cdot \frac{29}{29} \cdot \frac{16}{64} = 77,5 \frac{\text{аил}}{\text{мин}}$$

$$n_{un}(4) = 620 \frac{37}{47} \cdot \frac{27}{68} \cdot \frac{29}{29} \cdot \frac{29}{29} \cdot \frac{16}{64} = 96,1 \frac{\text{аил}}{\text{мин}}$$

$$n_{un}(5) = 620 \frac{42}{42} \cdot \frac{42}{53} \cdot \frac{29}{29} \cdot \frac{29}{29} \cdot \frac{16}{64} = 122,45 \frac{\text{аил}}{\text{мин}}$$

$$n_{un}(6) = 620 \frac{47}{37} \cdot \frac{42}{53} \cdot \frac{29}{29} \cdot \frac{29}{29} \cdot \frac{16}{64} = 155 \frac{\text{аил}}{\text{мин}}$$

$$n_{un}(7) = 620 \frac{37}{47} \cdot \frac{58}{37} \cdot \frac{29}{29} \cdot \frac{29}{29} \cdot \frac{16}{64} = 191,27 \frac{\text{аил}}{\text{мин}}$$

$$n_{un}(8) = 620 \frac{42}{42} \cdot \frac{58}{37} \cdot \frac{29}{29} \cdot \frac{29}{29} \cdot \frac{16}{64} = 243,35 \frac{\text{аил}}{\text{мин}}$$

$$n_{un}(9) = 620 \frac{47}{37} \cdot \frac{58}{37} \cdot \frac{29}{29} \cdot \frac{29}{29} \cdot \frac{16}{64} = 310 \frac{\text{аил}}{\text{мин}}$$

Эслатма: 1 - қовуслар ичида шпиндел айланиши частотасининг стандартлашган сонлар кўрсатилган.

2.  $n_{шп}(1) \dots n_{шп}(9)$  - шпинделнинг 1 дан – 9 гача поғоналарда айланишлар частотасини ифодалайди

### **Шпинделнинг айланишлар частотаси графигини қуриш.**

Графикни қуриш тезликлар қуттисининг кинематик ҳисоби асосида амалга оширилади. Тезликлар қуттисини кинематик ҳисоблашда, қўпинча графоаналитик усулдан фойдаланилади ва қисқа вақт ичида масалани ҳал қилишнинг энг яхши варианти топилиши таъминланади.

Тезликлар қуттисини кинематик ҳисоби графоаналитик усули икки этапдан иборат:

Структура турни қуриш.

Айланишлар частотаси графигини қуриш.

**Структура турини қуриш.** Тезликлар қуттисида узатишлар грухининг кетма – кет улаш оқибатида шпинделнинг айланишлар частотаси  $z$  – ни топиш учун узатишлар грухини кўпайтиrmok керак:

$$Z = P_1 \cdot P_2 \cdot P_3 \dots \dots \cdot P_n$$

тезликлар қуттиси учун  $Z = 4 \times 2 = 8$

Шпиндел айланишлар частотасидаги тезликлар қаторида (остона) поғоналар сони з берилган бўлса, у ҳолда узатишлар гурухини турлича олиш мумкин.

Саккиз поғонали тезликлар қуттиси учун қуйидаги вариантларни ёзиш мумкин:

$$Z=2 \cdot 4 = 8 \text{ ва } Z=2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$$

Берилган тезликлар қуттиси учун узел кесил қилиб қуйидагини ёзиш мумкин:

$$Z = P_1(x_0) P_2(x_1)$$

Бунда  $P_1$  ва  $P_2$  лар I ва II ҳамда II – III валлар орасидаги узатмалар, ўз навбати билан, гуруҳларни ифодалайди;  $x_0$  ва  $x_1$  лар эса узатишлар сонини ҳар бир гуруҳдагисини ифодалайди.

( $x_0 = 1$ - узатишнинг асосий гуруҳи,  $x$ , - узатманинг танланган гуруҳи)

Биринчи танланма (переборная) гуруҳлар учун  $x_1 = P_1$

Агар тезликлар қуттисида танланма гуруҳ иккита ёки кўп бўлса, у ҳолда

$$x_2 = P_1 \cdot P_2 ; \quad x_3 = P_1 \cdot P_2 \cdot P_3 \text{ ва х.к.}$$

Тезликлар қуттисида 2 ва ундан ортиқ валлар бўладиганини лойиҳаламоқчи бўлсак ҳамда поғоналар ўзгариши н геометрик прогрессия қонунига бўйсуниб ўзгарса у ҳолда узатишлар нисбатини  $\varphi$  нинг  $x$  – чи даражали нисбатларга алмаштирилади, яъни

$$i_1 : i_2 : i_3 : \dots : i_p = 1 : \varphi^x : \varphi^{2x} : \varphi^{3x} : \dots : \varphi^{(P-1)x}$$

бунда  $x$  – узатма гуруҳи характеристикиси бўлиб бутун сони ифодалайди.

Икки вал орасидаги узатмаларда тишли ғилдираклар диаметрининг ҳаддан ташқари катта бўлмаслигини инобатга олган ҳолда ва тезликлар қуттисини ўлчамларини ниҳоятда катта ўлчамлар бўлишини олдини олиш мақсадда узатмалар  $\frac{1}{4} \leq i \leq 2$  орасида бўлиши тавсия килинади. Бундан чиқдики гуруҳли узатмалар тезликни созлаш диапазони қуйидагича таъминлаш маслаҳат берилади:

$$(Di_{ma})_{uzam} = \left(\frac{i_{\max}}{i_{\min}}\right)_{uzam} = \frac{2}{1/4} \leq 8$$

Суратда кўрсатилган валлар орасидаги узатишлар гурухининг созланиш диапазонларини кўриб чиқайлик

$$I - II : Di_{\max} = \frac{i_{\max}}{i_{\min}} = \frac{i_1}{i_2} = \varphi^{(P_1 - 1)x_0} = \varphi^3$$

Агар универсал дастгоҳ тезликлар қуттисидаги ҳолни күрмөкчи бўлсак, у ҳолда

$$\varphi = 1,26 \text{ унда } Di_{\text{mix}} = \varphi^3 = (1.26)^3 = 2$$

Агар  $i_{\max} = i_1 = \frac{1}{\varphi} = \frac{1}{1,26}$  деб олсак, у ҳолда

$$i_{\max} = i_4 = \frac{i_{\max}}{Di_{\max}} = \frac{i_1}{Di_{\max}} = \frac{1/\varphi}{\varphi^3} = \frac{1}{\varphi^4} = \frac{1}{2,5} \text{ бўлади.}$$

Масалан,  $i_{\max} = i_5 = \varphi = 1,26$  деб қабул қилсак

У ҳолда

$$i_{\min} = i_6 = \frac{i_{\max}}{Di_{\max}} = \frac{i_s}{Di_{\max}} = \frac{\varphi}{\varphi^4} = \frac{1}{\varphi^3} = \frac{1}{2}$$

$\Phi$  – учун даража кўрсатгичлари қиймати шпинделнинг максимал ва минимал айланишлар частотаси қийматига боғлиқ бўлади. Шунингдек электродвигател айланиш частотасига, шпинделнинг айланишлар пофонаси сонига ҳам боғлиқ бўлади.

Узатишлар нисбатини қийматларини инобатга олганда тезликлар қуттисининг структура тури сурати келтирилган ҳолатда бўлади.

Шпинделнинг айланишлар частотаси графигини кўриш масофалари бир хил қилиб тезликлар қуттисидаги валлар сонига қараб вертикал чизиқлар ўтказамиш. Айни пайтда яна бир вертикал чизиқни электр двигател вали деб оралиқ масофани  $lg \varphi$  – га teng бўлган горизонтал чизиқлар ўтказамиш.

Уларнинг сонига teng бўлиб, рақамлаб чиқамиш (ракамлар пастдан юқорига қараб ўсиб борди), улар  $n_1$  дан  $n_8$  гача вертикал чизиқлар (валлар) орасидаги тур валлар орасидаги узатишлар нисбатини инобатга олиб ўтказилади. Бу нисбатлар азалдан ҳисобланган.

Аниқланган узатишлар нисбатидан фойдаланиб тишли ғилдиракнинг тишлари сони аниқланади.

Дастгоҳсозлик корхоналари учун ўқлар (валлар) оралиғи, илашадиган тишли ғилдираклар тишларнинг умумий сони, кирмаксимон ғилдиракнинг тишлари сони ва модуллари нормаллаштирилган бўлади.

Етакловчи ва етакланувчи валлар орасидаги масофалар ўзгармас бўлса ва тишли ғилдирак гурӯҳи тишлари модули бир хил бўлганда, ҳар бир жуфтликдаги тишли ғилдиракларнинг тишларининг йигиндиси (суммаси) ўзгармас бўлади, яъни

$$\sum Z = Z_1 + Z_2 = Z_3 + Z_4 = Z_5 + Z_6 = Z_7 + Z_8 = Z_9 + Z_{10} = Z_{11} + Z_{12} = const$$

Тезликлар қуттисида тишли ғилдирак блокларини сурилиши оқибатида вужудга келадиган жуфтликлар учун узатишлар нисбати қуйидагича аниқланади:

$$i_1 = \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{1}{1,26}; \quad i_2 = \frac{Z_3}{Z_4} = \frac{1}{1,58}; \quad i_3 = \frac{Z_5}{Z_6} = \frac{1}{2} \quad i_4 = \frac{Z_7}{Z_8} = \frac{1}{2,5}; \quad i_5 = \frac{Z_9}{Z_{10}} = 1,26; \quad i_6 = \frac{Z_{11}}{Z_{12}} = \frac{1}{2}$$

Агар  $\sum Z = 72$  деб қабул қылсак у ҳолда барча ғилдирак тишлари сонини аниқлаш мүмкін.

### **III.Бажарилған иш тұғрисида ҳисобот**

Жилвирлаш дастгохининг тезликлар қуттиси кинематик схемасини шкивлар диаметри, тишли гилдираклар тишлар сони ва модулини аниқланған ҳолда тузиш. Шпиндел айланишлари частотаси каторини ҳисоблаш. Шпиндел айланишлари частотаси графигини чизиш.

## 11-Tajriba


### GORIZONTAL FREZALASH DASTGOHINI O'RGANISH VA 6M82 MODELLI GORIZONTAL FREZALASH STANOGINING KINEMATIK HISOBI

#### I.Ishdan massad:

Talabalarni gorizontal frezalash dastgohi bilan usuli bilan amalda tanishish.

**Topshiriq:** 1. Dastgoh to'g'risidagi umumiy ma'lumotlar bilan tanishib, uning asosiy qismlarini o'rganish.

Kinematik hisobini amalga oshirish.



Dastgohning kinematik sxemasi bitta tekislikda tasvirlanib, uning tashqi kontur chizig'ining ichida tuziladi. Dastgohning hamma elementlari kinematik sxemada shartli belgilar bilan belgilanadi. Ularni har doim ham bir tekislikka proyeksiyalab bo'lmaydi. Shuning uchun sxema elementlarining tekislikdagi tasviri ularni yoyish yo'lli bilan bajariladi. Dastgohning kinematik sxemasi 4.5-rasmda ko'rsatilgan.

Tezliklar qutisi shpindelga 18 hil aylanish chastotasini uzatishga mo'ljallangan bo'lib, stanina ichiga joylashgan. U tezliklarni almashlab ulash dastasi yordamida boshqariladi.

Uzatmalar qutisi konsolning ichiga joylashgan bo'lib, stolga bo'ylama, ko'ndalang va vertikal yo'nalishdagi surish va tezlashtirilgan harakatlarni uzatishga xizmat qiladi.

## **Shpindel bosh harakatining kinematikasi**

Shpindel aylanish harakatining kinematik zanjiri tenglamasi quyidagicha yoziladi:

$$n_{shp} = n_{el} \frac{z_1}{z_2} \begin{vmatrix} z_3 \\ z_4 \\ z_5 \\ z_6 \\ z_7 \\ z_8 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} z_9 \\ z_{10} \\ z_{11} \\ z_{12} \\ z_{13} \\ z_{14} \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} z_{15} \\ z_{16} \\ z_{17} \\ z_{18} \end{vmatrix} \text{ min}^{-1}$$


Shpindelniig 18 ta aylanish chastotasi—30; 37,5; 47,5; 60; 75; 95; 112; 150; 190; 235; 300; 375; 475; 600; 750; 950; 1180; 1500  $\text{min}^{-1}$  tezliklar qutisida almashlab ularshlar yo'li bilan ta'minlanadi.

Kinematik zanjirni sozlash uchun frezaning istalgan aylanish chastotasi quyidagi formula buyicha aniqlanadi.

$$n_{fr} = \frac{1000V}{\pi d_{\phi p}} \text{ min}^{-1} = \frac{1000V_{kes}}{60\pi d_{\phi p}} \text{ s}^{-1}$$

bunda  $V_{kes}$  — kesish tezligi, m/min;

$d_{\phi p}$  - frezaning diametri, mm.



### Uzatish harakatining kinematikasi

6M82 gorizontal frezalash stanogida uzatish mexanizmlari alohida elektr dvigatel  $M_2$  orqali harakatga keltiriladi.

Bo'ylama, ko'ndalang va vertikal uzatishlarning kinematik zaijiri tenglamalari quyidagicha yoziladi:

$$\begin{array}{c}
 n_{el2} * \frac{z_{19}}{z_{20}} * \frac{z_{21}}{z_{22}} \left| \begin{array}{|c|c|} \hline z_2 & z_{28} \\ \hline z_{24} & z_{29} \\ \hline z_{25} & * z_{30} \\ \hline z_{26} & z_{31} \\ \hline z_{27} & z_{32} \\ \hline z_{28} & z_{33} \\ \hline \end{array} \right| * \left| \begin{array}{|c|c|} \hline z_{34} & z_{36} \\ \hline z_{35} & z_{37} \\ \hline z_{37} & z_{38} \\ \hline z_{39} & z_{40} \\ \hline \end{array} \right| \left| \begin{array}{|c|} \hline z_{41} * z_{44} * z_{46} * t_{\delta y_{ul}} \\ \hline z_{43} & z_{45} & z_{47} \\ \hline z_{41} * z_{50} * z_{52} * t_{epm} \\ \hline z_{42} & z_{51} & z_{53} \\ \hline z_{41} * t_{kynd} \\ \hline z_{54} \\ \hline \end{array} \right| = S_{\delta y_{ulama}} = S_{verтикаль} = S_{кундалане}
 \end{array}$$

bunda  $S_{\delta y_{ul}}$ -stolning bo'ylama uzati harakati;

$S_{kynd}$ -stolning ko'ndalang uzatish harakati;

$S_{epm}$ -konsolning vertikal uzatish harakati;

$t_{\delta y_{ul}}, t_{epm}, t_{kynd}$  - uzatish zanjirlaridagi har bir yo'naliishdagi vintlar qadami;

$z_{19}.....z_{54}$ -uzatish zanjiridagi xar bir yunalishdagi shesternyalarning tishlari soni.

Uzatish qutisi yordamida stol va konsol har bir yunalishda 18 ta uzatish harakatlari bilan ta'minlanadi. Ularning kiymatlari quyidagicha: 19; 23,5; 30; 37,5; 47,5; 60; 75; 95; 118; 150; 190; 235; 300; 375; 475; 600; 750; 950 mm/min.

Stol va konsolning tezlashtirilgan harakatlarining kinematik zanjiri tenglamasi quyidagicha:

$$\begin{array}{c}
 \left| \begin{array}{c} z_{41} \cdot z_{44} \cdot z_{46} \cdot t_{\delta y_{ul}} \\ z_{43} & z_{45} & z_{47} \\ \hline \end{array} \right| = S_{mez.\delta y_{ul}} \\
 n_{el2} \cdot \frac{z_{19}}{z_{56}} \cdot \frac{z_{39}}{z_{40}} \left| \begin{array}{c} z_{41} \cdot z_{50} \cdot z_{52} \cdot t_{epm} \\ z_{42} & z_{51} & z_{53} \\ \hline \end{array} \right| = S_{mez.epm} \\
 \left| \begin{array}{c} z_{41} \cdot t_{kynd} \\ z_{51} \\ \hline \end{array} \right| = S_{mez.kynd}.
 \end{array}$$

bunda  $S_{mez.\delta y_{ul}}$  - stolning tezlashtirilgan buylama harakati;

$S_{mez.epm}$  - konsolning tezlashtirilgan vertikal harakati;

$S_{mez.kynd}$  - stolning tezlashtirilgan ko'ndalang harakati.

## Nazorat savollari

1. Dastgoh kinematik sxemasini izohlang.
2. Dastgoh bosh harakat mexanikasini izohlang.

## 12-Tajriba ishi

### ТИШ ФРЕЗЕРЛОВЧИ ДАСТГОҲНИ ЎРГАНИШ ВА ТИШЛИ ҒИЛДИРАКЛАРГА ИШЛОВ БЕРИШ УЧУН СОЗЛАШ ҲИСОБИ

#### I.Ишдан мақсад:

Тиш фрезерловчи дастгоҳининг тузилиши билан танишиш ва тишли ғилдиракларга ишлов бериш учун созлашни ўрганиш

#### II. Tajriba ишвни бажариш тартиби

**Vintsimon ariqchalarni frezalash.** Laboratoriya ishida vintsimon ariqchalarni disksimon frezalar bilan 6M82 konsolli frezalash stanogida UBK-D-250 universal bo'lish kallagi yordamida frezalanadi. Ularni frezalash uchun sozlashda:

- a) dastgoh stolini burish burchagining kattaligi va yo'nalishini aniqlash;
- b) almashtiriladigan tishli g'ildiraklar tishlarining sonini aniqlash lozim.

Vintsimon ariqchalarni frezalashda freza aylanma bosh harakatni oladi. Ishlov beriladigan tayyorlama murakkab  $S$  tezlikda harakatlanadi, ya'ni o'z o'qi atrofida  $S_1$ — aylanma uzatish va shunga mos ravishda o'q. bo'ylab ilgarilama  $S_2$ — bo'ylama uzatish harakatlarini bajaradi.

Disksimon frezaning aylanish tekisligi vintsimon ariqcha yo'nalishiga mos kelishi kerak. Buning uchun dastgohning stoli vintsimon ariqchaning yo'nalishi  $\varphi$  ga burilgan bo'lishi kerak. Tayyorlama bo'lish kallagining oldingi va ketingi markazlariga o'rnatib mahkamlanadi.

Dastgohning stoliga gitara o'rnatiladi. Gitara stol salazkasining uzatish vinti ( $t$  bo'y.) dan bo'lish kallagi vali III ga aylanma harakatni uzatish uchun xizmat ,qiladi. Gitaraga  $a$ ;  $b_1$ ;  $c_1$ ;  $d_1$ — almashtiriladigan tishli g'ildiraklar o'rnatiladi. Ularning uzatish soni  $a_1/b_1*c_1/d_1$  bo'lish kallagi valining aylanish chastotasi  $p_{BK}$  ni stolning bo'ylama harakati vintining aylanish chastotasi  $n_{bo'y}$  ning nisbatiga teng bo'lishi kerak, ya'ni,

$$\frac{a_1 c_1}{b_1 d_1} = \frac{n_{BK}}{n_{bo'y}} = \frac{Nt}{T}$$

bu yerda  $T$ — qirqilayotgan vintsimon ariqchaning qadami, mm;

$t_{buyl}$ — stol salazkasi vintining qadami, mm

$N$ — bo'lish kallagining tavsifi.

Stolning burilish burchagini aniqlash uchun quyidagi formuladan foydalilanildi:

$$tg \varphi \frac{\pi D}{T} = \frac{\pi n z}{T},$$

bu yerda  $tg \varphi$ — stol burilish burchagining tangensi;

$D$ —tayyorlamaning diametri, mm;

$\varphi$ — vintsimon ariqchaning burilish burchagi, gradus;

$t$ — qirqilayotgan tishli g'ildirakning moduli, mm;


$z$  —: qirqilayotgan tishli g'ildirakning tishlari soni.

$$\text{Natijada} \quad \frac{a_1 c_1}{b_1 d_1} = \frac{Nt}{T} = \frac{Ntg}{\pi D} = \frac{Ntg \varphi}{\pi nz}$$

Vintsimon ariqchani kesishda bulish kallagidan foydalanib dastgohni quyidagicha sozlash mumkin:

1. Shpindelning aylanma va stolning uzatish harakatlari tezliklarining tanlangan qiymatlari tezliklar va uzatmalar qutilaridagi dastalar yordamida o'rnatiladi.

2. Tayerlama 1 ni bo'lism kallagining markaziga o'rnatishdan oldin bo'lism kallagining markazi bilan freza 2 ning o'rta qismi bir-biriga mos tushishi ta'minlanadi. Buni bo'lism kallagi ketingi babbasining markazi orqali amalga oshirish qulaydir (11.1-rasm).



11.1-rasm.

Ish oson ketishi uchun stolning tezlashtirilgan tezligidan foydalanish kerak. Sozlashdan oldin stolni qisish dastalarining holatini tekshirish va ular bo'shatilgan holatda bo'lishi shart.

3. Stol 3 vintsimon ariqchaning og'ish burchagi  $\varphi$  ga buriladi. Dastlab to'rtta vint bo'shatiladi, keyin stol qo'lda buriladi. Burish burchagi ko'ndalang salazka bilan stol orasiga joylashgan bo'lism shkalasi bo'yicha sanaladi. Stol kerakli burchakka burilgandan so'ng vintlar qaytadan mahkamlanadi.

4. Stol kerakli burchakka o'rnatilgach, uning ko'ndalang surilishiga qarshilik qiluvchi dasta mahkamlanadi. Tayerlamani stolga qo'yish qulay bo'lishi uchun stol pastki holatga tushiriladi.

5. Tayerlama o'rnatilganidan so'ng shpindel ishga tushiriladi va stol freza tayerlamaga tekkunicha qo'lda ko'tariladi. Tegish holati frezaning detal ustiga yaltiroq iz tushira boshlashiga qarab aniqlanadi.

6. Tezlashtirilgan bo'ylama uzatish harakati yordamida ishlov berilgan detal freza ostidan stolni tushirmsandan olinadi. Kesish chuqurligi vertikal uzatish harakatining noniusi orqali o'rnatiladi.

## 12.1 - jadval

Standartli	Frezaning nomerlari													
	1	1,5	2	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
	Qirqilayotgan g'ildiraklar tishlarining soni													
8 frezali to'plam	12- 13	-	14- 16	-	17- 20	-	21- 25	-	26- 34	-	35- 54	-	55- 134	135 Va katta
15 frezali to'plam	13	14	15- 16	17- 18	19- 20	21- 22	23- 25	26- 29	30- 34	35- 41	42- 54	55- 79	80- 134	135 va katta

## 12.2- jadval

### **Modulli freza yordamnda tishli g'ildiraklarga ishlov berishdagi uzatishlar (mm/min)**

Tishli g'ildirak moduli, mm	Tishli g'ildirakning materiali				
	Bronza, Latun	Cho'yan NV-150-180 kg/mm <sup>2</sup> , qattiq bronza	Po'lat $\sigma_e = 40-60$ kg/mm <sup>2</sup>	Po'lat $\sigma_e = 70-80$ kg/mm <sup>2</sup>	Legirlangan po'lat, $\sigma_e = 80 \text{ kg/mm}^2$
	Uzatish, mm/min				
1	565	400	268	183	107
1,5	463	328	220	150	87,7
2	401	284	190	130	75,9
2,5	358	253	170	116	67,7
3	327	231	155	106	61,9
3,5	302	214	143	97,9	57,2
4	283	200	134	91,5	53,5
4,5	267	189	126	86,3	50,5
5	252	179	120	81,7	47,6

7. Tekshirish uchun sinov o'tishi qo'lda surish bilan amalgalash oshiriladi.

8. Vintsimon ariqchalarni kesishda stolni dastlabki hlatiga qaytarishdan oldin ishlov berilgan tekislik buzilmasligi uchun stol 1—2 mm pastga tushiriladi. Bunda tezlashtirilgan uzatishda ishlash yaramaydi.

**2-misol.** Bo'lish kallagini vintsimon ariqchani frezalash uchun hisoblash.  
Berilgan:  $N = 40$ ;  $t = 6 \text{ mm}$ ;  $T = 1280 \text{ mm}$ ;  $D = 81 \text{ mm}$ .

1. Stolning burilish burchagini aniqlash:

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{\pi D}{T} = \frac{3.14 * 81}{1280} = 0.199$$

bunda

$$\varphi = 11^\circ 15'$$

2. Gitaradagi almashtiriladigan shesternyalar tishlarining sonini aniqlash:

$$\frac{a_1 c_1}{\epsilon_1 d_1} = \frac{Nt}{T} = \frac{40 * 6}{1280} = \frac{6}{32} = \frac{3}{16} = \frac{1}{2} * \frac{3}{8} = \frac{1 * 25}{2 * 25} = \frac{3 * 10}{8 * 10} = \frac{25 * 30}{50 * 80}$$

Demak,  $a_1 = 25$ ;  $v_1 = 50$ ;  $s_1 = 30$ ;  $d_1 = 80$ .

12.3-jadval

### 6M82 gorizontal frezalash dastgohidagi tishli gildiraklarning parametrlari

Tishli g'ildiraklarning tishlari					
Nomeri	soni	Nomeri	soni	nomeri	soni
$Z_1$	26	$Z_{19}$	26	$z_{37}$	40
$Z_\psi$	54	$Z_{20}$	44	$z_{38}$	40
$Z_3$	16	$Z_{21}$	20	$z_{39}$	28
$Z_4$	39	$Z_{22}$	68	$z_{40}$	35
$Z_5$	19	$Z_{23}$	18	$z_{41}$	18
$Z_6$	36	$Z_{24}$	36	$z_{42}$	33
$Z_7$	22	$Z_{25}$	27	$z_{43}$	33
$Z_8$	33	$Z_{26}$	27	$z_{44}$	18
$Z_9$	18	$Z_{27}$	36	$z_{45}$	16
$Z_{10}$	47	$Z_{28}$	18	$z_{46}$	18
$Z_{11}$	28	$Z_{29}$	40	$z_{47}$	18
$Z_{12}$	37	$Z_{30}$	21	$z_{48}$	30
$Z_{13}$	39	$Z_{31}$	37	$z_{49}$	15
$Z_{14}$	26	$Z_{32}$	24	$z_{50}$	22
$Z_{15}$	19	$Z_{33}$	34	$z_{51}$	33
$Z_{16}$	71	$Z_{34}$	13	$z_{55}$	57
$Z_{17}$	82	$Z_{35}$	45	$z_{56}$	43
$Z_{18}$	38	$Z_{36}$	18		

#### Хисоботни расмийлаштириш:

Laboratoriya ishi bo'yicha hisobotda ishning maqsadi, dastgohning asosiy qismlari, kinematik sxemasi, bosh harakati va uzatish harakatlari kinematik zanjirining tenglamalari hamda bo'lish kallagini oddiy va differensial bo'lishga sozlash, shuningdek, dastgoh bilan bo'lish kallagini vintsimon arik.chalarni frezalashga sozlash va ularga ishlov berish to'g'risidagi ma'lumotlar ifodalanadi. Keyin bajarilgan ish bo'yicha xulosa chiqarib, talaba bilan uqituvchining imzolari qo'yiladi.

## **13 – Tajriba ishi**

### **UNIVERSAL BO'LISH KALLAGINI SOZLASH**

#### ***Ishdan maqsad:***

Talabalarni UBK-D-250 universal bo'lism kallagini sozlash usullari bilan amaliy tanishtirish.

#### ***Topshiriqlar:***

1. UBK-D-250 universal bulish kallagining tuzilishi, kinematik sxemasini, uni oddiy va differensial bo'lismga sozlashni o'rganish.
2. Dastgohni bo'lism kallagi yordamida vintsimon ariqchalar frezalashga sozlash va ishlov berish.
3. Ishning hisobotini tuzish.


#### **UBK-D-250 universal bo'lism kallagi**

UBK-D-250 universal bo'lism kallagini diametri 250 mm gacha bo'lgan tayyorlamalarga ishlov beriladigan, stoli 2-nomerli 6M82, 6R82 konsolli frezalash dastgohlariga o'rnatish tavsiya etiladi. Bo'lism kallaklari konsolli frezalash dastgohlarida razvyortkalar, metchiklar, frezalar, boltlarning kallaklari, gaykalarning toreslari, shlislar, tishli gildiraklar, vintli vallar va boshqa detallarni tayyorlashga imkon beradi. Shuningdek, bo'lism kallaklari tayyorlama o'qini dastgoh stoliga nisbatan zarur burchakka o'rnatish uchun va tayyorlamani o'z o'qi atrofida ma'lum burchakka burib turish va vintsimon ariqchalarni qirqishda tayyorlamani uzlusiz aylantirib turish uchun zarur.

Universal bo'lism kallagi (13.1-rasm) ikkita tortqi yoy 9 li cho'yan asos 8 ga korpus 10 o'rnatilgan. Gaykalarni bo'shatib korpusni shkala va nonius 11 buyicha aniqlangan ma'lum burchakka burish mumkin (13.1-rasm, v). Bo'lism kallagi asosiga joylashgan tayanch tekislikda shpindelga parallel joylashgan ikkita suxar bo'lib, ular kallakni frezalash dastgohining stolidagi ariqchalariga o'rnatish uchun muljallangan. Bo'lism kallagi korpusida ochiq teshikli shpindel joylashgan bo'lib, uning uchlari Morze konusi № 3 bo'yicha yo'nilgan. Ularning biriga markaz 12, ikkinchisiga differensial bo'lism opravkasi o'rnatilgan. Shpindelning oldingi uchida rezba va markazlovchi belbog' 13 bor. Ular shpindelga uch kulachokli o'zi markazlovchi patronni mahkamlash uchun zarur.

Shpindel burtigiga 24 ta teshikli bevosa bo'lism diskini 7 o'rnatilgan. Shpindelning o'rta qismida chervyakli g'ildirak joylashgan bo'lib, uning toresida aylanma ariqcha bor (13.1-rasm). Unga qisqich 14 ning uchi kirib turadi. Chervyakli g'ildirak 5 ekssentrik vtulka joylashgan chervyak 4 dan aylanadi (13.1-rasm). Korpusning orqa tomoniga joylashgan sektorli dasta bilan vtulkani burib, chervyakni tishlashtirish yoki ajratish mumkin. Bo'lism diskini — limb 17 qopqoq 15 ga joylashgan sirpanish podshipniklariga o'rnatilgan valga o'tkazilgan.

Bu valga konussimon va silindrsimon tishli g'ildiraklar ham o'rnatilgan (13.1-rasm). Qopqoq 15 korpus 10 ga markazlovchi kanavka yordamida qotirib, asosiga qo'zg'almas qilib mahkamlanadi. Limbga prujina yordamida qurilma chizg'ichli sektor 16 qisilgan. Sektor ikkita chizg'ich 22 va qisish vinti 18 dan iborat. Vint yordamida chizg'ichlar zarur burchakka o'rnatiladi. Prujina shayba sektorning burilib ketishiga yo'l qo'ymaydi (3.1-rasm).



3.3- расм.

21

### 13.1-rasm.

Dastgohdan mexanik harakat oladigan val 19 sirpanish podshipniklariga o'rnatilgan va qopqoq 15 ga mahkamlangan vtulka 20 da joylashgan. Valning uchida konussimon tishli g'ildirak bo'lib, limb 17 ning valiga o'tkazilgan konussimon tishli g'ildirak bilan doimiy tishlashib turadi. Limb 17 zarur paytda qotirgich 6 bilan qattiqlab qo'yiladi.


Ketingi babka markazini gorizontal va vertikal yo'nalishlarda siljitim mumkin. Asos 1 da korpus 2 joylashgan. U shtift orqali reyka bilan tutashgan. Tishli valning kallagini aylantirib, korpusni yukoriga surish va shtift o'qiga nisbatan burish mumkin. Ketingi babka zarur paytda bolt va gaykalar yordamida dastgoh stoliga mahkamlanadi (5.1-rasm, a). Vintga mahkamlangan dasta 5 aylantirilsa, pinol 3 yarimmarkaz 4 bilan birga suriladi. Ketingi babka asosining tayanch tekisligida pinol o'qiga nisbatan to'g'rilangan ikkita yo'naltiruvchi suxar bor.

Dastgoh stoliga o'rnatish vaqtida bo'lish kallagi bilan ketingi babka markazlarining to'g'ri kelishi ta'minlanadi. Uzun va ingichka yetarlicha bikirmas tayerlamalarga ishlov berishda lyunet qo'shimcha tayanch vazifasini bajaradi (5.1-rasm, b). Lyunet korpus 3 ning ichiga joylashgan prizmasimon kallakka ega. Kallakni gayka 2 yordamida yuqoriga va pastga suriladi. Prizmani kerakli balandlikda qotirgich vint 4 bilan mahkamlanadi.

### **UBK-D-250 bo'lish kallagini oddiy bo'lishga sozlash**

UBK-D-250 dan foydalanishda uni oddiy bo'lishga sozlash eng qulay va keng tarqalgandir. Uning kinematik sxemasi 5.2- rasmida ko'rsatilgan. Oddiy bo'lishda avval chervyak 4 chervyak g'ildirak 5 bilai kallak korpusining orqa

tomoniga joylashgan sektorli dasta yordamida tishlashtirilishi kerak. Qotirgich 7 yordamida limb 6 qo'zg'almas qilib qo'yiladi. Shu sababli val IV ga aylanma harakat konussimon tishli g'ildiraklar jufti 11 orqali uzatilmaydi. Aylanma xarakat shpindel 1 ga yurgizish plankasi 9 dagi dasta 10 dan silindrksimon tishli g'ildiraklar jufti 13 orqali shpindel 1 ning o'rta qismiga joylashgan chervyak 4 va chervyakli g'ildirak 5 dan uzatiladi. Bunda bevosita bo'lislis diskining fiksatori 3 uzelgan bo'lishi lozim.



UBK-D-250 da chervyakning kirimlari soni  $k=1$ , chervyakli g'ildirak tishlarining soni  $N = 40$  ga teng. Silindrksimon tishli g'ildiraklar tishlarining soni 33 ga teng. Dasta 10 bitta aylanganida bo'lislis kallagining shpindeli  $1/N$  ga aylanadi. Uning kinematik zanjiri tenglamasi quyidagicha:

$$n_{un} = n_q \cdot \frac{z_1}{z_2} \cdot \frac{k}{z_3};$$

$$z_1 = z_2 = 33, k = 1, z_3 = N;$$

$$N_{un} = n_q \cdot \frac{33}{33} \cdot \frac{1}{N},$$

bunda  $n_{shp}$  - bo'lislis kallagi shpindelinining aylanishlari soni;

$n_q$  - dastanining aylanishlari soni;

$z_3 = N$  - chervyakli g'ildirak tishlarining soni;

$z_1, z_2$  - silindrlik tishli g'ildiraklarning tishlari soni;

$k$  - chervyak kirimlarining soni.

Bo'lish kallagining shpindeli bir marta aylanishi uchun dasta  $10$  ni  $n_q = n_{un} \cdot N = 1 \cdot N = N$  marta aylantirish lozim.

Aylanani  $z$  qismga bo'lishda shpindelni  $1/z$  ga burish kerak.

Buning uchun dasta  $10$  ni har safar  $N/z$  - ga burish kerak.

Oddiy bo'lishga sozlashda dasta  $10$  ni  $N/z$  ga burishni aniq hisoblash uchun quyidagi formuladan foydalaniladi:

$$\frac{N}{z} = a + \frac{p}{g},$$

bu yerda  $N$  - bo'lish kallagining tavsifi (chervyakli g'ildirak tishlarining soni);

$z$  - aylanani nechta qismga bo'lish kerakligi;

$a$  - dastani to'liq aylantirishlar soni;

$g$  - dasta shtifti o'rnatilgan limb doirasidagi teshiklar soni;

$p$  - limb doirasida dasta  $10$  ning  $a$  to'liq aylanishiga qo'shimcha burilishi lozim bo'lган bo'linma doyra teshiklari orasidagi masofani (teshiklarni) ifodalaydi.

Tishli g'ildiraklarga ishlov berishda kesish tezligining qiymatini quyidagi taxminiy ma'lumotlardan olish mumkin:

1. O'rtacha qattiqlikdagi bronza, latun uchun  $V_{kes}=25—30$  m/min.
2. Po'lat =  $40 — 60$  kg/mm uchun  $V_{kes} = 16 — 20$  m/min.
3. Cho'yan NV =  $150—180$ , qattiq. bronza uchun  $V_{kes} = 20—25$  m/min

Po'lat  $\sigma_B = 70 — 80$  kg/mm uchun  $V_{kes}=10 — 12$  m/min

Toza ishlov berish o'tishlari uchun yuqoridagi ko'rsatkichlar 25 foiz katta qilib olinadi.

Tishli g'ildirakning moduli va tishlari soniga qarab 5.1-jadvaldan unga ishlov berish uchun kerakli modulli diskli frezani tanlash mumkin hamda 5.2-jadvaldan ishlov berishdagi uzatish harakatining qiymati olinadi. 6M82 gorizontal frezalash stanogining shesternyalarining tishlari soni 5.3-jadvalda keltirilgan.

**1-misol.** 6M82 gorizontal frezalash stanogida UBK-D-250 universal bo'lish kallagi yordamida tishlari soni  $z = 17$  tishli g'ildirakni tayyorlang. Tishli g'ildirakni frezalash uchun bo'lish kallagi oddiy bo'lishga sozlanadi. Kallak dastasining aylanishlari sonini hisoblash uchun quyidagi formuladan foydalaniladi.

$$\frac{N}{z} = a + \frac{p}{g}; N = 40; z = 17; \frac{40}{17} = 2 + \frac{6}{17} = 2 + \frac{2 \cdot 6}{2 \cdot 17} = \frac{12}{34} + 2$$

Limbda 17 sonli teshiklar yo'qligi sababli 17 ning ikkilangani, ya'ni  $z=17 \times 2 = 34$  ni olish kerak. Natijada  $a=2$ ;  $g = 34$ ;  $r= 12$  bo'ladi.

To'g'ri tishli g'ildiraklarni kesishda bo'lish kallagini oddiy yoki differensial bo'lishga sozlash mumkin.

## Differensial bo'lish

Oddiy bo'lish usulida tayyorlamaani keraklicha burish imkonini bo'lмаган hollarda differensial bo'lish usulidan foydalilanadi. Bu usulda dasta 10 ning burilishi qo'zg'almas limb 6 bo'yicha emas, balki qotirgich 7 dan ozod qilingan aylanuvchi limb 6 bo'yicha hisoblanadi (3.2- rasm).

Shpindelning orqa uchidagi konussimon teshikka opravkaning konussimon quyrug'i kiritiladi va almashtiriladigan tishli g'ildiraklar  $z_4$ ;  $z_5$ ;  $z_6$  va  $z_7$  bilan shpindel 1 konussimon tishli g'ildiraklar jufti 11 ( $z_8$ ,  $z_9$ ) orqali bo'lish diskini limb 6, yurgizish plankasi 9 va dasta 10 ga bog'lanadi. Agar prujinali fiksator 8, chervyak 4 orqali chervyak g'ildirak 5 aylantirilsa, valik IV konussimon tishli g'ildiraklar jufti 11 limb 6 bilan birga aylanadi.

Differensial bo'lishda fiksator 8 hamda limb 6 ni qo'zg'almas vaziyatda ushlab turadigan qotirgich 7 uzib qo'yiladi.

Differensial bo'lishga sozlashning kinematik zanjiri tenglamasi quyidagicha yoziladi:

$$\frac{40}{x} + \frac{u}{z} = \frac{40}{z},$$

bundan

$$u = \frac{40}{x}(x - z),$$

bu yerda  $z$  — aylanani nechta qismiga bo'lish kerak bo'lgan son.

$x$  —  $z$  o'rniga qabul qilingan qo'shimcha bo'linmalar soni;

$i$  — almashtiriladigan tishli g'ildiraklarning uzatish nisbati.

Agar  $x > z$  bulsa,  $u > 0$  (musbat), aylanish musbat bo'lib, limb aylanishining yo'nalishi dastaning odatdagi yo'nalishiga mos keladi (soat strelkasining harakati yo'nalishida).

Agar  $x < z$  bo'lsa,  $u < 0$  (manfiy) bo'ladi, dasta soat strelkasining yo'nalishida aylansa, limb soat strelkasining harakatiga teskari yo'nalishda aylanadi.

**1-misol.** Tishlarining soni  $z=117$  bo'lgan tishli g'ildirakni frezalashda dastaning buralishi qiymatini va almashtiriladigan tishli g'ildiraklar tishlarining sonini aniqlash  $x=120$  deb olinadi.

Bunda

$$u = \frac{40}{x}(x - z) = \frac{40}{120}(120 - 117) = +1$$

$$u = (z_4 z_6)(z_5 z_7) = \frac{100 \cdot 40}{50 \cdot 80} = +1.$$

Dastaning buralish qiymati quyidagicha aniqlanadi:

$$n = \frac{40}{x} = \frac{40}{120} = \frac{1}{3} = \frac{10}{30} = \frac{P}{g}$$

ya'ni,  $R = 10$ ; limb 6 da 30 ta teshikli doira olinadi, dastaning har bir buralishida 10 ta doira teshiklarining oralig'i o'tkaziladi va o'n birinchi teshikka prujinali fiksator 8 kiritiladi.

Tishli g'ildirak  $z_4$  shpindel vali III ga o'rnatiladi,  $z_5$  va  $z_6$  ni gitarali V valga o'rnatiladi, tishli g'ildirak  $z_7$  ni kallakni harakatlantiruvchi val IV ga o'rnatiladi.

Agarda  $x < z$ ,  $u < 0$ , ya'ni manfiy bo'lsa, gitaraga  $z_0$  oraliq tishli g'ildirak o'rnatilib, limb bilan dastaning bir-biriga teskari aylanishi amalga oshadi.

**Laboratoriya ishi bo'yicha hisobotda ishning maqsadi**, dastgohning assosiy qismlari, kinematik sxemasi, bosh harakati va uzatish harakatlari kinematik zanjirining tenglamalari hamda bo'lish kallagini oddiy va differensial bo'lishga sozlash to'g'risidagi ma'lumotlar ifodalanadi. Keyin bajarilgan ish bo'yicha xulosa chiqarib, talaba bilan uqituvchining imzolari qo'yiladi.

Nazorat savollari.

1. Universal bo'luvchi kallak (UBK)-qachon ishlatiladi.
2. UBKnini tuzilishini izohlang.
3. UBKnini oddiy bo'lishga sozlash.
4. UBKnini differensial bolishga sozlash.
5. UBKnini vintsimon ariqchalarni frezalashda qo'llash.

**METALL QIRQISH DASTGOHLARI**  
fanidan mustaqil ta'lim ishlarni bajarish uchun

## **USLUBIY KO'RSATMALAR**

**“Metall qirqish dastgohlari” fani bo'yicha talabalar mustaqil ishini tashkil  
etish va nazorat qilish bo'yicha**  
**YO'RIQNOMA**

Kadrlar tayyorlash milliy dasturida chuqur nazariy va amaliy bilimlar bilan bir qatorda tanlagan sohasi bo'yicha mustaqil faoliyat ko'rsata oladigan, o'z bilimi va malakasini mustaqil ravishda oshirib boradigan, masalaga ijodiy yondoshgan holda muammoli vaziyatlarni to'g'ri aniqlab, tahlil qilib, sharoitga tez moslasha oladigan mutaxassisllarni tayyorlash assosiy vazifalardan biri sifatida belgilangan.

Ma'lumki, axborot va bilimlar doirasi tez sur'atlar bilan kengayib borayotgan hozirgi sharoitda barcha ma'lumotlarni faqat dars mashg'ulotlari paytida talabalarga yetkazish qiyin.

Tajribalar shuni ko'rsatadi, talaba mustaqil ravishda shug'ullansa va o'z ustida tinimsiz ishlasagina bilimlarni chuqur o'zlashtirishi mumkin. Talabalarning asosiy bilim, ko'nikma va malakalari mustaqil ta'lim jarayonidagina shakllanadi, mustaqil faoliyat ko'rsatish qobiliyati rivojlanadi va ularda ijodiy ishlashga qiziqish paydo bo'ladi.

SHuning uchun talabalarning mustaqil ta'lim olishlarini rejalshtirish, tashkil qilish va buning uchun barcha zaruriy shart-sharoitlarni yaratish, dars mashg'ulotlarida talabalarni o'qitish bilan bir qatorda ularni ko'proq o'qishga o'rgatish, bilim olish yo'llarini ko'rsatish, mustaqil ta'lim olish uchun yo'llanma berish oliy ta'lim muassasasining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

**Talaba mustaqil ishi (TMI)** - muayyan fandan o'quv dasturida belgilangan bilim, ko'nikma va malakaning ma'lum bir qismini talaba tomonidan fan o'qituvchisi maslahati va tavsiyalari asosida auditoriya va auditoriyadan tashqarida o'zlashtirilishiga yo'naltirilgan tizimli faoliyatdir.

O'qishning boshlang'ich bosqichlarida TMIni tashkil etish bir qator vazifalar bilan bog'liq. Ayniqsa, birinchi kurs talabalarining ta'limning navbatdagi turi - oliy ta'lim talablarga ko'nikishi qiyin kechadi. CHunki ular ta'lim olish jarayonida o'z mustaqil faoliyatlarini tashkil qilishni deyarli bilishmaydi. Ma'lumotlarni qaysi manbadan, qanday qilib topish, ularni tahlil qilish va zarurlarini ajratib olib tartibga solish, konseptlashtirish, o'z fikrini aniq va yorqin ifodalash, o'z vaqtlarini to'g'ri taqsimlash, shuningdek, aqliy va jismoniy imkoniyatlarini to'g'ri baholash ular uchun katta muammo bo'ladi. Eng asosiysi, ular mustaqil ta'lim olishga ruhan tayyor bo'lishmaydi.

SHuning uchun har bir professor-o'qituvchi dastlab talabada o'z qobiliyati va aqliy imkoniyatlariga ishonch uyg'otishi, ularni sabr-toqat bilan, bosqichma-bosqich mustaqil bilim olishni to'g'ri tashkil qilishga o'rgatib borishi lozim bo'ladi. Talabalar tomonidan mustaqil ravishda o'zlashtiriladigan bilim va ko'nikmalarning kursdan-kursga murakkablashib, kengayib borishini hisobga olgan holda ularning

tashabbuskorligi va rolini oshirib borish zarur. SHunda mustaqil ta'limga ko'nika boshlagan talaba faqat o'qituvchi tomonidan belgilab berilgan ishlarni bajaribgina qolmay, o'zining ehtiyoji, qiziqishi va qobiliyatiga qarab, o'zi zarur deb hisoblagan qo'shimcha bilimlarni ham mustaqil ravishda tanlab o'zlashtirishga o'rganib boradi.

**Talabalar mustaqil ishlarining shakli va hajmini belgilashda quyidagi jihatlar e'tiborga olinishi lozim:**

- o'qish bosqichi;
- muayyan fanning o'ziga xos xususiyati va o'zlashtirishdagi qiyinchilik darjasи;
- talabaning qobiliyati hamda nazariy va amaliy tayyorgarlik darjasи (tayanch bilimi);
- fanning axborot manbalari bilan ta'minlanganlik darjasи;
- talabaning axborot manbalari bilan ishlay olish darjasи.

Mustaqil ish uchun beriladigan topshiriqlarning shakli va xajmi, qiyinchilik darjasи semestrdan-semestrga ko'nikmalar hosil bo'lishiga muvofiq ravishda o'zgarib, oshib borishi lozim. Ya'ni, talabalarning topshiriqlarni bajarishdagi mustaqilligi darajasini asta-sekin oshirib, ularni topshiriqlarni bajarishga tizimli va ijodiy yondashishga o'rgatib borish kerak bo'ladi.

TMIni tashkil etishda talabaning akademik o'zlashtirish darjasи va qobiliyatini hisobga olgan holda quyidagi shakllardan foydalanish mumkin:

- fanning ayrim mavzularini o'quv adabiyotlari yordamida mustaqil o'zlashtirish, o'quv manbalari bilan ishslash;
- amaliy, seminar va laboratoriya mashg'ulotlariga tayyorgarlik ko'rib kelish;
- ma'lum mavzu bo'yicha referat tayyorlash;
- kurs ishi (loyihalari)ni bajarish;
- bitiruv malakaviy ishi va magistrlik dissertatsiyasi uchun materiallar to'plash;
- hisob-kitob va grafik ishlarini bajarish;
- maket, model va badiiy asarlar ustida ishslash;
- amaliyotdagi mavjud muammoning yechimini topish, test, munozarali savollar va topshiriqlar tayyorlash;
- ilmiy maqola, tezislар va ma'ruza tayyorlash;
- amaliy mazmundagi nostandard masalalarni yechish va ijodiy ishslash;
- uy vazifalarini bajarish va boshqalar;

Fan xususiyatidan kelib chiqqan holda talabalarga mustaqil ish uchun boshqa shakllardagi vazifalar ham topshirilishi mumkin. Talabalarga qaysi turdagи topshiriqlarni berish lozimligi kafedra tomonidan belgilanadi. Topshiriqlar puxta o'ylab ishlab chiqilgan va ma'lum maqsadga yo'naltirilgan bo'lib, talabalarning auditoriya mashg'ulotlarida olgan bilimlarini

mustahkamlash, chuqurlashtirish, kengaytirish va to’ldirishga xizmat qilishi kerak.

**Mavzuni mustaqil o’zlashtirish.** Faning xususiyati, talabalarning bilim darajasi va qobiliyatiga qarab ishchi o’quv dasturiga kiritilgan alohida mavzular talabalarga mustaqil ravishda o’zlashtirish uchun topshiriladi. Bunda mavzuning asosiy mazmunini ifodalash va ochib berishga xizmat qiladigan tayanch iboralar, mavzuni tizimli bayon qilishga xizmat qiladigan savollarga e’tibor qaratish, asosiy adabiyotlar va axborot manbalarini ko’rsatish lozim.

Topshiriqni bajarish jarayonida talabalar mustaqil ravishda o’quv adabiyotlaridan foydalanib ushbu mavzuni konseptlashtiradilar, tayanch iboralarning mohiyatini anglagan holda mavzuga taalluqli savollarga javob tayyorlaydilar. Zarur hollarda (o’zlashtirish qiyin bo’lsa, savollar paydo bo’lsa, adabiyotlar yetishmasa, mavzuni tizimli bayon eta olmasa va h.k.) o’qituvchidan maslahatlar oladilar.

Mustaqil o’zlashtirilgan mavzu bo’yicha tayyorlangan matn kafedrada himoya qilinadi.

**Referat tayyorlash.** Talabaga qiyinchilik darajasi uning shaxsiy imkoniyatlari, qobiliyati va bilim darajasiga muvofiq bo’lgan biror mavzu bo’yicha referat tayyorlash topshiriladi. Bunda talaba asosiy adabiyotlardan tashqari qo’shimcha adabiyotlardan (monografiyalar, ilmiy, uslubiy maqolalar, Internetdan olingan ma’lumotlar, elektron kutubxona materiallari va h.k.) foydalanib materiallar yig’adi, tahlil qiladi, tizimga soladi va mavzu bo’yicha imkon darajasida to’liq, keng ma’lumot berishga harakat qiladi. Zarur hollarda o’qituvchidan maslahat va ko’rsatmalar oladi.

Yakunlangan referat kafedrada ekspertlar ishtirokida himoya qilinadi.

**Ko’rgazmali vositalar tayyorlash.** Talabaga muayyan mavzuni bayon qilish va yaxshiroq o’zlashtirish uchun yordam beradigan ko’rgazmali materiallar (jadvallar, chizmalar, rasmlar, xaritalar, maketlar, modellar, grafiklar, namunalar, musiqiy asar, kichik badiiy asar va h.k.) tayyorlash topshiriladi. Mavzu o’qituvchi tomonidan aniqlanib, talabaga ma’lum ko’rsatmalar, yo’l-yo’riqlar beriladi. Ko’rgazmali vositalarning miqdori, shakli va mazmuni talaba tomonidan mustaqil tanlanadi. Bunday vazifani bir mavzu bo’yicha bir necha talabaga topshirish ham mumkin.

Talaba ko’rgazmali materiallardan foydalanish bo’yicha yozma ravishda tavsiyalar tayyorlaydi va kafedrada himoya qiladi.

**Mavzu bo’yicha testlar, munozarali savollar va topshiriqlar tayyorlash.** Talabaga muayyan mavzu bo’yicha testlar, qiyinchilik darajasi har xil bo’lgan masalalar va topshiriqlar, munozaraga asos bo’ladigan savollar tuzish topshiriladi.

Bunda o’qituvchi tomonidan talabaga testga qo’yiladigan talablar va uni tuzish qonun-qoidalari, qanday maqsad ko’zda tutilayotganligi, muammoli savollar tuzishda mavzuning munozarali momentlarini qanday ajratish lozimligi,

topshiriqlarni tuzish usullari bo'yicha yo'l-yo'riq beriladi. Konsultatsiya paytlarida bajarilgan ishlarning qo'yilgan vazifa va talablarga javob berish darajasi nazorat qilinadi (qayta ishlab kelish, aniqlashtirish yoki to'ldirish taklif etilishi mumkin).

Test, savol va topshiriqlar majmuasi kafedrada eskpertlar ishtirokida himoya qilinadi.

**Ilmiy maqola, tezislar va ma'ruzalar tayyorlash.** Talabaga biron bir mavzu bo'yicha (mavzuni talabaning o'zi tanlashi ham mumkin) ilmiy (referativ) harakterda maqola, tezis yoki ma'ruza tayyorlash topshirilishi mumkin. Bunda talaba o'quv adabiyotlari, ilmiy-tadqiqot ishlari, dissertatsiyalar, maqola va monografiyalar hamda boshqa axborot manbalaridan mavzuga tegishli materiallar to'playdi, tahlil qiladi, zarurlarini ajratib olib, tartibga soladi, shaxsiy tajribasi va bilimi, ilmiy natijalariga asoslangan holda qo'shimchalar, izohlar kiritadi, o'z nuqtai-nazarini bayon etadi va asoslaydi. Bunda talaba o'qituvchi bilan hamkorlikda ishlaydi.

Tayyorlangan maqola, tezis yoki ma'ruza kafedrada himoya qilinadi.

**Amaliy mazmundagi nostandard masalalarni yechish va ijodiy ishlash.** Bir mavzu yoki bo'lim bo'yicha nostandard, alohida yondashish talab qilinadigan, nazariy ahamiyatga ega bo'lgan amaliy topshiriqlar, ijodiy yondashish talab qilinadigan ilmiy-ijodiy vazifalar, modellar, maketlar, namunalar yaratish vazifasi toyshirilishi mumkin. Amaliy topshiriqlar masalani hal qilishning optimal variantlarini izlashga va topishga qaratilgan bo'lishi kerak.

Talabaning qiziqish va qobiliyatiga qarab, unga ilmiy harakterdagi topshiriqlar berish, o'qituvchi bilan hamkorlikda ilmiy maqolalar tayyorlash va chop ettirish mumkin.

**Talabalar mustaqil ishini samarali tashkil etishda:**

tizimli yondoshish;

barcha bosqichlarini muvofiqlashtirish va uzviylashtirish;

bajarilishi ustidan qat'iy nazorat o'rnatish;

tashkil etish va nazorat qilish mexanizmlarini takomillashtirib borish zarur.

**Mustaqil ish topshiriqlari muvaffaqiyatlari yakunlanishi uchun quyidagi talablar bajarilishi lozim:**

maqsad (bilimni mustahkamlash, yangi bilimlarni o'zlashtirish, ijodiy faollikni oshirish, amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantirish va h.k.), aniq asoslanishi;

vazifa va topshiriqlarning aniq-ravshan belgilanishi;

topshiriqlarni bajarish algoritmi va metodlaridan talabalarning yetarli darajada xabardor bo'lishi;

maslahat va boshqa yordam turlarining to'g'ri belgilanishi (yo'llanma va ko'rsatma berish, mavzuning mazmuni va mohiyatini tushuntirish, muammoli

topshiriqlarni bajarish usullari bo'yicha tushuncha berish, ayrim muammoli momentlarni birgaliqda hal qilish va x.k.);

hisobot shakli va baholash mezonini aniq belgilash;

nazorat vaqt, shakli va turlarini aniq belgilab olish (amaliy seminar, laboratoriya mashg'ulotlari, konsultatsiya uchun yoki nazorat uchun maxsus ajratilgan vaqt; ma'ruza yo referat matni, bajarilgan topshiriqlar daftari, nazorat ishlari, uy vazifasi daftari, kurs ishlari, test, maqola, nostandart topshiriqlar, savollar, maqola, ko'rgazmali jihozlar va ijodiy ishlar;

savol-javob, bajarilgan ish mazmuni va mohiyatini tushuntirib berish, yozma shaklda bayon qilish va h.k.).

**Talabalar mustaqil ishini shartli ravishda ikkiga ajratish mumkin:**

auditoriyada amalga oshiriladigan TMIIlari. O'tilgan mavzuni qayta ishslash, kengaytirish va mustaxkamlashga oid topshiriqlar bajariladi;

auditoriyadan tashqarida amalga oshiriladigan TMIIlari. O'quv dasturidagi ayrim mavzularni mustaqil holda o'zlashtirish, uyga berilgan vazifalarni bajarish, amaliy va laborotoriya ishlariga tayyorgarlik ko'rib kelish, ijodiy va ilmiy-tadqiqot harakteridagi ishlar va h.k.

Birinchi tur ishlari talabalarning nazariy va amaliy bilimlarini o'zlashtirib borish darajasi, amaliy mashg'ulotlarga (amaliyot, laboratoriya, seminar darslari) tayyorgarlik saviyasi va uy vazifalarining bajarilish sifatini tekshirish maqsadida, odatda, nazorat ishlari olish, savol-javob, suhbat, munozara, amaliy topppfiqlarni bajartirib ko'rish va x.k. usullarda asosan amaliyot darslarida nazorat (joriy nazorat) qilinadi.

Joriy nazoratda talabaning dars paytida o'tilgan materiallarni o'zlashtirish va uyga berilgan topshiriqlarni bajarishdagi faolligi, bajarish saviyasi va o'zlashtirish darajasi e'tiborga olinadi.

Ikkinci tur ishlar fanning ishchi o'quv dasturida auditoriyadan tashqarida o'zlashtirilishi belgilangan mavzu bo'yicha ma'lumot va axborotlarni mustaqil ravishda izlab topish, tahlil qilish, konseptlashtirish (yoki referat tarzida rasmiylashtirish) va o'zlashtirish, ijodiy yondashishni talab qiladigan amaliy topshiriqlarni bajarish ko'rinishida amalga oshiriladi. Bu turdag'i ishlarni bajarish jarayoni va o'zlashtirish sifatining nazorati darsdan tashqari paytlarda, maxsus belgalangan konsultatsiya soatlarida amalga oshiriladi.

**Talabalar mustaqil ishini baholash.** TMI natijalari amaldagi «Institutda talabalar bilimini nazorat qilish baholashning reyting tizimini to'g'risidagi Nizom» ga asosan baholab boriladi.

### **Mustaqil ta`lim tashkil etishning shakli va mazmuni**

“Metall qirqish dastgohlari” fani bo'yicha talabaning mustaqil ta`limi shu fanni o'rganish jarayonining tarkibiy qismi bo'lib, uslubiy va axborot resurslari bilan to'la ta'minlangan.

Talabalar auditoriyadan tashqarida darslarga tayyorlanadi, adabiyotlarni konsept qiladi, berilgan topshiriqlarni bajaradilar. Bundan tashqari ayrim mavzularni kengroq o'rganish maqsadida qo'shimcha adabiyotlarni o'qib referatlar tayyorlaydi. Mustaqil ta'lim natijalari reyting tizimi asosida baholanadi.

Berilgan topshiriqlarni bajarish, qo'shimcha darslik va adabiyotlardan yangi bilimlarni mustaqil o'rganish, kerakli ma'lumotlarni izlash va ularni topish yo'llarini aniqlash, internet tarmoqlaridan foydalanib ma'lumotlar toplash va ilmiy izlanishlar olib borish, ilmiy to'garak doirasida yoki mustaqil ravishda ilmiy manbalardan foydalanib ilmiy maqola va ma'ruzalar tayyorlash kabilar talabalarning darsda olgan bilimlarini chuqurlashtiradi, ularning mustaqil fikrlash va ijodiy qobiliyatini rivojlantiradi. "Metall qirqish dastgohlari" fanidan mustaqil ish majmuasi fanning barcha mavzularini qamrab olgan va quyidagi 12 ta katta mavzu ko'rinishida shakllantirilgan.

№	Mustaqil ta'lim mavzulari	Berilgan topshiriqlar
1.	Universal raqamli dasturli boshqariladigan metal qirqish dastgohlari	Adabiyotlar va internet ma'lumotlaridan foydalanib mavzuni o'rganish.
2.	Yigish jarayonida qo'llanuladigan payvandlash dastgohlari	Adabiyotlar va internet ma'lumotlaridan foydalanib mavzuni o'rganish.
3.	Mexanik ishlov berishning zamonaviy usullari	Adabiyotlar va internet ma'lumotlaridan foydalanib mavzuni o'rganish.
4.	Metall qirqish dastgohlarida qo'llaniladigan moslamalar	Adabiyotlar va internet ma'lumotlaridan foydalanib mavzuni o'rganish.
5.	Zamonaviy kesuvchi asboblar tasnifi	Adabiyotlar va internet ma'lumotlaridan foydalanib mavzuni o'rganish.
6.	Zamonaviy mashinasozlik korxonalarining strukturalari	Adabiyotlar va internet ma'lumotlaridan foydalanib mavzuni o'rganish.

**METALL QIRQISH DASTGOHLARI**  
*fanidan*  
**GLOSSARIYLAR**

## GLOSSARIYLAR

**Konstruktiv parametr** - maksimal kuch va quvvat, siljish, tezlik, tezlanish, zvenolardagi kuchlanish, gabarit o'lchamlar va og'irliklar;

**Texnologik parametrlar** - foydali qarshilik kuchlari yoki quvvat, mahsulotning o'lchov chegarasini ta'minlovchi mashina harakati va ishchi organining aylanish soni, asosiy ishchi organlari orasidagi oraliq masofalar, ish unumдорligi va hakozo.

**Energetik parametrlar** - energiya sarfi, uning mexanizmda yo'qolishi, mashina uzellarining foydali ish koeffitsienti.

**Iqtisodiy parametrlar**-mashina uzellarini ishlab chiqarishda tayyorlov narhi, ularni boshqarish va ta'mirlash narhi, harakatga keltirish uchun sarflangan energiya bahosi

**Ishchi yoki bajaruvchi organlari** - mashinalarning ishlov berilayotgan xom ashyo bilan bevosita kontaktga kirib ishlanayotgan xom ashyoning tarkibi va xususiyatlarini o'zgartiradigan ishlab chikarish jarayonining asosiy amaliyotlarini bajaruvchi turli tuman qismlari.

**Bajaruvchi mexanizmlar** - ishchi organlarini ishchi amaliyotlarini bajarishlari uchun zarur bo'lgan harakatga keltiruvchi mexanizmlar.

**Detal** - nomi va markasi bo'yicha bir jinsli ashyodan yig'uv amali ishlatmay tayyorlangan mashinasozlik mahsuloti.

**Yig'ma birlik** - detallardan yig'uv amalini qo'llab tayyorlangan mahsulot

**Kompleks** - tayyorlovchi korxonada yig'uv amali bilan birlashtirilmagan, lekin ishlatishda o'zaro bog'liq maxsus vazifalarni bajaruvchi buyumlar yig'indisiga aytildi.

**Komplekt** - tayyorlovchi korxonada yig'uv amali bilan birlashtirilmagan, lekin ishlatilganda umumi yordamchi vazifalarni bajaruvchi buyumlar to'plamiga aytildi.

**Texnik topshiriq** - bu mashina yaratishning dastlabki bosqichi .

**Texnik taklif va mulohazalar** - Texnik topshiriqni manfaatdor tomonlar kelishilgan holda tasdiqlaganlardan keyingi texnik taklif va mulohazalar butunlay yangi texnologiyani amalga oshiradigan va murakkab tuzilishdagi mashinalar uchun majburiy.

**Eskiz loyihalash** - Bu davrda avvalo mazkur mashinani yaratishning texnik imkoniyati va iqtisodiy maqsadga muvofiqligi anqlanadi.

**Texnik loyiha** - bu davrda mashina va uning asosiy qismlarining umumi ko'rinishlari, kinematik, elektrik, gidravlik, pnevmatik va avtomatik boshqaruva rostlash tizimlari sxemalari tuziladi. Texnik loyihaning muhim qismlari patent tozaligini tekshirish va patent formulasini tuzish deb hisoblanadi.

**Ishchi hujjatlar** - Texnik loyiha belgilangan tarzda tasdiqlangandan keyin unga ko'rsatilgan e'tirozlar va berilgan takliflarni hisobga olgan holda ishchi hujjatlarini tayyorlanadi

**Mashinaning tajriba-sanoat nusxasi** - Tasdiqlangan ishchi hujjatlar – ishchi loyiha asosida mashinasozlik zavodida tayyorlanadi.

**Sinash** - yangi mashinaning amaldagi texnologik ko'rsatgichlari va texnik tavfsiflarini tekshirish uchun o'tkaziladi.

**Paxta tozalash mashinasini modernizatsiyalash** - Bunda mashina konstruktsiyasini yaxshilash, unimdonligini oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash, mashina ish muddatini uzaytirish, ishonchliligin oshirish, ta'mirbopligini yaxshilash, tayyorlash sarflarini kamaytirish, mehnat xavfsizligini yaxshilash kabi maqsadlarga mashinaning asosiy qismlari, ishchi a'zolari va kinematikasiga katta o'zgartirishlar kiritmagan holda erishish ko'zda tutiladi.

**Texnologiyaboplilik** - mashinani qisqa vaqtida ashyo va mexnat sarfi minimal bo'lган holda talab darajasida sifat bilan tayyorlash imkoniyati.

**Ishonchlilik, puxtalik, uzoq ishslash** – mashinaning kafolatli ish muddati, kapital ta'mirlashgacha ish muddati, ishlatmay qolish jadalligi, uzoq ishlashi, standartlashtirish darajasi.

**Texnologik ko'rsatkichlar** - mashinani tayyorlashga mehnat sarfi, yangi progressiv ashyolar qo'llanishi, ishlov va yig'uv jarayonlari, ta'mir texnologiyabopligi, ishlatish qulayligi va xavfsizligi.

**Dizayn ishlanmasi** - mashina konstruktsiyasining ergonomik va badiiylik talablarga javob berishi.

**Ekologik ko'rsatkichlar** - mashinaning, uni tayyorlash va ishlatishning atrof muhit va ishchi xodimlar uchun xavfsiz bo'lishi, eng yuqori gigienik talablarga javob berishi.

**Ishonchlilik yoki puxtalik** - buyumning talab qilingan taqvimi yoki ish vaqt davomida unga xos vazifalarni ishlatilish ko'rsatkichlarini belgilangan chegaralarda saqlagan holda bajarish xususiyati.

**Ishga yaroqlilik** – buyumning talab qilingan vazifalarni standartlar, normativlar va boshqa texnik hujjatlar talablariga muvofiq o'rnatilgan ko'rsatgichlar bilan bajara oladigan holati.

**"Uzoqqa chidamlilik"** – buyumning texnik qarov va ta'mirlash uchun zarur vaqt bilan birga ishga yaroqliligin chegaraviy holatgacha saqlash xususiyati.

**"Buzilish" yoki "ishlamay qolish"** – buyum ishga yaroqliligining buzilishidan iborat hodisa.

**"Buzilganlik"** – buyumnmng texnik hujjatlarda ko'rsatilgan talablarning hech yo'q birortasiga javob bermaydigan holati.

**"Ishlab berish"** – buyumning biron davrda yoki hodisagacha vaqt, masofa, maydon, hajm, tsikl va boshqa birliklarda ifodalangan ish hajmi.

**“Buzilmasdan ishlash”** – buyumning o’z ishga yaroqlilagini ma’lum ishlab berish davomida saqlab turish xususiyati.

**“Ta`mirga yaroqlilik”** – buyumning texnik qarov va ta`mir vositasida buzilish va buzilganliklarni oldini olish, aniqlash va bartaraf qilishga moslanganligi.

**“Saqlanuvchanlik”** – buyumning texnik hujjatlarda ko’rsatilgan saqlash va tashish muddati davomida va undan keyin uning uchun belgilangan ko’rsatgichlarni saqlash xususiyatidir.

**“Resurs”** – Buyumning texnik hujjatlarda belgilab qo’yilgan chegaraviy holatgacha ishlab berish vaqtini.

**“Xizmat muddati”** - buyumning texnik hujjatlarda belgilangan chegaraviy holat yuzaga kelish vaqtigacha yoki uni ro’yxatdan chiqarguncha ishlatishning taqvimiyligi muddati.

**Patent layoqati** deganda esa mashina, agregat, uzel, konstruktsiya, ishlab chiqarish usuli, tovar belgilari brendlarning jaxon miqyosida yangiligi va patent bilan xuquqiy himoyasi imkoniyatining mavjudligi.

**Texnikaviy obyektni loyihalash** ushbu obyekt obrazini qabul qilingan forma (shakl)da yaratish, qayta o’zgartirish va tasvirlab berish bilan bog’liq. Obyekt yoki uning tarkibiy qismining obrazi inson tasavvurida ijodiy jarayon natijasida yaratilishi yoki inson va EHMlarning o’zaro ta’siri jarayonida ba’zi algoritmlar bo’yicha yuzaga kelishi mumkin.

**Loyihalashni avtomatlashtirish** deganda loyihani ishlab chiqish jarayonini bajarishning shunday usuli tushuniladiki, bunda loyihalash protseduralari va operatsiyalari loyihalovchining EHM bilan chambarchas muloqotida amalga oshadi. Loyihalashni avtomatlashtirish hisoblash texnikasi vositalardan muntazam ravishda foydalanishni nazarda tutadi; bunda loyihalovchi va EHM orasidagi funksiyalarni ratsional taqsimlash va masalalarni mashinada yechish metodlarini asosli tanlash lozim.

**Avtomatlashtirilgan loyihalash tizimi (ALT)** — avtomatlashtirilgan loyihalashni bajaruvchi loyihalovchi tashkilot yoki mutaxassislar jamoasi bilan bog’langan avtomatlashtirilgan loyihalash vositalarining majmuidir.

**ALTning asosiy vazifasi** — obyekt va uning tarkibiy qismlarini loyihalashni avtomatlashtirilgan tarzda bajarishdir. ALT va uning tarkibiy qismlarini yaratishda tizimiylar birlik, bir-biriga mos kelish, tipik xususiyatlarga qarab tip va turlarga bo’lish hamda rivojlanish prinsiplariga amal qilish lozim.

**Tizimiylar birlik prinsipi** - Loyihalanayotgan obyektning alohida elementlari va obyektni to’liq loyihalashda tizimning bir butunligini va tizimiylarini ta’minlaydi.

**Bir-biriga mos kelish prinsipi** - ALTning tarkibiy qismlarining birgalikda ishlashini ta’minlaydi va ochiq tizimni bir butunlikda saqlaydi.

**T i P i k x u s u s i y a t l a r g a q a r a b t i p v a t u r l a r g a b o`l i sh p r i n s i p i** - ALTning tipiklashgan va unifikatsiyalashgan elementlarini yaratish va ulardan foydalanishga e'tiborini qaratadi.

**R i v o j l a n i s h p r i n s i p i** - ALT asosiy qismlarining to'ldirib borilishini, takomillashtirilishini va yangilanib borishini hamda darajasi va funksional vazifasi turlicha bo`lgan avtomatlashtirilgan tizimlar bilan birgalikda ishlashini ta`minlaydi.

**Loyihalovchi n i m t i z i m l a r** - Ular obyektga yo`nalgan bo`ladi va loyihalashning ma`lum bosqichini yoki o`zaro bevosita bog`langan loyihalash masalalarining bir guruhini amalga oshiradi.

**X i z m a t k o`r s a t u v c h i n i m t i z i m l a r** - Bunday n i m t i z i m l a r umumiyligi tizimga ishlatiladi va loyihalovchi n i m t i z i m l a r o`z funksiyalarini bajarishda ularni qo`llab-quvvatlashni hamda ularda olingan natijalarni shakllantirish, uzatish va chiqarishni ta`minlaydi.

**D a s t u r a v i y m e t o d i k k o m p l e k s** - loyihalash obyekti (obyektning bir yoki bir necha qismi yoki bir butun obyekt) bo`yicha tugal loyiha yechimini olish yoki unifikatsiyalashgan protseduralarni bajarish uchun zarur bo`lgan dasturaviy, informatsion va metodik ta`minotlar (matematik va lingvistik ta`minotlar komponentlari bilan birga) komponentlarining o`zaro bog`langan majmuidan iborat.

**D a s t u r a v i y - t e x n i k a v i y k o m p l e k s** - DMKlarning texnikaviy ta`minotning komplekslari va (yoki) komponentlari bilan o`zaro bog`langan majmuidan iborat.

**M a`l u m o t l a r b a z a s i n i b o s h q a r i s h t i z i m i ( M B B T )** — ma`lumotlar strukturasi ko`rinishida tashkil qilingan informatsion baza bilan ishlashni ta`minlaydigan dasturaviy-metodik kompleksdir.

**M a s h i n a g r a f i k a s i n i n g d a s t u r a v i y - m e t o d i k k o m p l e k s l a r i ( D M K )** - foydalanuvchining EHM bilan muloqotida grafik informatsiya almashinuvini, geometrik masalalarni yechishni, tasvirlarni shakllantirishni va grafik informatsiyani avtomatik ravishda tayyorlashni ta`minlaydi.

**M u a m m o l i y o`n a l g a n D M K l a r** - o`z ichiga boshlang`ich ma`lumotlarni, butun loyihalash obyektiga yoki uning yig`ma birliklariga bo`lgan talablar va cheklanishlarni avtomatlashtirilgan ravishda tartibga solish uchun mo`ljallangan dasturaviy vositalarni; loyihalash obyektining fizikaviy ishlash prinsipini tanlashni; texnikaviy yechimlarni va loyihalash obyekti strukturasini tanlashni; konstruksiyalarning sifat ko`rsatkichlari (texnologikligi)ni baholashni, detallarga ishlov berish marshrutini loyihalashni olishi mumkin.

**O b y e k t l i - y o`n a l g a n D M K l a r** - loyihalash obyektlari xususiyatlarini predmet sohasi majmui sifatida aks ettiradi.

**T a s h k i i sh k a l a n i s h** - nisbiy xarakatlanishga nisbatan buladigan karshilik xodisasi bulib, ikki jismning orasida, ularning sirtlari uzaro urinadigan joyida urinmalar buyicha yuzaga keladi.

**Eyilish** - ishkalanish natijasida jism ulchamlarining va shaklining asta sekin uzgarib borishi jarayoni. Bu jarayon ishkalanuvchi sirtdan material ajralib chikishida va uni koldik deformatsiyasida namoyon buladi.

**Yeyilish tezligi** - yeyilishni vakt birligi ichidagi kursatkichi:

**Yeyilishga bardoshlilik** - materialning yeyilishiga kursatadigan karshilik xossasilir. yeyilishga bardoshlilik yeyilish tezligiga teskari proportsional:

**Joylama** - To'qimachilik ashylolarini texnologik o'timlar orasida va tayyor mahsulot sifatida tashish, saqlash va ishlatish uchun o'rash yoki taxlash yo'li bilan hosil qilingan yig'inchoq holatni umumiyl qilib joylama deb ataymiz.

**Ipbardor** - Ipsimon ashyo o'raladigan narsalarni ipbardorlar deb ataymiz. **O'RASH JISMI** Ipsimon ashydadan ipbardorga uzlusiz o'rash jarayonida hosil bo'ladigan jism o'rash jismi deb ataladi.

**Joylama** - O'rash jarayonida mo'ljallangan oxirgi o'lchamlarga yetgan o'rash jismini joylama deb ataymiz. .

**Struktura** -Mazkur o'rash jismini hosil qiluvchi spiral o'ramlar va joylamaning barcha fazoviy, fizik va mexanik ko'rsatkichlari birgalikda uning tuzilishini, ya`ni strukturasini belgilaydi.

### **Глоссарий (Спецкурс технологии машиностроения)**

**Упругий контакт** - деформирующая сила создается с помощью тарированной пружины, пневматическим или гидравлическим способом.

**Жесткий контакт** - деформирующая сила обеспечивается натягом между инструментом и обрабатываемой поверхностью.

**ППД** – это обработка деталей давлением (без снятия стружки), при которой пластически деформируется только их поверхностный слой.

**Глубина наклена** – это величина распространения пластических деформаций в теле обрабатываемой детали, измеренная в мм. Глубина наклена связана с силой деформирования и пределом текучести материала.

**Степень пластического деформирования** – это безразмерная величина, определяемая отношением диаметра отпечатка (лунки) и диаметра вдавливаемой сферы (деформирующий элемент – ДЭ).

**ОД** – очаг деформации – это геометрическая форма (профиль) участка обрабатываемой поверхности в соответствующем масштабе в зоне контакта деформирующего элемента с обрабатываемой деталью.

**Упрочненный слой** - это слой поверхности обрабатываемой детали, параметры состояния которого отличаются от параметров ее основного материала.

**Поверхностный слой** – это слой металла, имеющий отличающиеся от основной массы детали структуру, фазовый и химический состав.

**Дефекты поверхности** – это отдельные неровности, совокупность неровностей или участки, размеры которых существенно отличаются от параметров шероховатости и волнистости. К дефектам поверхности

относят риски, царапины, вмятины, раковины, поры, сколы, выкрашивания, трещины, задиры, заусенцы и др.

**Геометрическая площадь контакта** – это максимально возможная площадь контакта идеальных поверхностей деталей машин без шероховатости, волнистости и макроотклонения.

**Остаточные напряжения** – это такие напряжения, которые существуют и уравновешиваются внутри твёрдого тела после устранения причин, вызвавших их появление. Это упругие напряжения, которые остались в детали после обработки.

**Статические методы ППД** – это такие методы при которых инструмент, рабочие тела или среда воздействуют на обрабатываемую поверхность с определённой постоянной силой  $P$ , происходит плавное перемещение очагов воздействия, которые последовательно проходят всю поверхность, подлежащую обработке. Характерным признаком этих методов является стабильность формы и размеров ОД в стационарной фазе процесса.

**Ударные методы ППД** – это такие методы при которых инструмент, рабочие тела или среда многократно воздействуют на всю обрабатываемую поверхность или на её часть, при этом сила воздействия  $P$  в каждом цикле изменяется от нуля или от некоторого значения  $P_1$  до максимума.

**Степень наклёпа** – это безразмерная величина, оцененная по относительному приращению твёрдости в поверхностном слое и сердцевины тела детали, и полученная при одних и тех же условиях; иногда представляется в процентах. Степень наклена, в определенном смысле является мерой интенсивности деформации при ППД.

**Перенаклён** – необратимый процесс применения метода ППД при завышенных силовых параметрах обработки в результате, которого в поверхностном слое появляются опасные микротрещины, намечается образование частичек отслаивающегося металла, поверхностные зёरна сплющиваются так, что становятся почти неразличимыми, резко увеличивается шероховатость поверхности, при этом нагрев не восстанавливает исходную структуру металла и его механические свойства.

**Механизм упрочнения (наклеп)** – это процесс искажения (дефекты) кристаллической решётки в поверхностном слое детали в результате обработки ее методами ППД и приводящий к возникновению пластических деформаций, сопровождающихся дроблением кристаллов на фрагменты и блоки с большими искажениями решётки на их границах. Это ведёт к увеличению числа границ, около которых задерживаются дислокации, что в свою очередь увеличивает сопротивление деформированию. Физические свойства металла в поверхностном слое изменяются: повышаются твёрдость, предел прочности и предел текучести.

**Алмазное выглаживание** – это процесс пластического деформирования обрабатываемой поверхности скользящим по ней инструментом – алмазным выглаживателем. При этом неровности поверхности, оставшиеся от предшествующей обработки, сглаживаются частично или полностью, поверхность приобретает зеркальный блеск, повышается твердость поверхностного слоя, в нем образуются сжимающие остаточные напряжения, изменяется микроструктура и создается направленная структура (текстура).

**Качество поверхности детали** – это показатели геометрии ее поверхности (микроеометрия, волнистость) и физико-механические параметры поверхностного слоя (микротвердость, глубина и степень упрочнения, микроструктура, напряженное состояние).

**Дислокации** - это количество искажений кристаллической решетки.

**Движение дислокаций** – это элементарный акт пластической деформации.

**Шероховатость поверхности** – это совокупность неровностей с относительно малыми шагами, выделенных, например, с помощью базовой длины. Примерное отношение высоты неровностей к шагу менее 50.

**Волнистость поверхности** – это совокупность неровностей, имеющих шаг больший, чем базовая длина, используемая для измерения шероховатости (отношение высоты к шагу более 50 и менее 1000).

**Регулярные микрорельефы (РМР)** – это неровности, которые в отличие от шероховатости одинаковы по форме, размерам и взаиморасположению. Наибольшее распространение в промышленности получило нанесение

**РМР методами ППД** – вибронакатыванием шариком или вибровыглаживанием алмазом.

**Структура** – это характеристика металла, зависящая от методов изучения его строения. Выделяют следующие виды структур: кристаллическая структура; субструктура; микроструктура; макроструктура.

**Микроструктура** – это структура, определенная с помощью металлографических микроскопов. Этот анализ позволяет определить наличие, количество и форму структурных составляющих сплава.

**Макроструктура** – это структура, которая определяется невооруженным глазом или при небольших увеличениях. С помощью макроанализа можно определить трещины, неметаллические включения, примеси и др. Фазовый состав характеризуют числом и концентрацией фаз, распределением фаз по поверхностному слою, типом кристаллической структуры фаз, объемом сплава и др. Химический состав характеризуется элементным составом сплава и фаз, концентрацией элементов в объеме фаз, в объеме сплава и др.

**Деформационное упрочнение** – это явление в процессе пластической деформации, которая всегда сопровождает механическую обработку, когда все характеристики механического состояния поверхностного слоя изменяются: показатели сопротивления деформированию увеличиваются, а показатели пластичности уменьшаются. Технологический концентратор

напряжений в отличие от конструктивного концентратора заключается в том, что он может не только увеличивать локальные напряжения в детали, но и снижать их. Ключевым вопросом проблемы является чувствительность материала деталей к концентрации напряжений, т.е. способность его накапливать поврежденность под действием технологических и эксплуатационных нагрузок.

**Хрупкое разрушение** – это разрыв среды с незначительной предшествующей пластической деформацией, чаще всего происходит по кристаллографическим плоскостям внутри зерна. Оно требует мало энергии и распространяется с большой скоростью за счет саморазвивающейся трещины перпендикулярно направлению действия напряжения растяжения. Вязкое разрушение сопровождается значительной пластической деформацией и распространяется в направлении наибольших касательных напряжений. Для вязкого разрушения требуются значительные затраты энергии. Вязкое разрушение происходит в несколько этапов. На первом этапе в металле возникают поры, которые соединяются друг с другом с образованием трещины. Второй этап – рост трещины. На третьем этапе происходит отделение частей металла по плоскостям, расположенным под углом 45° к оси растяжения.

**Предельная пластичность** – это пластическая деформация, при достижении которой происходит разрушение металла.

**Стационарный процесс ППД** – это такой процесс обработки давлением, при котором деформационно-силовая схема в любой точке очага деформации не зависит от времени. **Механическое состояние деформируемого тела** – это совокупность физико-механических свойств тела в сочетании с граничными условиями в рассматриваемом процессе, которые определяют деформационно-силовую схему процесса.

## Glossary

**Elastic contact** - the deforming force is created using a calibrated spring, pneumatically or hydraulically.

**Hard contact** - the deforming force is provided by the tension between the tool and the surface to be treated.

**PPD** - is the processing of parts by pressure (without removing chips), in which only their surface layer is plastically deformed.

**The depth of work** - hardening is the amount of propagation of plastic deformations into the body of the workpiece, measured in mm.

**The depth of work** - hardening is related to the force of deformation and the yield strength of the material.

**The degree of plastic deformation** - is a dimensionless quantity determined by the ratio of the imprint diameter (well) and the diameter of the indented sphere (the deforming element is DE).

**OD** - deformation zone - is the geometric shape (profile) of the area of the surface to be treated at the appropriate scale in the zone of contact of the deforming element with the workpiece.

**A reinforced layer** - is a layer of the surface of the workpiece, the parameters of which are different from the parameters of its base material.

**The surface layer** - is a metal layer having a structure, phase and chemical composition different from the main mass of the part.

**Surface defects** - are individual irregularities, a set of irregularities or areas whose dimensions differ significantly from the roughness and waviness parameters.

**Surface defects** - include risks, scratches, dents, shells, pores, chips, chipping, cracks, scratches, burrs, etc.

**Geometric contact** - area is the maximum possible contact area of ideal surfaces of machine parts without roughness, waviness and macro deviation.

**Residual stresses** - are those stresses that exist and are balanced within a solid body after the elimination of the causes that caused them to appear. These are **Elastic stresses** - that remained in the part after processing.

**Static methods of PPD** - are those methods in which the tool, working body or medium affects the surface to be treated with a certain constant force  $P$ , there occurs a smooth movement of the centers of action that consistently pass the entire surface to be processed. A characteristic feature of these methods is the stability of the shape and size of the OD in the stationary phase of the process.

**Impact PPD** - methods are such methods in which an instrument, working bodies or medium repeatedly affect the entire surface or its part to be treated, and the force of influence  $P$  in each cycle varies from zero or from a certain value  $P_1$  to a maximum.

**METALL QIRQISH DASTGOHLARI**  
**fanidan**  
**ILOVALAR**

